MODE D'EMPLOI

STYLO CAMÉRA ESPION HD 720P

RÉF. : Y-schd720p



Adresse: Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI STYLO CAMÉRA ESPION HD 720P Y-schd720p

Sommaire :

Préface, assurance qualité et code pénal.....3

Introduction sur la stylo caméra.....4

Instructions d'utilisation de la caméra.....5

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA :

I - INFORMATION SUR LE PRODUIT :

Ce stylo caméra espion filme en résolution HD 1280 x 720 pixels (30 images par seconde). Il enregistre vos vidéo et les stocke sur une carte micro SD (fournie selon modèle). Il supporte les cartes micro SD allant jusque 16 Go. Il est également équipé d'un appareil phot de 12 Méga pixels

Plusieurs fonctions sont disponibles :

- Capture vidéo
- Capture photo
- Enregistrement sonore

II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

A - Allumer/Éteindre le Stylo.

Appuyez sur le bouton ON/OFF du stylo pendant environ 3 secondes. La LED témoin clignote et se fixe sur une couleur selon le mode sélectionné. Le stylo est allumé.

Pour éteindre le stylo, rappuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 3 secondes. La LED témoin s'éteint. Le stylo est éteint.

Pour recharger la batterie de votre stylo, utilisez le câble USB fourni dans le pack. Il est conseillé de ne pas laissez l'appareil se charger plus de 2 heures consécutives.

B - Prise de vidéo

Ouvrez le stylo. Mettez le petit bouton noir sur le chiffre «2». La LED témoin s'allume d'une couleur rouge. Appuyez une fois sur le bouton «ON/OFF». La LED témoin clignote. Votre enregistrement commence. Une fois que votre enregistrement est terminé, rappuyez sur le bouton «ON/OFF». La LED revient fixe. Votre enregistrement est terminé et sauvegardé dans la mémoire interne du stylo.

C - Prise de photos

Ouvrez le stylo. Mettez le petit bouton noir sur le chiffre «3». La LED témoin s'allume d'une couleur bleue. Appuyez une fois sur le bouton «ON/OFF», la LED s'éteint et se rallume. Vous venez de prendre une photo. Elle est sauvegardée sur la mémoire interne du stylo.

D - Enregistrement sonore

Ouvrez le stylo. Mettez le petit bouton noir sur le chiffre «3». La LED témoin s'allume d'une couleur bleue. Appuyez ensuite sur le bouton «ON/OFF» pendant environ 2 secondes. La LED clignote, votre enregistrement sonore commence. Pour le stopper, rappuyez une fois sur le bouton «ON/OFF» du stylo. Votre enregistrement est sauvegardé sur la mémoire interne du stylo.

STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Une fois vos enregistrements terminés, éteingez le stylo. Munissez vous du câble USB fourni. Reliez votre stylo à votre ordinateur avec ce câble. Votre ordinateur va reconnaître automatiquement votre stylo. Rendez vous dans le poste de travail de votre ordinateur. Ouvrez le disque amovible correspondant à votre stylo. Ensuite dans le dossier DCIM vous retrouverez vos vidéos, photos et enregistrement sonore.

Pour la lecture de vos vidéos sur votre ordinateur, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC. Celui est disponible en téléchargement gratuit sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture de fichiers AVI.

RÉINITIALISATION DU STYLO (RESET)

Lors de son utilisation, si vous rencontrer un problème pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos avec votre stylo caméra, il vous sera nécessaire de réinitialiser le stylo.

Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir le stylo, et placer le petit bouton noir sur le chiffre 1. Ensuite éteindre et rallumer votre stylo.

Une fois cette manipulation effectué, votre stylo est revenu à ses paramètrs de sortie d'usine.

Si vous rencontrer un soucis avec votre carte micro SD, nous vous conseillons de récupérer toutes les images présentes dessus pour ensuite formater cette carte mémoire. Pour formater une carte mémoire, connectez votre stylo à votre ordinateur puis clic droit sur le disque amovible représentant votre stylo. Puis ensuite cliquez sur «Formater». Après le formatage, tentez de reprendre des vidéos et des photos avec votre stylo.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXELS	12 méga
RÉSOLUTION VIDÉO	1280 x 720 pixels HD
FORMAT VIDÉO	AVI
IMAGES PAR SECONDES	30 Fps
RÉSOLUTION PHOTOS	4032 x 3024 pixels
FORMAT IMAGES	JPEG
TEMPS D'ENREGISTREMENT	autonomie d'une heure et demi environ
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20° ~ + 80°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10° ~ + 60°C
MÉMOIRE	Micro carte SD (fourni selon modèle) ne pouvant excéder 16 Go.
SYSTÈME D'EXPLOITATION POUR LE STYLO	Win 2000/XP/Vista32/ 7, LINUX, MAC OSX
TEMPS DE CHARGE	Environ 2 heures.

RÉGLER L'HEURE SUR LES VIDÉOS (HORODATAGE) :

Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos. De base, bien évidemment, la date et l'heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) nommé «time».

1 - Dans ce fichier, faites un copié/collé de la ligne suivante :

YYYY.MM.DD HH.MM.SS

YYYY : Année
MM : Mois
DD : Jour

HH : Heures
MM : Minutes
Y : lettre à laisser telle quelle

ATTENTION, RESPECTEZ LES MAJUSCULES !!!

2 - Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle (format date :Année/jour/mois)

3 - Ensuite, il vous suffit d'enregistrer ce fichier. Ce fichier doit être au format **.txt**. Copier le dans le dossier racine de votre stylo.

4 - Débranchez le câble USB du stylo, allumez le. Il va lire ce fichier pour ensuite le supprimer.

5 - Réalisez une vidéo avec la caméra pour vérifier si la procédure a fonctionné comme prévu.