MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO

REF : Y-schd



Adresse de retour: YONIS DISTRIBUTION BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31

RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO

Charger votre appareil plusieurs heures.
Insérez une carte mémoire micro sd (TF card)
Votre appareil se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB.
La lumière s'allume en rouge pendant la charge.

Utilisation :

1 ALLUMER LE STYLO

Appliquer une pression de 3 secondes sur le bouton en haut du stylo.
La lumière verte s'allume.

2 MODE VIDÉO

1° Le stylo est allumé. La lumière est verte.
2° Pour déclencher le mode vidéo, appuyer 3 secondes sur le bouton en haut du stylo.
La lumière verte clignote 3 fois puis s'éteint, l'enregistrement est lancé.
(La lumière reste éteinte tout le temps de l'enregistrement)
3° Pour arrêter l'enregistrement, appuyer une fois sur le bouton, la lumière verte se rallume, l'enregistrement est arrêté.
Renouveler l'opération à chaque fois que vous voulez enregistrer une nouvelle vidéo.

3 MODE PHOTO

1° Le stylo est allumé. La lumière est verte.
2° Pour prendre une photo, appuyer brièvement une fois sur le bouton en haut du stylo, la lumière verte va s'éteindre puis se rallumer => une photo a été prise.
3° Vous pouvez ainsi prendre autant photos que vous désirez.
4° Éteindre l'appareil en effectuant une pression de 5-6 secondes environ. La lumière s'éteint. Le stylo est éteint.

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

Régler l'heure :

Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos.

De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé «tag.txt».

1° Dans ce fichier, faites un copié/collé des lignes suivantes :

[date]

2010/01/25

19:30:00

Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!!

2° Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle.
Le format de la date est «année» / «mois» / «jour»
Pour l'heure, c'est «heure» : «minutes» : «secondes»
3° Enregistrer, fermer le fichier.
4° Connecter la caméra au PC par sa prise USB, et copier le fichier «tag.txt» à la racine du «Disque amovible» représentant la carte microSD de la caméra sous l'explorateur Windows.
5° Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumer la, puis re-éteindre la caméra.

Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire une vidéo d'essai, et vérifier que la date et heure sont maintenant correctes.