MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

REF : Y-schdnc



Adresse de retour: YONIS DISTRIBUTION BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31

RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com, par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI STYLO CAMERA ESPION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Assurez-vous d'avoir inséré une carte mémoire micro sd dans l'emplacement prévu à cet effet (fente à l'intérieur du stylo) si celle-ci n'est pas fournie.

Utilisation :

1 CHARGER VOTRE APPAREIL

Votre appareil se recharge sur votre ordinateur via l'USB.
La lumière clignote rouge pendant la charge, et reste rouge quand la batterie est chargée.

2 ALLUMER LE STYLO ET LANCER L'ENREGISTREMENT VIDEO

Appuyer 3 secondes sur le bouton du haut du stylo. La lumière passe d'abord au bleu pendant 2 secondes, puis s'affiche rouge. La caméra est allumée.

3 ENREGISTRER UNE VIDEO

1° Appuyer 1 seconde sur le bouton du haut. La lumière rouge se met à clignoter, une vidéo est en cours d'enregistrement (la lumière rouge clignote tout le temps de l'enregistrement).
2° Appuyez une fois sur le bouton du haut pour arrêter et enregistrer la vidéo.
Vous pouvez reprendre l'enregistrement de nouvelles vidéos autant de fois que vous le voulez.

4 ENREGISTRER UNE VIDEO EN MODE DÉTECTION DE MOUVEMENTS

1° Allumer votre stylo, attendre que la lumière rouge apparaisse et appuyer 2 à 3 secondes sur le bouton du haut, la lumière passe au violet. Vous êtes en mode détection de mouvements !
2° Dès que l'objectif de la caméra détecte un mouvement, la lumière clignote bleu, une vidéo s'est lancée !
3° La vidéo s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus de mouvements pendant environ 30 secondes.
Une nouvelle vidéo se lancera à la prochaine détection de mouvements !

5 ÉTEINDRE LE STYLO

Appuyer sur le bouton argenté sur le haut du stylo 5 secondes jusqu'à ce que la lumière s'éteigne, le stylo est éteint.

6 TRANSFÉRER VOS FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

1° Allumer votre ordinateur Brancher le stylo sur votre ordinateur en utilisant l'USB.
2° Attendre ensuite quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte le stylo automatiquement.

Régler l'heure :

Vous trouverez ci-dessous procédure pour changer la date et l'heure de vos vidéos.

De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé «tag.txt».

1° Dans ce fichier, faites un copié/collé des lignes suivantes :

[date]

2010/01/25

19:30:00

Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!!

2° Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle.
Le format de la date est «année» / «mois» / «jour»
Pour l'heure, c'est «heure» : «minutes» : «secondes»
3° Enregistrer, fermer le fichier.
4° Connecter la caméra au PC par sa prise USB, et copier le fichier «tag.txt» à la racine du «Disque amovible» représentant la carte microSD de la caméra sous l'explorateur Windows.
5° Débranchez le câble USB de la caméra, éteignez la caméra, rallumer la, puis re-éteindre la caméra.

Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer. Faire une vidéo d'essai, et vérifier que la date et heure sont maintenant correctes.