MODE D'EMPLOI STYLO ESPION CAMÉRA FULL HD 1080P DÉTECTION DE MOUVEMENT MARRON

RÉF. : Y-sce5



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI STYLO ESPION CAMÉRA FULL HD 1080P DÉTECTION DE MOUVEMENT MARRON

RÉF. : Y-sce5

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de votre Stylo caméra.....4

Instructions d'utilisation de votre Stylo caméra.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA







INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA

I - Première utilisation de votre stylo

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce stylo caméra durant 4h00 d'affilée (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais de l'interface USB de votre stylo sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé.

Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre stylo caméra.

Pour fonctionner votre stylo nécessite également l'insertion d'une carte Micro SD. Attention : Pour fonctionner, ce stylo nécessite une carte Micro SD de classe 6 minimum ! Si votre carte Micro SD n'est pas de classe 6, il se peut que le stylo ne fonctionne pas correctement (impossibilité de capturer des images...Etc.).
Cette carte s'insère directement dans le corps du stylo de l'autre coté de la partie de connexion USB. Pour y avoir accès, dévissez votre stylo en deux parties (Voir photo précédente) pour ensuite y insérer la carte. Nous vous conseillons également de procéder à un formatage de cette carte Mémoire pour qu'elle soit opérationnelle du premier coup avec votre stylo. Ce formatage s'effectue que votre carte soit neuve ou qu'elle ait déjà servie dans un autre appareil.

II - Allumer / Éteindre votre Stylo

Pour allumer votre stylo, appuyez sur le bouton ON/OFF. La LED s'allume. Le stylo est en veille et attend vos instructions.

Pour éteindre votre stylo, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF durant plusieurs secondes. La LED va scintiller puis s'éteindre. Votre stylo caméra est maintenant éteint.

III - Mode vidéo

Pour passer votre stylo en mode vidéo, ouvrez celui-ci en deux, puis repérez le petit bouton Blanc situé sur la partie verte. Vous devez y trouver trois chiffres (1 - 2 - 3). Placez alors ce petit bouton sur le chiffre 3. Votre stylo sera alors en mode vidéo. Ensuite allumez votre stylo caméra, la LED s'allume et reste fixe, le stylo est en attente de vos instructions. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une (1) seule fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote ce qui signifie que votre stylo a débuté l'enregistrement vidéo. Lors de l'enregistrement la LED va s'arrêter de clignoter mais l'enregistrement quant à lui se poursuit. Ce stylo réalisera des séquences vidéos de 5 minutes en boucle, c'est à dire que toutes les 5 minutes il créera un nouveau fichier. Ce type d'enregistrement permet d'éviter de perdre tout un enregistrement si le stylo arrivait en panne de batterie pendant un long enregistrement.

Pour stopper cet enregistrement vidéo, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED revient fixe. Ce qui signifie que l'enregistrement est terminé. Vous pouvez ainsi prendre autant de vidéo que vous désirez.

IV - Mode Photo

Tout comme pour le mode vidéo, passez cette fois le bouton sur la position 1. Allumez votre stylo caméra. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une (1) fois sur le bouton ON/OFF. La LED clignote une fois et revient fixe, ce qui signifie qu'une photo a été prise.

Une fois en mode photo, vous pouvez prendre autant de photo que vous désirez en appuyant sur le bouton ON/OFF.

V - Mode détection de mouvement

Ouvrez votre stylo en deux puis passez le bouton sur la position 2. Ensuite allumez votre stylo caméra. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une (1) fois sur le bouton ON/OFF. Le stylo va passer en mode détection de mouvement. La LED clignote. Quand un objet ou une personne passera devant l'objectif de votre caméra, la caméra déclenchera un enregistrement.

Puis lorsque qu'aucun mouvement ne se produit devant la caméra durant quelques secondes successives, la caméra stoppe l'enregistrement vidéo jusqu'au prochain mouvement.

Si la mémoire de votre stylo devient pleine, la caméra effacera toute seule les enregistrement vidéos les plus anciens pour sauvegarder de nouveaux fichiers.

Pour stopper la détection de mouvement, appuyez une (1) fois sur le bouton ON/OFF. La LED revient fixe, et le stylo attend vos instructions.

VII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre stylo caméra. Passez le bouton sur la position 1. Connectez votre stylo à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse la carte Micro SD insérée dans votre stylo. Une fois reconnue, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

VIII - Régler l'heure et la date vos vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

- Sur votre ordinateur, réalisez un **clic droit** sur le bureau et sélectionnez **Nouveau>Document texte**

- Nommez ce nouveau fichier **TIMESET**

- Ouvrez ce fichier, par défaut ce fichier doit s'ouvrir avec le **bloc note Windows**.

- Une fois ouvert, entrez les valeurs de la date et de l'heure comme suit : 2014/11/03/12/58/00

2014/11/03 : Ces valeurs correspondent à la date que vous souhaitez entrer. Le format de date est **ANNEE/MOIS/JOUR**

12/58/00 : Ces valeurs correspondent à l'heure que vous souhaitez entrer. Le format est le suivant: **HEURE/MINUTES/SECONDES**.

Dans notre exemple, la date entrée ici est le 03 Novembre 2014. L'heure quant à elle est : 12h58:00

- Attention à ne pas oublier les «/» entre les nombres comme dans l'exemple. Sans les «/» les valeurs ne seront pas prises en compte. Une fois les valeurs saisies correctement, sauvegardez ce fichier. Connectez ensuite votre stylo à votre ordinateur.

- Copiez - collez le fichier TIMESET à la racine de votre carte Micro SD (Disque amovible). Le fichier se colle directement à coté du dossier déjà présent sur votre stylo (DCIM).

- Déconnectez le stylo de votre ordinateur, puis allumez celui-ci.

Le stylo va démarrer puis lire le fichier texte pour prendre en compte vos changements d'heure et de date.

Réaliser une vidéo pour vérifier si la procédure a fonctionné correctement. Le fichier texte va être supprimé de la mémoire de votre stylo une fois que celui-ci sera bien pris en compte.

X - Réinitialisation de votre stylo (RESET)

il se peut que votre stylo rencontre des difficultés pour enregistrer des vidéos ou tout simplement pour répondre à vos indications.

Pour contrer ces problèmes techniques, munissez vous d'une aiguille à coudre ou d'un trombone pour appuyer sur le petit bouton RESET situé dans le petit trou au dessus de la LED de votre stylo.

Enfoncé ce bouton pendant environ 6 secondes puis remettez votre stylo en charge pendant environ 1 heure.

Si le problème persiste, nous vous invitons à contacter notre service client soit par mail à l'adresse suivante: contact@yonis-shop.com, soit par téléphone de 10h00 à 19h00, du Lundi au vendredi (Hors jour férié) au 05 56 34 86 31 (Appel non surtaxé).