MODE D'EMPLOI STYLO ESPION CAMÉRA FULL HD 1080P DISCRET 16GO NOIR 60FPS MICROPHONE

RÉF. : Y-sce6g16



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI STYLO ESPION CAMÉRA FULL HD 1080P DISCRET 16GO NOIR 60FPS MICROPHONE
RÉF. : Y-sce6g16

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de votre Stylo caméra.....4

Instructions d'utilisation de votre Stylo caméra.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA





INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA

I - Première utilisation de votre stylo

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce stylo caméra durant 4h00 d'affilée (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais de l'interface USB de votre stylo sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé.

Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre stylo caméra.

II - Allumer / Éteindre votre Stylo

Pour allumer votre stylo, appuyez sur le bouton ON/OFF. La LED s'allume et clignote. Appuyez alors sur le bouton ON/OFF une fois pour que le stylo soit en veille. Une fois le stylo en veille, il attend vos instructions.

Pour éteindre votre stylo, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF durant plusieurs secondes. La LED va scintiller puis s'éteindre. Votre stylo caméra est maintenant éteint.

III - Mode vidéo

Allumez votre stylo caméra, la LED s'allume et s'éteint, le stylo commence un enregistrement par défaut. Pour stopper ce premier enregistrement, appuyez sur le bouton ON/OFF une fois.

Ensuite, une fois la LED bleue fixe, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. La led cligonet et s'éteint, votre stylo commence un enregistrement.

Pour stopper cet enregistrement, appuyez sur le bouton ON/OFF. Votre enregistrement sera alors sauvegardé sur la mémoire interne de 16Go de votre stylo.

IV - Mode Photo

Allumez votre stylo et stoppez le premier enregistrement. Une fois la LED revenue fixe, appuyez deux fois rapidement sur le bouton ON/OFF. La LED va alors clignoter de deux couleurs simultanément pour vous indiquer que vous êtes en mode photo.

Une fois en mode photo, vous pouvez prendre autant de photo que vous désirez en appuyant sur le bouton ON/OFF une fois. Pour revenir au mode vidéo, appuyez deux fois rapidement sur le bouton ON/OFF pour que la LED revienne fixe et d'une seule couleur.

VII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre stylo caméra. Connectez votre stylo à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse votre stylo. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

VIII - Régler l'heure et la date vos vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos, lancez le programme setup.exe présent sur la mémoire interne de votre style. Réglez les valeurs voulues puis, cliquez sur «Create configuration file»

Les valeurs seront dans un fichier texte appelé Setting.txt

Il vous suffit de déconnecter ensuite votre stylo et de réaliser une photo ou une vidéo pour vérifier que l'opération aie fonctionné.