REF. : Y-9719



Instructions

* Allumez l'interrupteur (bouton vers le haut), les deux voyants lumineux sur les 5 s’allument, cela signifie que l'alimentation fonctionne normalement. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au plus maximum. Si vous recevez un signal environnemental plus fort, réglez le bouton rotatif vers l'arrière, la lumière clignote au maximum jusqu’à la cinquième lumière.

* Le signal est plein, bip sonore. Le signal est plus fort, le son sera plus rapide.

* Lorsque les barres lumineuses sont pleines, le son est plus rapide, ce qui signifie qu'il est proche de la cible. Si nous réglons le bouton rotatif vers l'arrière lorsque le signal est fort, il est alors facile de trouver l'objet cible.

* En raison de la haute sensibilité, afin que nous puissions recevoir le signal des stations de base des téléphones mobiles, station de diffusion de télévision sur la route. Si vous voulez trouver le GPS de la voiture, s'il vous plaît conduisez à l'endroit avec un signal faible, aussi s'il vous plaît mettez l'équipement de communication en mode avion, le détecteur pourra fonctionner. S'il n'y a pas de cible dans la pièce, mais que le détecteur émet une alarme à plusieurs reprises c'est possible que :

1) Votre propre équipement de communication fait correspondre le code avec celui de l’appareil.

2) La cible est proche de la pièce, peut-être dans une autre pièce, ou quelqu'un passe un appel dans une pièce à coté de vous.

3) Trop proche avec le routeur sans fil, ce qui émet des incohérences.

