

MODE D'EMPLOI

Tablette Android

Guide universel pour débutants et utilisateurs intermédiaires

Yonis Shop • yonis-shop.com
Service client : 05 56 34 86 31

1. Présentation de la tablette

Votre tablette fonctionne sous Android, le système d'exploitation de Google. Il équipe la grande majorité des tablettes et smartphones dans le monde, et s'utilise principalement via un écran tactile.

Les éléments physiques principaux

- Bouton marche/arrêt (Power) : souvent sur le côté droit ou en haut
- Volume + / Volume – : boutons latéraux
- Port de charge : USB-C ou Micro-USB selon le modèle
- Lecteur de carte micro-SD : pour ajouter de l'espace de stockage (selon modèle)
- Caméras avant et arrière
- Haut-parleurs intégrés

 **Le saviez-vous ?** Android est développé et maintenu par Google. Votre tablette peut être mise à jour gratuitement pour rester à jour.

2. Premier démarrage et configuration initiale

Lors du tout premier allumage, la tablette vous guidera pas à pas à travers une configuration. Voici les étapes habituelles :

1	Choisir la langue Sélectionnez « Français » dans la liste proposée.
2	Se connecter au Wi-Fi Touchez votre réseau dans la liste et entrez votre mot de passe.
3	Compte Google Connectez-vous avec votre adresse Gmail, ou créez-en une gratuitement.
4	Protéger votre tablette Définissez un code PIN, un schéma, ou une empreinte digitale.
5	Restaurer ou démarrer Choisissez de transférer des données ou de démarrer depuis zéro.

 **Conseil** Notez votre identifiant Google (adresse Gmail) et votre mot de passe dans un endroit sûr. Ils sont indispensables pour récupérer votre tablette en cas de problème.

3. Comprendre l'interface Android

L'écran d'accueil (Home Screen)

C'est la page principale que vous voyez après déverrouillage. Vous pouvez y placer les applications les plus utilisées et des widgets (météo, horloge, etc.).

- Appuyer : ouvrir une application
- Appuyer longtemps : déplacer ou supprimer un élément
- Glisser vers la gauche ou droite : naviguer entre plusieurs pages d'accueil

La barre de navigation (en bas)

- ◀ Retour : revenir à l'écran précédent
- ● Accueil : retourner à l'écran d'accueil
- ■■ Applications récentes : voir et fermer les apps ouvertes

Le tiroir d'applications

Glissez vers le haut depuis l'écran d'accueil pour accéder à TOUTES vos applications installées, classées par ordre alphabétique.

Les notifications

Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran vers le bas pour afficher le panneau de notifications. Vous y retrouvez les messages, alertes et accès rapides (Wi-Fi, Bluetooth, luminosité...).

4. Connexion Wi-Fi et Internet

La connexion Wi-Fi est nécessaire pour utiliser les applications en ligne, recevoir des mises à jour et accéder à Internet.

1	Ouvrir les Paramètres Touchez l'icône ⚙ (Paramètres) dans le tiroir d'applications.
2	Aller dans « Réseau » Appuyez sur « Wi-Fi » ou « Connexions » selon votre tablette.
3	Activer le Wi-Fi Activez le bouton bascule si ce n'est pas déjà fait.
4	Choisir votre réseau

Touchez le nom de votre box Wi-Fi dans la liste.

5

Entrer le mot de passe

Saisissez votre clé Wi-Fi (indiquée sur votre box ou router).

 **Problème de connexion ?** Éteignez et rallumez le Wi-Fi depuis le panneau de notifications, ou redémarrez la tablette.

5. Installer et gérer des applications

Google Play Store

Le Play Store est la boutique officielle d'applications Android. Il est gratuit et contient des millions d'applications (jeux, réseaux sociaux, outils, etc.).

1

Ouvrir le Play Store

Touchez l'icône colorée ► dans vos applications.

2

Rechercher une app

Tapez le nom de l'application dans la barre de recherche en haut.

3

Installer

Touchez « Installer » puis « Accepter » si des permissions sont demandées.

4

Lancer l'application

Une fois installée, appuyez sur « Ouvrir » ou retrouvez-la dans le tiroir.

Applications populaires gratuites

- YouTube : vidéos en ligne
- Gmail : messagerie email
- Google Maps : navigation et cartes
- WhatsApp / Messenger : messagerie instantanée
- Netflix / Prime Video : streaming (abonnement requis)
- Facebook / Instagram : réseaux sociaux

 **Espace de stockage** Si vous manquez de place, désinstallez les applications inutilisées via Paramètres > Applications > [App] > Désinstaller.

6. Les réglages essentiels

Réglage	Comment y accéder
Luminosité	Paramètres > Affichage > Luminosité
Taille du texte	Paramètres > Affichage > Taille de la police
Son / Sonneries	Paramètres > Son > Volume

Langue	Paramètres > Gestion générale > Langue
Date & heure	Paramètres > Gestion générale > Date et heure
Mise à jour Android	Paramètres > Mise à jour du logiciel
Fond d'écran	Appuyer longuement sur l'écran d'accueil > Fonds d'écran
Bluetooth	Paramètres > Connexions > Bluetooth

7. Autonomie et entretien de la batterie

- Chargez la tablette avec le câble et chargeur fournis ou compatibles.
- Évitez de laisser la batterie tomber à 0 % régulièrement.
- Activez le mode économie d'énergie si nécessaire : Paramètres > Batterie.
- Baissez la luminosité et désactivez le Wi-Fi et Bluetooth quand inutilisés pour économiser la batterie.
- La durée de vie d'une batterie est d'environ 300 à 500 cycles de charge complets.

 **Nettoyage de l'écran** Utilisez un chiffon microfibre légèrement humide. N'utilisez jamais de produits ménagers qui pourraient abîmer le revêtement de l'écran.

8. Résolution des problèmes fréquents

Problème	Solution
La tablette ne s'allume pas	Branchez-la en charge 15 min, puis maintenez le bouton Power 10 secondes.
Écran figé / bloqué	Maintenez simultanément Power + Volume – pendant 10 secondes pour redémarrer.
Wi-Fi introuvable ou lent	Éteignez/rallumez le Wi-Fi, redémarrez la box, rapprochez-vous du routeur.
Application qui plante	Fermez-la depuis les apps récentes. Sinon : Paramètres > Apps > Forcer l'arrêt.
Stockage plein	Supprimez des photos/vidéos ou désinstallez des apps peu utilisées.
Son absent	Vérifiez que le volume n'est pas à 0 et que la tablette n'est pas en mode silencieux.
Écran trop sombre	Désactivez la luminosité automatique et réglez manuellement.

9. Aide en ligne Android (Google)

Google met à votre disposition une aide complète et gratuite pour apprendre à utiliser votre tablette Android. Vous y trouverez des guides vidéo, des tutoriels pas à pas, et des réponses à la majorité des questions.

 **Centre d'aide Android officiel :**

<https://support.google.com/android>

 **Site officiel Android :**

https://www.android.com/intl/fr_fr/

Besoin d'aide supplémentaire ?

Notre service client est disponible pour vous accompagner.

 **05 56 34 86 31**

www.yonis-shop.com
