MODE D'EMPLOI TALKIE WALKIE 22 CANAUX PUSH TO TALK
ÉCRAN LCD PORTÉE 3 À 5 KM
BLEU - ROSE
RÉF. : Y-tw3 & tw2





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI TALKIE WALKIE 22 CANAUX PUSH TO TALK ÉCRAN LCD PORTÉE 3 À 5 KM BLEU - ROSE RÉF. : Y-tw3 & tw2

SOMMAIRE

Présentation.....3

Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION



LED

Vol. - / Canal -

ON/OFF

Menu

Vol. + / Canal +

PTT

Sonnerie



Emplacement piles

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Avant propos

Avant la première utilisation de votre paire de talkies-walkies assurez-vous de vous munir de piles neuves ou rechargées à 100%M si vous optez pour des piles rechargeables. Ensuite veillez à respecter les polarités lors de l'insertion de piles. Une fois ces points vérifiés, vos talkies-walkies seront prêts à l'emploi.

II - Allumer - Éteindre vos talkies-walkies

Repérez le bouton ON/OFF sur vos talkies. Appuyez durant 2 à 3 secondes sur celui-ci. L'écran s'allume et des inscriptions apparaissent. Puis un petit bruit se fait entendre. Vos talkies sont maintenant allumés.

Pour éteindre vos talkies, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes pour entendre à nouveau le petit bruit et voir l'écran s'éteindre. Vos talkies sont maintenant éteints.

III - Ajuster le volume de vos talkies-walkies

Pour ajuster le volume de vos talkies-walkies, il vous suffit une fois que ceux ci sont allumés, d'appuyer sur vol. + ou vol -. Le volume sonore sera alors affiché sur l'écran, en bas (Vous verrez des barres bougé de gauche à droite ou de droite à gauche).

IV - Régler les canaux de vos talkies-walkies

Pour régler le canal sur lequel vous aller utiliser votre paire de talkie-walkie, veuillez procéder comme suit :

- Allumez vos talkies-walkies. Ensuite appuyez une fois sur le bouton Menu. Le canal alors actuellement utilisé par le talkie-walkie se met à clignoter.

- Avec les boutons Canal + et Canal -, sélectionnez le canal désiré parmi les 22 disponibles. Assurez-vous que vos deux talkies-walkies soient bien sur le même canal !

- Une fois la synchronisation des canaux effectuée, Appuyez sur le bouton PTT (Push To Talk) pour revenir à l'écran de base de vos talkies et ainsi sauvegarder le canal utilisé sur chacun d'eux. Vous devez retrouver le numéro de canal utilisé au centre de l'écran de votre talkie-walkie.

N.B. : Si vous ne touchez aucun bouton durant 15 seconde, votre talkie reviendra automatiquement à l'écran de base.

V - Entrer en contact avec vos talkies-walkies

Pour entrez en contact avec la personne disposant du second talkie-walkie, maintenez simplement enfoncé le bouton PTT et parlez. La personne disposant du second talkie-walkie étant sur le même canal entendra tout ce que vous lui dites tant que vous ne lâchez pas ce bouton PTT. Une fois que vous relâchez ce bouton, la personne pourra à son tour vous répondre de la même manière, et ainsi de suite.

VI - Faire sonnez vos talkies-walkies

Ce modèle de talkie-walkie dispose d'une fonction «alarme» qui permet à l'un des utilisateurs de faire sonner le talkie de l'autre. Pour se faire, il vous suffit d'être sur le même canal que votre binôme et d'appuyer simplement sur le bouton «Sonnerie».

Vous avez la possibilité de choisir qu'elle sonnerie vous souhaitez adopter pour chaque talkie-walkie. Pour régler les sonneries, procédez comme suit :

Allumez votre talkie-walkie. Appuyez sur le bouton Menu 4 fois. Ensuite sélectionnez la sonnerie voulu avec les boutons Canal + ou Canal -. Les différentes sonneries vont alors retentir. Une fois que vous trouvez une sonnerie qui vous plaît, appuyez simplement sur le bouton PTT pour que celle-ci soit sauvegardée. Vous reviendrez alors à l'écran de départ de votre talkie-walkie.

VII - Activer ou désactiver le bip sonore des touches de vos talkies-walkies

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le bip sonore lorsque vous pressez une touche de votre talkie-walkie.

Pour ce faire, appuyez 5 fois sur le bouton Menu. Puis ensuite appuyez sur le bouton Canal + pour activer les sons ou alors appuyez sur Canal - pour désactiver les sons. Une inscription ON sur l'écran signifie que les sons sont activés alors qu'une inscription OF signifie que ceux-ci sont désactivés. Appuyez ensuite sur PTT pour valider votre choix et revenir à l'écran principal de vos talkies-walkies.

VIII - Utiliser une paire d'écouteur avec micro

Vous avez la possibilité d'utiliser un kit mains libre pour utiliser vos talkies-walkies. Cependant, il faut que cette paire d'écouteurs kit mains libres soit dispose d'une connexion Jack 2.5mm et un bouton qui permet d'activer le micro (Tout comme le bouton PTT de vos talkies).

Une fois les écouteurs reliés, utilisez alors le kit mains libre pour communiquer avec votre binôme.