MODE D'EMPLOI TALKIE-WALKIE LONGUE PORTEE 3 A 5 KM 8 CANAUX ECRAN LCD PUSH TO TALK

RÉF. : Y-TWLP35KM8CELCD



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI

RÉF. : Y-TWLP35KM8CELCD

SOMMAIRE

I – PRÉSENTATION DE VOTRE TALKIE WALKIE 2
II – INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE VOTRE TALKIE WALKIE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Avant-propos

Avant la première utilisation de votre paire de talkies-walkies, assurez-vous de vous munir de piles neuves ou rechargées à 100% si vous optez pour des piles rechargeables. Ensuite, veillez à respecter les polarités lors de l'insertion des piles. Une fois ces points vérifiés, vos talkies-walkies seront prêts à l'emploi.

Un icône représentant une pile vous indiquera le niveau de batterie de vos piles.

II – Allumer – Eteindre vos talkies-walkies

Repérez le bouton ON/OFF sur vos talkies. Appuyez durant 2 à 3 secondes sur celui-ci. L'écran s'allume et des inscriptions apparaissent. Puis un petit bruit se fait entendre. Vos talkies sont maintenant allumés.

Pour éteindre vos talkies, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes pour entendre à nouveau le petit bruit et voir l'écran s'éteindre. Vos talkies sont maintenant éteints.

III – Ajuster le volume de vos talkies-walkies

Pour ajuster le volume de vos talkies-walkies, il vous suffit une fois que ceux-ci sont allumés, d'appuyer sur vol. + ou vol -. Le volume sonore sera alors affiché sur l'écran avec des chiffres de 1 à 16.

IV – Régler les canaux de vos talkies-walkies

Pour régler le canal sur lequel vous allez utiliser votre paire de talkies-walkies, veuillez procéder comme suit :

- Allumez vos talkies-walkies. Ensuite appuyez une fois sur le bouton Menu. Le canal alors actuellement utilisé par le talkie-walkie se met à clignoter.

- Avec les boutons Canal + et Canal -, sélectionnez le canal désiré parmi les 22 disponibles. Assurez-vous que vos deux talkies-walkies soient bien sur le même canal !

- Une fois la synchronisation des canaux effectuée, appuyez sur le bouton PTT (Push To Talk) pour revenir à l'écran de base de vos talkies et ainsi sauvegarder le canal utilisé sur chacun d'eux. Vous devez retrouver le numéro de canal utilisé au centre de l'écran de votre talkie-walkie.

N.B. : Si vous ne touchez aucun bouton durant 15 secondes, votre talkie reviendra automatiquement à l'écran de base.

V – Entrer en contact avec vos talkies-walkies

Pour entrer en contact avec la personne disposant du second talkie-walkie, maintenez simplement enfoncé le bouton PTT et parlez. La personne disposant du second talkie-walkie étant sur le même canal entendra tout ce que vous lui dites tant que vous ne lâchez pas ce bouton PTT. Une fois que vous relâchez ce bouton, la personne pourra à son tour vous répondre de la même manière, et ainsi de suite.

VI – Faire sonner vos talkies-walkies

Ce modèle de talkie-walkie dispose d'une fonction «alarme» qui permet à l'un des utilisateurs de faire sonner le talkie de l'autre. Pour ce faire, il vous suffit d'être sur le même canal que votre binôme et d'appuyer simplement une fois sur le bouton «Sonnerie».

Vous avez la possibilité de choisir quelle sonnerie vous souhaitez adopter pour chaque talkie-walkie. Pour régler les sonneries, procédez comme suit :

Allumez votre talkie-walkie. Appuyez sur le bouton Menu 3 fois jusqu'à voir apparaître la mention CA en haut à droite de votre écran. Ensuite, sélectionnez la sonnerie voulue avec les boutons Canal + ou Canal -. Les différentes sonneries vont alors retentir. Une fois que vous trouverez une sonnerie qui vous plaît, appuyez simplement sur le bouton PTT pour que celle-ci soit sauvegardée. Vous reviendrez alors à l'écran de départ de votre talkie-walkie.

VII – Régler le code d'élimination des interférences de vos talkies-walkies

Vous avez la possibilité d'utiliser ces talkies-walkies avec d'autres personnes possédant des appareils du même modèle.

Pour cela, il faudra que tous les appareils soient réglés sur le même canal. Vous avez également la possibilité d'éviter les interférences en choisissant pour le canal utilisé un code d'élimination des interférences.

Pour régler ce code, appuyez deux fois sur le bouton Menu, le code d'élimination des interférences se trouvant en haut à droite de l'écran se met à clignoter. Avec les boutons Canal + et Canal -, choisissez un code de 1 à 121, le même pour tous les appareils. Ceci vous permettra une utilisation optimale de vos talkies-walkies.

VIII –Activer la commande vocale de vos talkies-walkies

Vous avez la possibilité d'activer la commande vocale sur vos talkies-walkies, ce qui vous permettra de communiquer avec votre binôme sans appuyer sur le bouton PTT.

Pour cela, appareil éteint, appuyez simultanément sur le bouton ON/OFF et sur le bouton PTT. L'appareil s'allume et l'icône commande vocale apparaît. Parlez simplement dans le micro pour que le message soit transmis à votre binôme. Il y a un court délai avant que le son arrive à l'autre appareil. Pour recevoir la réponse, arrêter simplement de parler.
Pour désactiver la commande vocale, appuyez sur le bouton PTT.

IX – Verrouiller vos talkies-walkies

Vous avez la possibilité de verrouiller vos talkies-walkies afin qu'aucun changement ne soit fait par inadvertance notamment dans la sélection du canal.
Pour cela, appareil allumé, appuyez quelques secondes sur le bouton Menu jusqu'à voir apparaître l'icône cadenas. Votre appareil est verrouillé. Pour le déverrouiller, ré-appuyez sur Menu quelques secondes jusqu'à ce que le cadenas disparaisse.

X – Utiliser une paire d'écouteurs avec micro

Vous avez la possibilité d'utiliser un kit mains libre pour utiliser vos talkies-walkies. Cependant, il faut que cette paire d'écouteurs kit mains libres dispose d'une connexion Jack 2.5mm et d'un bouton qui permet d'activer le micro (tout comme le bouton PTT de vos talkies).

Une fois les écouteurs reliés, utilisez alors le kit mains libre pour communiquer avec votre binôme.