MODE D'EMPLOI TELEPHONE ANTICHOC DOUBLE SIM CHANTIER ÉTANCHE BATTERIE DE SECOURS

REF. : Y-tmtt4 / Y-tmtt5 / Y-tmtt6



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

MODE D'EMPLOI TELEPHONE ANTICHOC DOUBLE SIM CHANTIER ÉTANCHE BATTERIE DE SECOURS

REF. : Y-tmtt4 / Y-tmtt5 / Y-tmtt6

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE TELEPHONE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Première utilisation de votre téléphone 3
II - Allumer / Eteindre votre téléphone 3
III - Menus de votre téléphone 3
A - Messages 4
B - Répertoire téléphonique 4
C - Multimédia 4
D - Paramètres 4
E - Centre d'appels 5
F - Organisateur 5

PRÉSENTATION DE VOTRE TELEPHONE





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre téléphone

Lors de votre première utilisation, il est important d'ôter le plastique de protection présent sur la batterie de votre téléphone. Pour cela, il vous suffit d'enlever le capot arrière de votre téléphone en faisant glisser la coque de haut en bas (Cf. Photo précédente).

Une fois ce plastique enlever, replacez la batterie et replacez le capot arrière de votre téléphone. Une fois cela effectué, munissez-vous du Chargeur secteur - Micro USB fourni dans le pack et mettez donc votre téléphone à charger pendant au minimum 4 heures afin d'avoir une batterie chargée à 100%.

Ensuite, pensez à insérer une ou deux cartes SIM dans le téléphone, dans les ports prévus à cet effet. Vous avez également la possibilité d'insérer une carte Micro SD, allant jusqu'à 32 Go.

Il sera nécessaire d'insérer cette carte Micro SD, si vous souhaitez prendre des photos avec votre téléphone ou encore écouter de la musique au format MP3.

II - Allumer / Eteindre votre téléphone

Une fois que votre téléphone est chargé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que l'écran de votre téléphone s'allume. Vous devez avoir également l'inscription VKWorld sur l'écran. Ensuite, votre téléphone arrivera sur son écran d'accueil.

Pour éteindre votre téléphone, il vous suffit de rester appuyé une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que l'inscription VKWorld réapparaisse et que l'écran s'éteigne. Votre téléphone sera alors éteint.

III - Menus de votre téléphone

Nous allons maintenant vous présenter les différents menus de votre téléphone afin de vous permettre une utilisation optimale de votre téléphone.

Ces menus se retrouvent dans le menu principal de votre téléphone. Pour accéder à ce menu principal, il vous faudra dans un premier temps déverrouiller votre téléphone si ce dernier s'est mis en verrouillage.

Pour cela, appuyez simplement sur la touche « **Bouton Gauche** » puis sur la touche « * ». Vous arriverez alors à l'écran d'accueil de votre téléphone. Depuis cet écran, pressez alors au choix, soit la touche « **Menu / OK** » (**Touche centrale**) ou la touche « **Bouton Gauche** » pour avoir sur l'écran une icône titrée « Messages » qui sera écrit en haut, au centre de l'écran. Vous êtes alors dans le menu principal.

Pour naviguer dans ce menu, vous pouvez utiliser les flèches « **Gauche** », « **Droite** », « **Haut** » et « **Bas** ». Dans notre présentation, nous allons partir vers la droite.

Pour entrer dans un menu, appuyez simplement soit sur le « **Bouton Gauche** » ou le bouton « **Menu / OK** ». Pour sortir, utilisez le « **Bouton Droit** ».

A - Messages

Ce menu reprend les messages SMS et MMS de votre téléphone. Vous y retrouverez la boite de réception ainsi que la boite d'envoi de votre téléphone.

B - Répertoire téléphonique

Ce menu sera le répertoire de votre téléphone. Vous pouvez simplement ajouter des numéros en cliquant sur le bouton gauche et ensuite en sélectionnant « Nouveau » avec le bouton gauche. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 100 numéros dans sa mémoire interne.

Ensuite, vous retrouverez ces numéros directement sur la première interface de ce répertoire.

C - Multimédia

Dans ce sous menu vous retrouverez, différents outils comme un enregistreur audio, un enregistreur vidéo...Etc. Il faut impérativement que votre téléphone soit équipé d'une carte Micro SD afin de pouvoir effectuer des enregistrements.

Caméra : Appareil photo de votre téléphone.
Visualiseur d'image : Lecteur de photo de votre téléphone.
Enregistreur vidéo : Enregistreur vidéo de votre téléphone.
Lecteur Vidéo : Lecteur de vidéo de votre téléphone.
Lecteur Audio : Lecteur MP3 de votre téléphone.
Enregistreur de son : Enregistreur Audio de votre téléphone
Radio FM : Permet de lancer la radio FM de votre téléphone.

D - Paramètres

Dans ce menu, vous aurez accès aux réglages de votre téléphone. Nous allons reprendre ces différents sous-menus sous forme de paragraphes.

1 - Profils utilisateur

Dans ce sous menu, vous retrouvez les différents profils de votre téléphone. Ces profils permettent de choisir le fait que votre téléphone sonne ou non, ces profils portent différents noms.

2 - Réglage du téléphone

Date et heure : Vous pourrez ici régler l'heure et la date de votre téléphone.
Langue : Vous pourrez régler la langue de votre téléphone.
Méthodes favorites de saisie : Vous pourrez choisir la méthode d'écriture de vos SMS comme bon vous semble.
Afficher : Vous pourrez effectuer des réglages concernant le fond d'écran de votre téléphone et le verrouillage de l'écran. Vous retrouverez aussi l'animation de d'allumage et d'extinction de votre téléphone.
Raccourcis : Vous pourrez définir des raccourcis qui s'active depuis l'écran d'accueil en appuyant sur les flèches directionnelles (Haut, Bas, Gauche, Droite).
Mode vol : Permet d'activer ou de désactiver le mode avion de votre téléphone.
Réglages divers : Vous pourrez régler la durée du rétroéclairage de l'écran de votre téléphone.

3 - Paramètres de sécurité

Vous pourrez effectuer des réglages concernant la sécurité de votre téléphone (Code PIN...Etc.).

4 - Paramètres double SIM

Vous pourrez effectuer des réglages concernant les ports de Carte SIM de votre téléphone.

5 - Restaurer les réglages

Ce sous menu vous permet de remettre votre téléphone à sa configuration de sortie d'usine si besoin. Un mot de passe vous sera demandé. Il vous suffit de taper « **1122** » et de valider.

E - Centre d'appels

Dans ce menu, vous aurez accès aux journaux des appels de votre téléphone. Vous retrouverez les appels émis, en absence, reçus, rejetés...Etc. Vous aurez aussi la possibilité d'effacer ces journaux d'appels.

F - Organisateur

1 - Bluetooth

Ce sous menu vous permet d'activer / désactiver le Bluetooth de votre téléphone. Vous pourrez également effectuer des réglages concernant le Bluetooth.

2 - Lecteur E-book

Vous pourrez lire des E-book présents sur la carte Micro SD de votre téléphone.

3 - Calculatrice

Vous aurez une calculatrice. Il vous faudra utiliser les flèches directionnelles pour les signes d'addition, soustraction, multiplication et division. Pour avoir le résultat, appuyez sur le bouton OK.

4 - Calendrier

Vous aurez accès au calendrier de votre téléphone.

5 - Alarme

Vous aurez la possibilité de paramétrer jusqu'à 5 alarmes.

6 - Discharger

Ce sous-menu vous permet d'activer ou de désactiver la fonction batterie externe de votre téléphone.