MODE D'EMPLOI

Y-tmtt3



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Téléphone portable anti-choc tout terrain waterproof incassable lampe

Table des matières

1. Préface....3
2. Précautions de sécurité....3
   - 2.1. Précautions générales....3
   - 2.2. Avertissement concernant l'utilisation du téléphone portable....3
   - 2.3. Précautions concernant l'utilisation de la batterie....4
   - 2.4. Précautions de chargement de la batterie....5
   - 2.5. Nettoyage et entretien....5
   - 2.6. Précautions générales....6
   - 2.7. Informations importantes en matière de sécurité I Indicateur de performance en matière de rayonnement électromagnétique (DAS)....6
3. Démarrage....7
   - 3.1. Installation de la carte SIM....7
   - 3.2. Chargement de la batterie....7
   - 3.3. Allumer le téléphone....7
   - 3.4. Éteindre le système de carte SIM....8
4. Contacts....8
   - 4.1. Navigation dans les contacts....8
   - 4.2. Nouveau contact....8
5. Centre d'appel....9
   - 5.1. Passer des appels téléphoniques....9
   - 5.2. Appels rejetés....9
   - 5.3. Répondre aux appels....9
   - 5.4. Terminer un appel....9
   - 5.5. Services d'urgence....9
   - 5.6. Passer des appels internationaux....9
   - 5.7. Appels....9
6. Historique des appels....10
   - 6.1. Appels manqués....10
   - 6.2. Appels composés....10
   - 6.3. Appels reçus....10
   - 6.4. Tous les appels....11
   - 6.5. Mise en place de l'appel....11

7. Messagerie 12
7.1. Création de messages 12
7.2. Boîte de réception 12
7.3. Brouillon 12
7.4. Boîte d'envoi 13
7.5. Envoi de boîtes aux lettres 13
7.6. Modèle de SMS 13
7.7. Paramètres des messages 13
8. Multimédia 14
8.1. Lecteurs de musique 14
8.2. Enregistreurs 14
9. Gestion des dossiers 15
10. Paramètres 16
10.1. Mode scénario 16
10.2. Réglages du téléphone 16
10.3. Paramètres de sécurité 17
10.4. Paramètres du réseau 18
10.5. Réglages des modes 18
10.6. Liens externes 18
10.7. Restaurer les paramètres d'usine : 19
11. Outils et divertissements 19
11.1. Calendrier 19
11.2. Notification à distance 19
11.3. Caméra à distance 19
11.4. Réveil 19
11.5. Calculatrice 20
12. Mobile QQ 20
13. WeChat 20
14. Compagnon Bluetooth 20
15. Déverrouillage/verrouillage en veille 20
Garantie 21

1. Préface

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi notre téléphone portable ! Nos téléphones mobiles sont conformes aux normes industrielles pour les communications en République populaire de Chine, ainsi qu'aux normes européennes, et sont approuvés pour une utilisation sur les réseaux GSM.

Le réseau GSM est une norme internationale pour les systèmes de communication cellulaire mondiaux. Votre téléphone portable peut accéder à un large éventail de réseaux internationaux, ce qui vous permet de passer et de recevoir des appels internationaux. Toutefois, avant de pouvoir utiliser les fonctions avancées offertes par le réseau, vous devez d'abord faire une demande d'achat du service requis.

Afin d'utiliser au mieux votre téléphone portable, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités qui y sont décrites.

Note : Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur ou opérateur de réseau certaines fonctions qui pourraient ne pas être autorisées en raison de la configuration du réseau mobile et des services fournis.

2. Précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes suivantes et les suivre afin de prévenir tout risque ou toute violation de la loi. Des informations détaillées sur la sécurité sont fournies dans ce manuel.

2.1. Précautions générales

Ce téléphone ne peut être utilisé qu'avec les piles et les chargeurs spécifiés par la société. L'utilisation d'autres produits peut entraîner des fuites au niveau de la batterie, une surchauffe, un éclatement et un incendie.

Pour éviter tout dysfonctionnement du téléphone, veuillez ne pas le frapper, le secouer ou le lancer violemment.

Veuillez ne pas mettre la batterie, le téléphone portable et le chargeur dans un four à micro-ondes ou un appareil à haute tension, car cela pourrait entraîner des accidents tels que des dommages aux circuits et un incendie.

Évitez toute utilisation du téléphone dans des lieux exposés à des gaz inflammables et explosifs, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du téléphone et provoquer un incendie.

Ne laissez pas le téléphone dans un endroit où la température est élevée, l'humidité élevée ou une grande quantité de poussière, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du téléphone.

Ne placez pas le téléphone dans un endroit irrégulier ou instable, une chute risquant de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager le téléphone.

Veuillez placer le téléphone portable dans un endroit difficilement accessible aux enfants, afin d'éviter que ceux-ci ne le considèrent comme un jouet et ne causent des dommages corporels.

2.2. Avertissement concernant l'utilisation du téléphone portable

Veuillez respecter les restrictions lors d'occasions spéciales comme dans un avion, dans un hôpital, etc. et éteindre le téléphone lorsque vous êtes à proximité d'un équipement médical ou pendant le vol. Ce téléphone mobile est doté d'une fonction de mise en marche automatique temporisée, veuillez donc vérifier à l'avance pour vous assurer de la sécurité.

N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un équipement électronique de haute précision ou à faible signal. Les interférences radio peuvent provoquer des dysfonctionnements des équipements électroniques et d'autres problèmes. Une attention particulière est requise à proximité des appareils auditifs, des stimulateurs cardiaques et autres équipements électroniques médicaux, des détecteurs d'incendie, des portes automatiques et autres dispositifs de contrôle automatique. Consultez le fabricant de l'appareil ou votre revendeur local pour obtenir des détails sur les effets des téléphones portables sur les appareils électroniques de haute précision.

Ne frappez pas l'écran LCD avec force ou ne heurtez pas d'autres objets avec lui, car cela pourrait l'endommager et provoquer une fuite de cristaux liquides. Si le liquide à cristaux liquides est susceptible d'entrer en contact avec vos yeux, cela peut être dangereux. Veuillez-vous rincer les yeux à l'eau immédiatement (ne pas vous frotter les yeux), en cas de problème grave, veuillez-vous rendre immédiatement à l'hôpital.

Ne démontez pas ou ne modifiez pas le téléphone vous-même, car cela pourrait causer des dommages, des fuites et des pannes de circuit. Dans de rares cas, l'utilisation du téléphone portable dans certains modèles de voitures peut avoir des effets négatifs sur les appareils électroniques de la voiture. Dans ce cas, n'utilisez pas le téléphone portable pour éviter de subir une perte de sécurité.

Ne touchez pas les touches avec des objets pointus tels que des aiguilles ou des stylos, car cela pourrait endommager le téléphone ou provoquer un dysfonctionnement.

Si l'antenne est endommagée, veuillez l'envoyer à un réparateur professionnel de téléphones portables pour qu'il la répare avant d'utiliser le téléphone. Évitez de placer vos mains trop près des cartes magnétiques et autres objets magnétiques, car les ondes de rayonnement du téléphone peuvent effacer les informations stockées sur les disquettes, les cartes de valeur et les cartes de crédit.

Évitez que de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent dans le téléphone, ce qui pourrait provoquer des courts-circuits, des fuites et d'autres dysfonctionnements du téléphone.

Gardez les petits objets métalliques, comme les épingles, loin du combiné du téléphone. Le haut-parleur fonctionne de manière magnétique et attire ces petits objets métalliques, qui peuvent causer des blessures ou des dommages au téléphone.

2.3. Précautions concernant l'utilisation de la batterie

Ne jetez pas la batterie dans le feu, car elle pourrait s'enflammer et éclater. Pour installer la batterie, veuillez ne pas exercer une pression trop forte, sinon la batterie fuira, surchauffera, éclatera et prendra feu.

Veillez à ne pas court-circuiter la pile avec des fils, des épingles ou d'autres objets métalliques ; et ne mettez pas la batterie avec un collier ou d'autres objets métalliques, car cela provoquerait une fuite de liquide, une surchauffe, un éclatement et un incendie de la batterie.

Ne soudez pas les contacts de la batterie, car cela provoquerait des fuites, une surchauffe, un éclatement et un incendie. Si le liquide de la batterie du téléphone pénètre dans vos yeux par inadvertance, veuillez-vous rincer les yeux avec de l'eau (en évitant de vous frotter les yeux), en cas de problème grave, veuillez-vous rendre immédiatement à l'hôpital.

Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie, car cela pourrait provoquer des fuites, une surchauffe, un éclatement et un incendie.

N'utilisez pas et ne placez pas la pile dans un endroit chaud comme le coin du feu ou près du chauffage, car cela pourrait provoquer des fuites, une surchauffe, un éclatement et un incendie.

Si la batterie est anormalement chaude, décolorée ou déformée pendant l'utilisation, la recharge, cessez de l'utiliser et remplacez-la par une nouvelle.

Si le liquide qui s'écoule touche votre peau ou vos vêtements, il peut causer des brûlures, veuillez le rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.

Si la batterie fuit du liquide ou dégage une odeur étrange, retirez-la immédiatement de la flamme nue pour éviter qu'elle ne prenne feu et n'éclate.

N'exposez pas la batterie à l'humidité, car cela peut provoquer une surchauffe, de la fumée et de la corrosion. Veuillez ne pas utiliser ou placer la batterie dans un endroit chaud, comme la lumière directe du soleil, car cela provoquerait des fuites de liquide et une surchauffe, ce qui pourrait réduire les performances et raccourcir la durée de vie de la batterie.

Veuillez ne pas charger la batterie pendant plus de 24 heures sans interruption pour maintenir la durée de vie du téléphone.

2.4. Précautions de chargement de la batterie

Ce téléphone utilise une batterie au lithium-ion pour fournir de l'énergie, l'environnement du système, les réglages du téléphone, etc. peuvent affecter le temps de veille et de conversation du téléphone.

Veuillez utiliser la batterie et le chargeur standard du téléphone, nous ne pouvons être tenus pour responsables de tout dommage causé par l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non approuvé par notre société.

Lorsque le téléphone est allumé, la barre d'alimentation de l'icône de la batterie sur l'écran du téléphone commence à défiler.

1) en cas de batterie complètement déchargée, l'icône de la batterie n'apparaît que 2 à 3 minutes après sa mise en charge. Le temps de chargement est généralement de 2 à 5 heures, selon l'état actuel du téléphone (s'il est allumé, en cours de fonctionnement).
2) 2 Pour un fonctionnement optimal avec une nouvelle batterie, effectuez deux à trois cycles de charge/décharge avec la batterie. Les premières charges de la nouvelle batterie doivent être continuellement chargées pendant plus de 10 heures. Veuillez ne pas toucher la batterie ou le chargeur avec des mains mouillées pendant le processus de chargement afin d'éviter tout danger. Veuillez essayer de ne pas utiliser votre téléphone pendant qu'il est en charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône de la batterie cesse de défiler et vous pouvez maintenant retirer le téléphone de son chargeur.

2.5. Nettoyage et entretien

N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits très humides comme les salles de bain. Gardez la batterie et le chargeur loin des sources d'eau et gardez le téléphone au sec et en bon état. N'essuyez pas le téléphone avec des produits chimiques tels que de l'alcool, des diluants ou du benzène. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le téléphone, la batterie et le chargeur. Les prises de courant sales peuvent entraîner un mauvais contact et une perte de puissance, rendant impossible la recharge du téléphone, veuillez donc les nettoyer régulièrement.

2.6. Précautions générales

- **Le téléphone portable**

Veuillez utiliser votre téléphone portable aussi loin que possible des téléphones fixes, des téléviseurs, des radios et des appareils de bureautique afin de ne pas nuire à l'efficacité de ces appareils et téléphones.

- **La batterie**

Veuillez conserver la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un endroit frais et aéré.

Les batteries des téléphones portables ont une durée de vie limitée. La durée de vie des batteries est progressivement réduite par des recharges fréquentes. Si la batterie ne fonctionne pas après plusieurs recharges, sa durée de vie est épuisée et elle doit être remplacée par une nouvelle batterie du modèle spécifié. Ne jetez pas votre batterie usagée dans les ordures ménagères. Suivez les instructions lorsque l'élimination des batteries usagées est spécifiée.

- **Le chargeur**

Veuillez ne pas recharger dans les endroits suivants : endroits à haute température tels que la lumière directe du soleil ; endroits humides, poussiéreux ou à fortes vibrations (pouvant causer des dysfonctionnements) ; près d'appareils électriques tels que les télévisions et les radios (pouvant affecter les effets de l'image et du son).

2.7. Informations importantes en matière de sécurité I Indicateur de performance en matière de rayonnement électromagnétique (DAS)

Ce téléphone mobile est conforme aux normes internationales et nationales sur le rayonnement des ondes électromagnétiques sans fil.

Ce modèle de téléphone mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et construit selon des normes qui ne dépassent pas les limites des radiofréquences (RF) recommandées par le Code international (ICNI RP). Ces limites font partie d'une spécification complète et définissent les niveaux admissibles d'énergie RF qui s'appliquent au grand public. Ces spécifications ont été élaborées par des organisations scientifiques indépendantes à la suite d'évaluations régulières et complètes de la recherche scientifique. Ils ont intégré une marge de sécurité afin de garantir la sécurité pour tous les âges et toutes les conditions de santé.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) est le débit d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques, une unité de mesure qui est limitée par les normes internationales à 2,0 watts/kg (W/kg)* maximum en moyenne par 10 grammes de tissu humain pour les téléphones mobiles destinés à être utilisés par le grand public, afin de fournir une protection supplémentaire à la population, Cette valeur limite comprend déjà une marge de sécurité tenant compte des écarts de mesure.

La valeur DAS est basée sur une procédure de test standard qui teste différentes fréquences à la puissance de sortie maximale du téléphone mobile, car les résultats du test sont déterminés au niveau de puissance maximale, alors que le téléphone mobile réel en utilisation normale a une valeur DAS bien inférieure à ce maximum de test. En effet, nous avons conçu ce téléphone mobile pour que vous puissiez travailler avec différentes puissances de sortie, mais en pratique, il n'utilise que le niveau de puissance nécessaire pour se connecter au réseau. En général,

plus la distance à la station de base est courte, plus la puissance rayonnée du téléphone est faible, et le taux d'absorption spécifique sera alors plus faible.

La valeur d'absorption spécifique la plus élevée testée pour ce modèle de téléphone mobile est de 0,406 W/ Kg lorsqu'il est utilisé au niveau de l'oreille.

*Le taux d'absorption spécifique peut varier selon le pays ou la région, l'environnement de test, la bande de fréquence du réseau et l'objet de test. L'utilisation d'accessoires de téléphones portables et d'accessoires peut également entraîner des taux d'absorption spécifiques différents.

3. Démarrage

3.1. Installation de la carte SIM

Note

1) veuillez conserver la carte SIM hors de portée des enfants.
2) toute rayure ou pliure peut endommager la carte SIM Par conséquent, soyez prudent lorsque vous insérez, retirez et rangez la carte SIM.
3) avant de retirer la carte SIM, assurez-vous que le téléphone est éteint. Tournez le téléphone vers l'arrière, trouvez la fente pour carte SIM et insérez la carte SIM dans la fente. Lors de l'installation de la carte SIM, assurez-vous que la languette de contact métallique de la carte SIM est en bas.

3.2. Chargement de la batterie

Insérez la prise de chargement du chargeur dans le port de chargement du téléphone. Après avoir inséré la prise du chargeur, l'icône de charge de la batterie située en haut à droite de l'écran indiquera que la charge a commencé, lorsque les bandes remplissent toute l'icône et cessent de défiler, cela signifie que la charge de la batterie est terminée ; retirez la prise du chargeur lorsque la charge est terminée.

Attention :

1) Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'écran du téléphone affiche un message d'avertissement et le niveau de la batterie s'affiche vide. Lorsque le niveau de la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Ne laissez pas la batterie à l'état de batterie faible pendant une longue période, sous peine de nuire à la qualité et à la durée de vie de la batterie.
2) Pour garantir le bon fonctionnement du téléphone, veillez à utiliser le chargeur spécifié.

3.3. Allumer le téléphone

En mode éteint, appuyez sur la touche d'accueil et maintenez-la enfoncée pour allumer votre téléphone, la lumière de fond s'allume, une animation et de la musique se mettent en marche.

Attention :

Si le téléphone recherche un réseau autorisé, le nom du réseau et la puissance du signal seront affichés à l'écran ; si le téléphone ne recherche pas un réseau autorisé, le téléphone ne peut utiliser que certains appels d'urgence ou d'autres fonctions non commandées.

- Si la carte SIM n'est pas installée ou n'est pas bien connectée, le téléphone peut encore fonctionner normalement avec des fonctions non liées au réseau dans cet état. Dans ce cas, vous pouvez accéder au menu du programme dans l'interface de veille.
- Si le code PIN est activé, vous devez entrer le bon mot de passe pour allumer le téléphone (si vous entrez incorrectement trois fois de suite, la carte SIM sera automatiquement verrouillée, veuillez-vous référer à la section code PIN dans les paramètres de sécurité).
- Si un code PIN est activé (voir la section Code PIN dans les paramètres de sécurité), vous devez entrer le code PIN correct pour allumer le téléphone ;

3.4. Éteindre le système de carte SIM

Appuyez sur la touche "Home" et maintenez-la enfoncée pour éteindre votre téléphone.

4. Contacts

Le carnet d'adresses peut être enregistré sur une carte SIM ou un téléphone local. S'il est enregistré sur une carte SIM, seul le nom ou le numéro peut être enregistré ; s'il est enregistré sur un téléphone local, vous pouvez enregistrer des informations très détaillées, y compris le téléphone portable, le téléphone fixe, etc.

Attention :

Le nombre d'enregistrements de numéros de téléphone stockés sur la carte SIM varie en fonction de la capacité de la carte SIM.

4.1. Navigation dans les contacts

Sélectionnez l'enregistrement que vous avez trouvé et appuyez sur la touche [Options] pour effectuer les opérations suivantes :

- **Afficher :** Voir ce contact ou envoyer un court message.
- **Envoyer un message :** Envoyer un message à ce contact
- **Appel :** appel ou appel IP au numéro en cours.
- **Modifier :** modifier les informations actuelles du contact.
- **Supprimer :** Vous pouvez supprimer les informations du répertoire actuel de l'enregistrement en cours.
- **Copie :** vous pouvez copier le contact sur le téléphone ou sur un fichier.
- **Envoyer une carte de visite :** vous pouvez envoyer une carte de visite par SMS.
- **Paramètres du répertoire :** vous pouvez consulter l'état de stockage du téléphone et de la carte SIM.

Attention :

Le nombre d'enregistrements qui peuvent être copiés sur la carte SIM dépend de la capacité de la carte SIM ; les seuls enregistrements qui peuvent être copiés du téléphone sur la carte SIM sont les noms et les numéros.

4.2. Nouveau contact

SIM : Les enregistrements saisis sont ajoutés à la carte SIM et un seul numéro peut être stocké sous chaque nom.

Téléphone : tous les enregistrements autres que ceux stockés sur la carte SIM sont stockés dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez sélectionner le groupe correspondant et définir plusieurs numéros. Cette fonction vous

permet de saisir le nom, le numéro de téléphone portable, d'autres numéros de téléphone, etc. dans l'ordre. Vous pouvez sélectionner la photo, la sonnerie et d'autres caractéristiques de l'appel entrant pour ce contact.

Note : Le nom du nouveau dossier peut être vide mais le numéro ne peut pas être vide.

5. Centre d'appel

5.1. Passer des appels téléphoniques

En mode veille, entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone. Appuyez sur la touche de numérotation pour appeler directement le numéro.

- **Afficher :** Voir le numéro.
- **Appeler :** appeler le numéro actuel.
- **Envoyer un SMS :** envoyer un SMS au numéro.
- **Enregistrer dans le répertoire :** Enregistrez le numéro dans votre téléphone ou sur votre carte SIM.
- **Supprimer :** Supprimez le numéro actuel.

5.2. Appels rejetés

Lorsque vous avez un appel entrant, appuyez sur la touche " ON " ou sur la touche de fonction de droite pour rejeter l'appel.

5.3. Répondre aux appels

Lorsque vous avez un appel entrant, appuyez sur la touche de fonction de gauche ou sur la touche de fonction en bas à gauche pour répondre à l'appel.

5.4. Terminer un appel

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur la touche de mise en marche ou sur la touche de fonction de droite pour mettre fin à l'appel ; si vous souhaitez annuler l'appel après l'avoir passé, appuyez également sur la touche de mise en marche ou sur la touche de fonction de droite.

5.5. Services d'urgence

Votre opérateur de réseau dispose d'au moins un ou plusieurs numéros de services d'urgence qui peuvent être appelés directement en toutes circonstances, même si le téléphone est verrouillé ou si la carte SIM n'est pas insérée. Le numéro d'urgence varie d'un pays à l'autre. Par conséquent, le numéro d'urgence que vous avez mis en place n'est pas universel, et il peut arriver que vous ne puissiez pas appeler le numéro d'urgence en raison du réseau, de l'environnement, etc. Les différents réseaux utilisent des numéros d'urgence différents, veuillez vérifier auprès de votre opérateur de réseau pour plus de détails.

5.6. Passer des appels internationaux

Si votre service téléphonique comprend des appels internationaux, appuyez d'abord sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée pour afficher le signe "+" (le signe + représente le préfixe de numérotation internationale), puis entrez l'indicatif du pays ou de la région, le code régional et le numéro de téléphone, et appuyez sur la touche de numérotation pour passer un appel international.

5.7. Appels

Ce téléphone mobile permet d'entrer dans le répertoire et de recevoir des SMS lors d'un appel unilatéral ou de changer le statut d'un appel à plusieurs si le réseau le permet.

- Une fois que les deux parties ont répondu à l'appel, entrez dans l'interface d'appel téléphonique, sélectionnez [option], vous pouvez enregistrer, changer d'état, entrer dans le répertoire ou envoyer un SMS.
  - **Appel mains libres :** pour activer ou désactiver l'appel mains libres, appuyez sur la touche de fonction de droite pour activer ou désactiver l'appel mains libres pendant l'appel.
  - **Mise en attente :** conservez l'appel en cours.
  - **Terminer un appel de ligne unique :** mettre fin à un appel de ligne unique.
  - **Basculement :** permet de basculer l'appel en cours pour être en communication (ou en attente).
  - **Contacts :** allez à l'écran de la liste de recherche.
  - **Historique des appels :** entrez la liste de l'historique des appels.
  - **Messagerie :** allez dans le menu de messagerie.
  - **Démarrer l'enregistrement :** vous pouvez enregistrer un appel pendant que vous êtes en communication, l'option ''Arrêter l'enregistrement'' mettra fin à celui-ci.
  - **Muet :** vous pouvez temporairement couper le microphone pendant l'appel. Lorsque le microphone est coupé, vous pouvez entendre la voix de votre interlocuteur, mais celui-ci ne peut pas entendre la vôtre. Sélectionnez [Cancel Mute] pour reprendre l'appel.
  - **Volume :** Basculez les touches gauche et droite pour augmenter ou diminuer le volume de l'appel.

6. Historique des appels

Le téléphone peut conserver une liste des appels entrants et sortants, ainsi qu'enregistrer la durée et le coût des appels. Dans l'interface de veille, une pression sur la touche de numérotation permet d'accéder directement à l'interface d'enregistrement des appels composés. Les appels manqués, les appels composés, les appels reçus et tous les appels sont enregistrés respectivement dans les quatre catégories : appels composés récemment, appels manqués, appels reçus et tous les appels ;

6.1. Appels manqués

Affiche le numéro de téléphone que vous avez récemment manqué. Appuyez sur les touches fléchées haut et bas pour parcourir l'enregistrement et appuyez sur la touche de numérotation pour composer le numéro.

- **Affichage :** affiche le nom (le numéro a un enregistrement correspondant sur le téléphone), le numéro de téléphone, la date de l'appel, l'heure de début et la durée de l'appel ;
- **Appel :** appel direct ou appel IP vers ce téléphone.
- **Envoyer un message :** un message sera édité et envoyé au numéro de la fiche d'appel en cours.
- **Sauvegarde dans le répertoire :** ajoutez le numéro de l'historique des appels au répertoire.
- **Supprimer :** Supprimez le numéro de l'historique des appels en cours.

6.2. Appels composés

Affiche le numéro de téléphone que vous avez récemment composé. Appuyez sur les touches fléchées haut et bas pour parcourir l'enregistrement et appuyez sur la touche de numérotation pour composer le numéro.

6.3. Appels reçus

Affiche le numéro de téléphone auquel vous avez récemment répondu. Appuyez sur les touches fléchées haut et bas pour parcourir l'enregistrement et appuyez sur la touche de numérotation pour composer le numéro.

6.4. Tous les appels

Affiche tous les numéros que vous avez reçus récemment. Appuyez sur les touches fléchées haut et bas pour naviguer dans vos dossiers et appuyez sur la touche de composition pour appeler le numéro.

6.5. Mise en place de l'appel

Sélectionnez Paramètres d'appel pour entrer dans le menu principal des paramètres d'appel.

- **Paramètres de la double carte**
  - **Mode veille** : Vous pouvez sélectionner le mode de la carte SIM pour la mise en veille. Vous pouvez sélectionner une carte SIM en veille, ou deux cartes SIM en même temps.
  - **Mode avion**
    Activer : activer/désactiver le mode avion.
  - **Sélection de la mise en marche :** permet de définir si le téléphone invite l'utilisateur à passer en mode vol ou en mode normal à chaque fois qu'il est allumé.
  - **Appel en attente.**
    - **Activé :** choisir de transférer vers un numéro de messagerie vocale (la messagerie vocale doit être configurée avant le transfert) ou un autre numéro ;
    - **Off :** Annuler le transfert inconditionnel ;
    - **Requête :** le statut de transfert inconditionnel du téléphone est affiché : "Début+Numéro" est affiché si le renvoi d'appel est activé, "Pas d'enregistrement" est affiché si aucun renvoi d'appel n'est activé.

Renvoi d'appel.

- **Renvoyer tous les appels vocaux :** vous pouvez renvoyer les appels entrants vers des boîtes vocales préréglées ou d'autres numéros de téléphone selon vos besoins pour éviter de perdre des appels.
  - **Renvoi d'appel sans contact :** renvoyer les appels non joignables au numéro spécifié ;
    - **Activé :** sélectionnez le transfert vers la messagerie vocale (la messagerie vocale doit être configurée avant le transfert) ou vers d'autres numéros ;
    - **Fermer :** Annuler le transfert inconditionnel ; Interroger : L'état du transfert inconditionnel sera affiché : "Début+Numéro" sera affiché si le renvoi d'appel est activé, "Pas d'enregistrement" sera affiché si aucun renvoi d'appel n'est activé.
  - **Renvoi en cas d'absence de réponse :** Renvoyer tous les appels entrants au numéro ou à la boîte vocale spécifiés lorsqu'il n'y a pas de réponse dans un délai de X secondes (selon le délai fixé).
  - **Renvoi en cas d'occupation :** Renvoyez tous les appels entrants vers un numéro ou une boîte vocale spécifique lorsque votre téléphone est occupé ;
  - **Renvoyer tous les appels de données :** renvoyer tous les appels entrants vers un numéro spécifique lorsque le réseau ne peut pas atteindre votre téléphone ;
  - **Annuler le renvoi :** annuler tous les renvois d'appels définis.

Attention : Le support réseau est nécessaire pour cette fonction.

Mode de réponse :

N'importe quelle touche : activez/désactivez le mode N'importe quelle touche, lorsque vous avez un appel entrant, appuyez sur n'importe quelle touche pour répondre au numéro, lorsque vous voulez raccrocher, appuyez sur la touche Raccrocher pour raccrocher.

Réponse automatique en mode casque : activez/désactivez le mode de réponse automatique du casque. Lorsque le casque est branché, vous pouvez l'utiliser pour répondre aux appels et raccrocher lorsque vous avez un appel entrant.

7. Messagerie

Cette fonction vous permet d'envoyer, de recevoir et de modifier divers messages stockés.

7.1. Création de messages

Vous pouvez utiliser cette fonction pour composer des messages texte.

- **SMS :** Utilisez cette fonction pour composer des messages texte. Saisissez le SMS que vous souhaitez envoyer. Après l'avoir modifié, sélectionnez [Confirmer], et vous pouvez opérer comme vous le souhaitez.
  - **À :** Vous serez invité à entrer le numéro de téléphone du destinataire, et vous pouvez soit entrer le numéro directement, soit appeler [Carnet d'adresses] pour sélectionner l'enregistrement souhaité.
  - **Méthode de saisie :** choisissez votre méthode de saisie, anglais majuscules, anglais minuscules, saisie de traits, pinyin intelligent, saisie de chiffres, ponctuation.
  - **Insérez un modèle :** entrez la liste des phrases fréquemment utilisées, sélectionnez la phrase souhaitée et confirmez] pour l'ajouter à votre SMS.
  - **Options avancées :** entrez dans la liste des téléphones, sélectionnez le contact et ajoutez-le dans la boîte d'édition des SMS.
  - **Sauvegarder :** vous pouvez sauvegarder le message dans la boîte de brouillon ;

7.2. Boîte de réception

La boîte de réception stocke les messages entrants (qu'ils soient lus ou non). Sélectionnez un message et ouvrez-le pour en lire le contenu. En sélectionnant [Options], vous pouvez également effectuer les opérations suivantes.

- **Réponse :** réponse par SMS à l'expéditeur actuel.
- **Expéditeur de l'appel :** vous pouvez choisir de passer un appel et de parler à l'expéditeur.
- **Transmettre :** sélectionnez le contact à qui vous souhaitez transmettre le message.
- **Supprimer :** le message sera supprimé.
- **Options avancées :** sélectionnez pour appeler le contact, ou enregistrez dans le répertoire et envoyez le message.
- **Enregistrer dans le répertoire :** sélectionnez le numéro à enregistrer sur la carte SIM ou le téléphone portable.

7.3. Brouillon

Le brouillon vous permet de sauvegarder les messages que vous avez l'intention d'envoyer, et vous pouvez modifier ou envoyer des messages dans le brouillon. Sélectionnez un message et choisissez [Ouvrir pour lire le contenu du message.

7.4. Boîte d'envoi

Vous pouvez consulter les messages envoyés sans succès dans la boîte d'envoi, et vous pouvez modifier ou envoyer des messages dans la boîte d'envoi.

7.5. Envoi de boîtes aux lettres

Vous pouvez consulter les messages qui ont été envoyés avec succès dans Messages envoyés, qui sont automatiquement sauvegardés après leur envoi. Vous pouvez modifier ou renvoyer les messages envoyés. Vous devez activer la fonction de stockage des messages envoyés, veuillez-vous reporter à la section "Paramètres des messages" pour plus de détails.

7.6. Modèle de SMS

Lorsque vous écrivez un SMS, vous pouvez citer directement les phrases courantes prédéfinies par votre téléphone. Vous pouvez définir jusqu'à 10 expressions courantes en [Modifier].

7.7. Paramètres des messages

- **Paramètres des SMS**

- **Numéro du centre d'information de la carte 1 :** Vous devez définir le numéro du centre d'information de l'opérateur de réseau de l'abonné lorsque vous envoyez des messages texte, ou vous pouvez l'obtenir auprès de l'opérateur de réseau. La plupart des cartes SIM comportent déjà un numéro de centre de services.

Attention :
Si vous modifiez ou supprimez le numéro du centre de messagerie, vous risquez de ne pas pouvoir envoyer de SMS.

- **Numéro du centre d'information de la carte 2 :** le même que celui du centre d'information de la carte 1.
- **État de stockage :** vous pouvez choisir de vérifier l'état de stockage de la carte SIM 1, de la carte SIM 2 et du téléphone portable.
- **Sauvegarder le message envoyé :** sélectionner fermer, ouvrir puis, lorsque vous envoyez le SMS avec succès, le centre d'information vous rappellera que le SMS a été livré avec succès.
- **Lieu de stockage préféré :** sélectionnez l'endroit où le message est stocké dans le téléphone ou la carte SIM.

Messagerie vocale

Cette fonction est similaire à celle d'une boîte vocale, vous permettant de transférer les appels entrants auxquels vous ne répondez pas à temps vers votre boîte vocale personnelle et propriétaire, permettant aux appelants de laisser un message et de vous informer par SMS qu'un message est disponible sur votre boîte vocale. Cette fonction fait partie du progiciel fourni aux utilisateurs par l'opérateur de réseau. Vous devrez donc vous inscrire au service et le configurer manuellement, veuillez contacter votre opérateur de réseau pour une introduction plus détaillée.

Attention :
Vous pouvez transférer les appels vocaux vers la messagerie vocale (le numéro utilisé par l'appelant pour laisser un message) en paramétrant la fonction " Transfert d'appel ".

Après avoir sélectionné le type de carte SIM, les opérations suivantes sont fournies.

- **Numéro de ligne.**

Recevoir un message : si le numéro est vide, vous devez entrer le numéro de la boîte aux lettres demandée afin d'écouter le message de l'appelant.

Paramétrage du numéro : entrez (ou modifiez le numéro de messagerie vocale existant) obtenu auprès de l'opérateur de réseau.

- **Numéro de fax**
  L'opération est similaire à celle de "Voice Number". Déterminé par l'opérateur de réseau, actuellement non soutenu dans le pays, soutenu à l'étranger !
- **Numéro de données**

- L'opération est similaire à celle de "Voice Number". Déterminé par l'opérateur de réseau, actuellement non soutenu dans le pays, soutenu à l'étranger !

8. Multimédia

8.1. Lecteurs de musique

Ce téléphone peut lire des fichiers musicaux et prendre en charge d'autres fonctions du téléphone tout en jouant un fond MP3.

Dans l'interface du lecteur, sélectionnez [Options] à ajouter, puis définissez la sonnerie et le mode de lecture.

- **Musique locale :** consultez la liste des musiques.
- **Jouer : J**ouer de la musique.
- **Détails :** Vérifiez la taille de la mémoire musicale et le temps de téléchargement.
- **Mise à jour de la liste de lecture :** vous pouvez mettre à jour la liste de lecture pour voir les nouvelles chansons lorsque vous les téléchargez ;
- **Jeu aléatoire :** activer/désactiver le jeu aléatoire.
- **Repeat Play :** Activer/désactiver la répétition de la lecture.

Paramètres de lecture

- **Liste de préférences :** sélectionnez les chansons que vous devez stocker sur votre téléphone/carte.
- **Démissionner :** Démissionner du lecteur de musique.
- **Liste générée automatiquement :** sélectionnez le mode souhaité ("On" ou "Off").
- **Répétez :** sélectionnez le mode que vous souhaitez ("Arrêt", "Unique", "Tout").
- **Aléatoire :** Sélectionnez le mode que vous souhaitez ("On" ou "Off").
- **Lecture en arrière-plan :** Sélectionnez le mode souhaité ("On" ou "Off").
- **Musique Bluetooth :** Supporte la musique Bluetooth.

8.2. Enregistreurs

Sous l'interface de l'enregistreur, appuyez sur Options pour entrer dans le menu suivant :

- **Démarrer l'enregistrement :** sélectionnez et entrez dans l'interface d'enregistrement. Sélectionnez [Enregistrer pour commencer l'enregistrement], et dans le processus d'enregistrement, sélectionnez [Arrêter] pour terminer l'enregistrement. Si vous souhaitez enregistrer le fichier d'enregistrement, sélectionnez [Enregistrer] dans le processus d'enregistrement ou dans l'écran de fin d'enregistrement et saisissez le nom du fichier pour l'enregistrer.

- **Liste audio :** entrez dans l'interface de la liste audio pour visualiser les fichiers audio que vous avez enregistrés. Appuyez sur les touches fléchées haut et bas pour déplacer le focus afin de sélectionner l'enregistrement, puis sélectionnez [Ouvrir] pour lire l'enregistrement.
- **Emplacement de stockage :** Définissez l'emplacement de stockage sur le téléphone ou la carte mémoire. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur l'option pour entrer les opérations suivantes.
  - **Essai :** écouter le fichier audio sélectionné.
  - **Réenregistrer :** Réenregistrer le fichier. o Effacer : Effacer le fichier d'enregistrement sélectionné.
  - **Supprimer :** supprime le fichier d'enregistrement sélectionné. o Liste : affiche tous les fichiers audio enregistrés.
  - **Liste des enregistrements :** permet de visualiser tous les fichiers audio enregistrés.

9. Gestion des dossiers

Les photos, les fichiers vidéo, les enregistrements sonores, les fichiers audio, les livres électroniques, etc. stockés sur la carte mémoire peuvent être gérés par la Gestion des fichiers. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes en sélectionnant [Options] dans l'interface de gestion des fichiers.

Mon album

- **Ouvrir** : ouvre le dossier sélectionné.
- **Nouveau dossier** : créez un nouveau dossier dans le répertoire de dossiers sélectionné.
- **Renommer** : Vous pouvez "renommer" le dossier.
- **Supprimer** : Supprimez-le(s) fichier(s) en question ;

@ GBC

- **Commande ouverte** : ouvrir le dossier sélectionné.
- **Nouveau dossier** : créez un nouveau dossier dans le répertoire de dossiers sélectionné.
- **Renommer** : Vous pouvez renommer le dossier.
- **Supprimer** : Supprimez le fichier qui est au centre de l'attention ;

Ma musique

- **Ouvrir** : ouvrez le dossier sélectionné.
- **Nouveau dossier** : créez un nouveau dossier dans le répertoire de dossiers sélectionné.
- **Renommer** : Vous pouvez "renommer" le dossier.
- **Supprimer** : Supprimer les fichiers en focus ;

Formatage

Formatez tous les fichiers enregistrés sur votre téléphone ou votre carte mémoire.

⚠ **Attention :**

1) le gestionnaire de fichiers peut supprimer tout répertoire et tout fichier, y compris les répertoires fixes. Après la suppression des répertoires fixes sur la carte mémoire, le système détectera automatiquement les répertoires fixes lorsque vous quitterez la gestion des fichiers. S'il n'y a pas de répertoires fixes ou s'ils sont incomplets, les répertoires fixes seront créés ou remplis automatiquement.

2) lorsque la carte mémoire est insérée et allumée, le système détectera s'il y a un répertoire fixe sur la mémoire, s'il n'y a pas de répertoire fixe ou s'il est incomplet, le répertoire fixe sera automatiquement créé ou complété.

10. Paramètres

10.1. Mode scénario

Ce menu vous permet de définir différents modes scénario pour vous adapter à différents environnements. Le téléphone dispose de cinq profils prédéfinis, chacun d'entre eux ayant un ensemble de valeurs par défaut que vous pouvez définir en fonction de vos besoins.

Mode standard
Démarrage ; sélectionnez le mode que vous souhaitez lancer.

Paramètres personnels

- **Paramètres d'alerte :** sélectionnez le mode souhaité "Sonnerie uniquement", "Vibreur uniquement", "Vibreur et sonnerie", "Sonnerie après vibration". Les modifications seront enregistrées en mode "Ring Type" ("Repeat" ou "Ring").
- **Type de sonnerie :** sélectionnez le mode que vous souhaitez ("Répéter" ou "Une fois") pour enregistrer les changements.
- **Paramètres :** vous pouvez définir différents effets en fonction de vos besoins.
  - **Sonnerie de l'appelant :** vous pouvez régler la sonnerie selon vos besoins, la sonnerie par défaut intégrée ou sélectionner dans le fichier pour enregistrer les modifications.
  - **Volume de la sonnerie :** Vous pouvez régler le volume des appels entrants, des messages, du volume des appels, des alarmes et des sonneries de mise en marche et d'arrêt. Réglez différents niveaux de volume et appuyez sur les touches fléchées gauche et droite pour ajuster le volume. o Sonnerie de message : vous pouvez changer et enregistrer la sonnerie selon vos besoins.
  - **Tonalités :** Vous pouvez modifier les tonalités ("Mute", "Tap", "Tone") en fonction de vos besoins.
  - **Volume des touches :** vous pouvez régler le volume des touches, appuyez sur les touches fléchées gauche et droite pour ajuster le volume.

Réinitialisation : Réinitialisation du mode que vous avez actuellement sélectionné ou souhaité.

Les modes silence, conférence et extérieur fonctionnent de la même manière que les modes normaux.

10.2. Réglages du téléphone

Vous pouvez régler les paramètres liés à votre téléphone, tels que l'heure et la date, la langue, etc.

Heure/Date

Vous pouvez régler l'heure du téléphone (HH:MM), la date (1er janvier, année) et le format d'affichage de l'heure.

- **Définir la ville locale :** sélectionnez la ville dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
- **Heure/Date :** Utilisez le clavier numérique pour entrer la date manuellement, ou appuyez sur les touches haut et bas, le nombre en focus sera augmenté ou diminué de 1 en conséquence ; appuyez sur les touches gauche et droite pour déplacer le focus, sélectionnez [Confirmer] pour enregistrer le réglage.

- **Format** : Vous pouvez choisir "12 heures" ou "24 heures", vous pouvez choisir "Année 1er janvier", "Mois 1er janvier", "Mois 1er janvier". Année", "Jour Mois Année".
- **Mise à jour de l'heure en fonction du fuseau horaire :** vous pouvez sélectionner "on", "off" pour mettre à jour l'heure.

Langue : anglais

Les paramètres de ce module vous permettent de sélectionner plus facilement les informations relatives à la langue.

Méthode d'entrée préférée

Les paramètres de ce module vous permettent de saisir plus facilement des messages texte.

Affichage du menu en veille

- **Paramètres du fond d'écran :** sélectionnez une image prédéfinie ou une autre image à utiliser comme fond d'écran sur votre téléphone.
- **Verrouillage automatique de l'écran :** sélectionnez le temps de rétro-éclairage de l'écran. Il y a "off", "15", "30", "1 minute", "1 minute". "5 minutes" cinq façons de sélectionner le réglage.
- **Affichage de la date et de l'heure :** Sélectionnez "Off" et "On" pour choisir le réglage.

Mise en place de raccourcis

Définissez le menu auquel les touches de navigation accèdent rapidement dans l'écran de veille.

Mode avion

Sélectionnez l'activation : Mode normal/avion

Autres paramètres

Rétro-éclairage LCD Appuyez sur les touches de raccourci gauche et droite pour régler la luminosité de l'écran.

Qualité de l'image

(Sélectionnez "On", "Off") pour ce faire.

Vibration des touches

Sélectionnez "On" et "Off".

10.3. Paramètres de sécurité

Vous pouvez utiliser le code PIN, le code PIN2, définir le mot de passe de mise en marche et activer la fonction antivol pour protéger la confidentialité de votre téléphone.

- **Verrouillage par code PIN**
  - **On/Off :** Le code PIN correct doit être saisi lors de l'activation ou de la désactivation du PIN. Cette option peut être activée ou désactivée ; si elle est activée, le code PIN est requis à chaque fois que l'ordinateur est allumé.

- **Modifier** : Assurez-vous que le code PIN original est correctement saisi, puis vous pouvez saisir le nouveau code PIN.

⚠ **Attention** : Lorsque vous modifiez le code PIN, le code PIN doit être mis sur ON. o Modification du code PIN : assurez-vous que le code PIN d'origine est correctement saisi.

- **Pour changer de code PIN :** assurez-vous que le code PIN2 original est correct avant de saisir le nouveau code PIN.
- **Changer le code PIN2** : Saisissez le nouveau code PIN après avoir confirmé que le code PIN original a été saisi correctement.

Note : Le nouveau code PIN ne peut être saisi que si le code PIN original est correctement saisi.

Si vous entrez un mauvais code PIN trois fois de suite, le code PIN sera verrouillé et vous devrez entrer le code PUK pour le décoder (si vous entrez un mauvais code PUK 10 fois, la carte SIM s'effacera d'elle-même ! Si les deux codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, veuillez vérifier auprès de l'opérateur qui vous fournit la carte SIM.

Paramètres de sécurité mobile

- **ON/OFF :** Cette option peut être réglée sur ON ou OFF ; si elle est réglée sur ON, vous devez entrer le mot de passe chaque fois que vous allumez le téléphone.
- **Changer le mot de passe du téléphone :** assurez-vous de saisir le mot de passe original correct, puis le nouveau mot de passe. Vous ne pouvez entrer que 4 à 8 chiffres du mot de passe original.

10.4. Paramètres du réseau

Vous pouvez choisir entre la recherche manuelle ou automatique pour naviguer entre les réseaux.

Sélection automatique : le téléphone recherche automatiquement les différents réseaux. Votre téléphone sera ainsi automatiquement enregistré auprès du réseau le plus approprié dans votre région.

Sélection manuelle : lancez manuellement la recherche de tous les réseaux disponibles. Sélectionnez le réseau qui vous intéresse parmi les réseaux disponibles.

Mode prioritaire de transmission GPRS

Priorité des données : sélectionnez votre réseau applicable parmi la liste des réseaux disponibles.

Priorité téléphonique : sélectionnez votre réseau applicable parmi les réseaux disponibles répertoriés.

10.5. Réglages des modes

Insérez une double carte, double mode activé, SIM seulement 1 activé, SIM seulement 2 activé, sélectionnez le mode que vous souhaitez.

10.6. Liens externes

Activer/désactiver le Bluetooth : Régler pour activer/désactiver les appareils Bluetooth.

Cet appareil est interrogeable : recherchez les appareils compatibles Bluetooth à proximité.

Nom de l'appareil local : activez/désactivez la visibilité de la machine, vous pouvez changer le nom de la machine.

Réglages anti-perte : ouvrez la fonction anti-perte, le Bluetooth s'alarme lorsque le signal est faible et perdu.

10.7. Restaurer les paramètres d'usine :

Entrez le mot de passe pour restaurer tous les fichiers enregistrés et définis dans le téléphone.

11. Outils et divertissements

Outils & Divertissement, Calendrier, Notification à distance, Photo à distance, Réveil, Calculatrice, STR. Cet article vous permet de régler une alarme, d'effectuer des opérations arithmétiques simples à l'aide d'une calculatrice, de définir un calendrier et de le consulter en plus de régler une alarme.

11.1. Calendrier

Vous pouvez à tout moment consulter la date et le calendrier lunaire auquel la date correspond en entrant dans le tableau du calendrier qui indique la date actuelle du système. Dans l'interface du tableau du calendrier, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour afficher le jour de la semaine et d'autres informations d'autres dates. Dans l'interface de la liste du calendrier, sélectionnez [Open Door] pour accéder à l'interface de visualisation du calendrier. Sélectionnez [Options] pour entrer dans le menu des options.

- **Sauter à la date** : Sauter à la date spécifiée souhaitée en fonction de la requête de date saisie.
- **Passez à aujourd'hui :** passez à la date actuellement fixée.

11.2. Notification à distance

Cette fonction est disponible en se connectant à l'APK de notification Bluetooth.

11.3. Caméra à distance

Connectez l'APK de notification Bluetooth pour utiliser cette fonction.

11.4. Réveil

- **Réveil**

Cette fonction vous rappelle que l'heure que vous avez programmée est réglée, que le téléphone sonne ou que d'autres méthodes de sonnerie sont utilisées, en fonction de l'alarme dans les paramètres de l'environnement. Ce téléphone peut programmer jusqu'à 3 alarmes en même temps pour votre choix.

- **Alarme 1 :** Sélectionnez [Alarme 1] et entrez dans l'interface du menu pour l'activer ou la désactiver.
  - **Heure :** Vous pouvez régler l'heure à laquelle le réveil doit sonner.
  - **Mode répétition :** vous pouvez définir la période pendant laquelle vous souhaitez que l'alarme soit déclenchée. Il existe quatre modes, le mode par défaut étant "quotidien".
    - **Simple** : Réglez l'alarme pour qu'elle se déclenche une seule fois. o Répétez : Réglez l'alarme pour qu'elle se déclenche une seule fois ;
    - **Tous les jours :** du lundi au dimanche de chaque semaine ;
    - **Hebdomadaire :** l'alarme se déclenchera chaque semaine à la même heure.
  - **Sonnerie d'alarme :** sous cette rubrique, vous pouvez régler la sonnerie de l'alarme.
  - **Type d'alarme** : vous pouvez choisir entre vibreur et sonnerie, sonnerie uniquement, vibreur uniquement.
- **Alarme 2 et Alarme 3 :** même procédure que pour [Alarme 1].

- **Note** : vous pouvez déclencher une ou plusieurs alarmes en même temps, même lorsque le téléphone est éteint.

11.5. Calculatrice

Votre téléphone dispose de fonctions de calculatrices telles que des opérations arithmétiques simples comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Description des touches :

- **Appuyez sur la touche fléchée vers le haut :** entrez "+".
- **Appuyez sur la touche fléchée vers le bas :** entrez "-".
- **Appuyez sur la touche fléchée gauche :** tapez "X".
- **Appuyez sur la touche fléchée droite :** entrez " :".
- **Touche OK** ; correspond à "=", le résultat du calcul.
- **Touches numérique de 0 à 9** : entrez les chiffres de 0 à 9.
- **Touche *** : entrez le point décimal.
- **Touche # :** prendre un négatif pour la valeur saisie.

Note :

1) si l'écran LCD affiche la valeur initiale de "0", continuez à entrer 0 invalide ; si l'écran LCD affiche le nombre de chiffres pour atteindre la valeur maximale, entrez tout nombre invalide.
2) dans la formule arithmétique a le premier multiplier et diviser, puis ajouter et soustraire l'ordre d'opération.

12. Mobile QQ

Supporte le login QQ.

13. WeChat

Aide pour se connecter à WeChat.

14. Compagnon Bluetooth

Support des compagnons Bluetooth.

15. Déverrouillage/verrouillage en veille

Appuyez d'abord sur le bouton gauche, puis sur le bouton droit pour le déverrouiller. L'écran de verrouillage peut être verrouillé directement en appuyant sur la touche de raccrochage d'une seule pièce.

Cher client :

Nous vous remercions sincèrement pour votre achat de notre téléphone portable et vous invitons à rejoindre notre famille d'utilisateurs de téléphones portables ! Vous y bénéficierez d'un service après-vente de premier ordre, assuré par notre réseau national de service à la clientèle.

Afin de protéger vos droits et vos intérêts en tant que consommateur et de vous permettre de profiter sans problème de notre service après-vente, veillez à remplir soigneusement le "certificat des trois garanties" et à demander au revendeur d'apposer son sceau lors de l'achat du téléphone portable. Si vous n'avez pas rempli tous les champs obligatoires et que le concessionnaire n'a pas apposé son cachet, votre "certificat de trois garanties" sera considéré comme non valable. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient, et nous vous remercions de votre coopération !

Garantie

1) tous les téléphones mobiles légalement achetés en Chine continentale, pour des raisons de qualité, il y a un défaut de performance figurant dans le "Tableau des défauts de performance des téléphones mobiles" de la réglementation de l'État, peuvent bénéficier de l'engagement de service de l'entreprise.
2) dans les 7 jours à compter de la date d'achat, vous pouvez vous rendre sur le lieu d'achat d'origine avec la facture et le certificat de trois packs et choisir d'obtenir un remboursement unique en fonction du montant de la facture ou de remplacer le même modèle et les mêmes spécifications par un nouveau modèle ou une réparation. Dans un délai de 8 à 15 jours à compter de la date d'achat, vous pouvez choisir de remplacer le même modèle et les mêmes spécifications de la nouvelle machine ou de la réparer.
3) pour l'une des conditions suivantes, les trois paquets ne sont pas mis en œuvre :
    a. Dépassement de la durée de validité des trois paquets ;
    b. Pas de trois bons d'emballage et de factures valables ;
    c. Le contenu du bon de trois paquets ne correspond pas au produit ou est altéré ;
    d. Défaut ou dommage causé par le non-respect du manuel d'utilisation, l'entretien, la réparation ou une mauvaise utilisation ;
    e. Liquide, humide ou moisi ;
    f. Défaillance ou dommage causé par des raisons de non-qualité telles que la chute, le déplacement ou le transport du produit après l'achat ; (7) Défaillance ou dommage causé par des causes externes ;
    g. Défaillance ou dommages dus à des causes externes ; (8) Défaillance ou dommages dus à un numéro de produit autre que ce produit ;
    h. Le numéro de produit n'est pas le numéro utilisé par l'usine ou le numéro de série et le numéro de modèle du produit ne correspond pas au numéro et au numéro de modèle du produit enregistrés dans le bon de trois paquets ;
    i. Dommages causés par le démontage par des réparateurs qui n'entreprennent pas les trois paquets;
    j. Dommages causés par la force majeure.