MODE D'EMPLOI THERMOMÈTRE FRONTAL AURICULAIRE INFRAROUGE ÉLECTRONIQUE SANS CONTACT

RÉF. : Y-ti1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI THERMOMÈTRE FRONTAL AURICULAIRE INFRAROUGE ÉLECTRONIQUE SANS CONTACT

RÉF. : Y-ti1

SOMMAIRE

Présentation.....3

Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Avant propos

Avant la première utilisation de votre thermomètre, assurez-vous de vous munir de piles neuves ou rechargées à 100% si vous optez pour des piles rechargeables. Ensuite veillez à respecter les polarités lors de l'insertion de piles. Une fois ces points vérifiés, votre thermomètre sera prêt à l'emploi.

II - Allumer - Éteindre votre thermomètre

Pour allumer votre thermomètre, appuyez quelques secondes sur sa gâchette.

III - Mode de prise de température

Votre thermomètre dispose de deux modes pour prendre la température : Surface et Corps. Pour passer d'un mode à l'autre, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton MODE présent sur le coté du thermomètre. pour vous indiquer que vous êtes en mode Corps, l'inscription Body sera indiquée sur l'écran LCD. Pour le mode surface, il y aura écrit surface.

IV - Activer / Désactiver les bip sonores de votre thermomètre

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les bip sonore de votre thermomètre. Pour se faire, appuyez simplement une fois sur le bouton set puis sur le bouton avec un haut-parleur, situé sur la droite du bouton mode. Lorsque cette même icône apparait sur l'écran le son est activé, lorsque cette icône n'est pas sur l'écran, le son est désactivé.

V - Revoir les températures enregistrées par votre thermomètre

Votre thermomètre enregistre en mémoire les températures mesurées par celui-ci. Pour revoir les températures, appuyez simplement sur les boutons + ou - pour revoir les températures. Il y aura également le type de température (Surface ou Body).

VI - Réglages de votre thermomètre

Votre thermomètre dispose de différents réglages qui vont être repris ici et expliqués. Pour accéder aux réglages, appuyez durant quelques seconde sur le bouton SET jusqu'à ce que F1 apparaisse sur l'écran. Le premier réglages concerne l'unité de mesure de la température. Par défaut votre thermomètre sera en °C. Vous avez la possibilité de le passer en °F en appuyant une fois sur le bouton +. Un °F apparaîtra alors. Vous serez en degré farheneint.

Une fois l'unité choisie, appuyez une nouvelle fois sur SET pour faire apparaître une température. Cette température, sera la température d'alarme de votre thermomètre. Si vous dépassez cette température, le thermomètre bipera alors pour vous en avertir. Pour régler la température, appuyez sur + ou sur moins et sur SET pour valider.

En appuyant une nouvelle fois sur SET, une température de 0.0°C doit apparaître. Cette température sera la marge d'erreur de la prise de température. Nous vous conseillons de laisser cette valeur sur 0.00°C.

Une fois les réglages effectués, votre thermomètre sera prêt à l'usage.

Il vous suffit pour prendre la température d'une personne de placer le thermomètre à 5 - 10 cm de son front et d'appuyer sur la gâchette et en mode Body. La température s'affichera alors sur l'écran de votre thermomètre.