MODE D'EMPLOI

Y-11423



Mode d'emploi

Traceur GPS 3G GSM GPRS À Prix Mini 1900 MHz Précision 5m 5000mAh

Table des matières

À propos de la carte SIM 2

Suivi par SMS 3

Comment définir l'APN 4

Les fonctions 5

Suivi par APP 6

Définir le mode d'économie d'énergie 6

À propos de la carte SIM :

– Veuillez-vous munir d'une carte SIM, notez son numéro de téléphone.

– Seule une carte SIM GSM normale fonctionne. La plupart des cartes SIM 2G/3G/4G prennent toutes en charge le GSM en Europe.

– Si vous avez acheté une carte Nano ou Micro SIM, vous devrez utiliser un adaptateur SIM Normal.

– Il est impératif que le code PIN de la carte SIM soit préalablement retiré (à faire avec un téléphone mobile, de nombreux tutos sont disponibles sur internet selon le système de votre téléphone)

- Pour finir, voici les informations APN des opérateurs les plus communs :

ORANGE	FREE	BOUYGUES	SFR	LA POSTE
APN : orange **User Name :** orange **User Password** : orange	**APN :** free **User Name :** / **User Password** : /	**APN :** mmsbouygtel.com **User Name :** / **User Password** : /	**APN :** sl2sfr **User Name :** / **User Password** : /	**APN :** sl2sfr **User Name :** / **User Password** : /

– Insérez la carte SIM préparée dans le traceur GPS. Lorsque vous insérez la carte SIM dans l'appareil, le voyant bleu et jaune clignote une fois toutes les 3 secondes. Cela signifie que l'appareil a reçu le signal GPS, vous pouvez continuer...

- Si à cette étape, la lumière des trackers ne s'affiche pas comme nous l'avons dit ou lorsque vous appelez la carte SIM avec tracker, elle ne peut pas être connectée ou se tourner directement vers la messagerie vocale, veuillez retirer la carte et la brancher sur un téléphone pour annuler le transfert d'appel. Annuler le code PIN de la carte SIM. (à faire avec un téléphone mobile ou le centre de service mobile)

- Après cela, veuillez réinsérer la carte SIM dans le tracker, en utilisant votre téléphone pour appeler à nouveau les trackers. Si cela fonctionne, vous recevrez un SMS de localisation avec un lien Google Maps. S'il ne peut pas répondre au SMS de localisation, veuillez nous contacter par e-mail.

La lumière jaune est fixe	Pas de signal GPRS
La lumière jaune clignote	La connexion GPRS est ok
La lumière bleu est fixe	Pas de signal GPS
La lumière bleu clignote	Le signal GPS est ok

Suivi par SMS :

Veuillez envoyer la commande SMS suivante :

1. Pour localiser grâce à un SMS : g123456#

2. Pour paramétrer un numéro admin : admin123456(espace)XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX fait référence à votre numéro de téléphone mobile, et non à la carte SIM insérée dans le tracker, (Espace) = Tapez un espace vide, ne tapez PAS (espace).

3. La commande d'annulation du numéro d'administrateur : nonadmin123456

Définissez votre téléphone portable comme numéro d'administrateur en envoyant la commande SMS ci-dessus. (Le but de la définition du numéro d'administrateur est que toutes les commandes SMS pour configurer le suivi à l'avenir ne peuvent être envoyées que par le numéro d'administrateur et tous les SMS d'alarme seront envoyés au numéro d'administrateur.)

4. Commande de réinitialisation : reset123456

5. Commande d'alarme vibrante : shock123456

La commande d'annulation de l'alarme de vibration : noschoc123456

Veuillez garder le tracker immobile pendant 5 minutes, il faudra cinq minutes pour prendre des effets.

À propos de cette fonction :

Après avoir garé la voiture pendant 5 minutes, si vous redémarrez la voiture, l'alarme du capteur de choc sentira la vibration, puis elle enverra une alarme SMS au numéro d'administrateur. Mais si la voiture roule sur la route, l'appareil détectera toujours les vibrations et aucune alarme ne sera générée.)

Comment définir l'APN :

1. Comment obtenir des informations apn?

(1) Vous pouvez retirer la carte SIM du tracker et l'insérer dans votre téléphone portable, puis vous pouvez aller à la page de configuration pour la trouver.

(2) Ou Vous pouvez contacter le vendeur/opérateur de la carte pour consulter les informations APN.

2. Les étapes de configuration de l'APN :

Commande: gprs123456

Répondre: gpr ok

Commande: Apn123456 nom apn

Répondre: apn ok

Commande: Apnuser123456 user name

Répondre: ok

Commande: Apnpasswd123456 user password

Répondre: mot de passe apn ok

Veuillez envoyer une deuxième commande après avoir reçu la réponse de la première commande.

Après avoir fait cela, veuillez redémarrer le tracker en retirant la carte SIM et en le réinsérant.

Par exemple:

Pour l'opérateur free, les informations APN sont :

Nom APN : free

Nom d'utilisateur APN : /

Mot de passe APN : /

Les commandes SMS sont :

gprs123456

apn123456 free

apnuser123456

Apnpasswd123456

Pour l'opérateur Orange, les informations APN sont :

Nom APN : orange

Nom d'utilisateur APN : orange

Mot de passe APN : orange

Les commandes SMS sont :

gprs123456

apn123456 orange

apnuser123456 orange

Apnpasswd123456 orange

Pour l'opérateur La poste, les informations APN sont :

Nom APN : sl2sfr

Nom d'utilisateur APN : /

Mot de passe APN : /

Les commandes SMS sont :

gprs123456

apn123456 sl2sfr

apnuser123456

Apnpasswd123456

Pour l'opérateur SFR, les informations APN sont :

Nom APN : sl2sfr

Nom d'utilisateur APN : /

Mot de passe APN : /

Les commandes SMS sont :

gprs123456

apn123456 sl2sfr

apnuser123456

Apnpasswd123456

Pour l'opérateur Bouygues, les informations APN sont :

Nom APN : mmsbouygtel.com

Nom d'utilisateur APN : /

Mot de passe APN : /

Les commandes SMS sont :

gprs123456

apn123456 mmsbouygtel.com

apnuser123456

Apnpasswd123456

Les fonctions :

Modes de positionnement double GPS + LBS : Si le signal GPS est bon, l'appareil se localisera via le satellite GPS, sinon, l'appareil se localisera via LBS ! En mode de localisation GPS, la précision est de 5 à 10 mètres, en mode de localisation LBS, la précision est de 100 à 1000 mètres !

Suivi en temps réel : Vous pourrez suivre en temps réel l'appareil sur Google Maps via un téléphone portable, une tablette et un ordinateur, et l'intervalle minimum de téléchargement des données est de 10 secondes !

Lecture de l'itinéraire de l'historique : L'APP et web Le serveur peut enregistrer les données de téléchargement de l'appareil jusqu'à 6 mois, vous pourrez lire l'itinéraire de l'historique à tout moment !

Long temps d'attente : Il a une batterie Li-ion 3.7V 5000mAh intégrée, peut rester en veille jusqu'à 90 jours.

Magnétique puissant : Il a 5 aimants intégrés, avec un aimant puissant super puissant, peut être très facilement installé.

Imperméable à l'eau : Le niveau d'étanchéité de cet appareil est IP65, il peut résister aux projections d'eau mais ne peut pas être mis sous l'eau !

Moniteur vocal à distance : Envoyez d'abord "Moniteur + Mot de passe" à l'appareil, puis l'appareil passera en mode moniteur, maintenant si vous appelez le numéro SIM de l'appareil, il captera votre appel automatiquement et vous pourrez surveiller la voix autour de l'appareil !

Alarme de survitesse : Cette alarme ne fonctionne qu'en mode de positionnement continu. Lorsque la vitesse de l'unité est supérieure à la vitesse préréglée, le message « Alarme de vitesse!» Est envoyé au numéro d'administrateur toutes les minutes 5.

Secouez l'alarme : Après avoir réglé l'alarme de secousse, veuillez garder le tracker immobile pendant 5 minutes, puis cette fonction commencera à fonctionner. Il enverra un SMS "alarme de capteur!" au numéro d'administrateur lorsque l'appareil reçoit un choc.

Mouvement d'alarme : Lorsque les unités restent immobiles dans un lieu pendant quelques minutes 10, l'utilisateur peut configurer l'alarme de mouvement à l'aide de la commande "déplacer + mot de passe". le numéro autorisé.

Géoclôture : Configurez une clôture géographique pour le tracker afin de restreindre ses mouvements dans un district. L'unité enverra des informations d'alarme à APP et web serveur lorsqu'il sort ou entre dans ce quartier.

Mode veille pour économiser la batterie :

* Mode veille par heure : une fois ce réglage effectué, le tracker ne fonctionnera que 5 minutes après avoir été réveillé, et de retour en mode veille, le GPS s'éteindra et le GSM fonctionnera en mode basse consommation. SMS, l'appel peut réveiller le tracker.

* Mode sommeil par choc : après avoir fait ce réglage, si aucun choc pendant 5 minutes, le tracker fonctionnera en mode « veille par choc », le GPS s'éteindra, le GSM fonctionnera en basse consommation. Les vibrations, les SMS, les appels peuvent réveiller le tracker.

Suivi par APP :

Veuillez scanner le code QR dans le manuel ou la recherche "gps tkstar» depuis google play store/apple store pour télécharger l'application «GPS TKSTAR».

1. Si vous n'avez qu'un seul tracker, veuillez-vous connecter à l'application via le numéro IMEI. (Au dos du tracker). Le mot de passe par défaut est 123456

2. Si vous avez plusieurs trackers, vous pouvez nous contacter pour demander la création d'un compte pour gérer ces trackers. Et puis, vous pouvez vous connecter à l'application par nom d'utilisateur et mot de passe.

Après vous être connecté à l'application, s'il y a TKSXXXX non activé affiché en haut de la page principale, il vous suffit de définir l'APN.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de l'application, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

Définir le mode d'économie d'énergie :

1. Réglage du mode Veille par heure :

Commande: sommeil123456 heure

La commande SMS et l'appel téléphonique peuvent réveiller le tracker. Après le réveil, le traceur ne fonctionne que 5 minutes et il se remet en mode veille, le GPS est éteint, le GSM fonctionne en mode basse consommation.

2. Réglage du mode Sommeil par choc :

Commande: sommeil123456 choc

La vibration, la commande SMS et l'appel téléphonique peuvent réveiller le tracker. Après le réveil, le traceur ne fonctionne que 5 minutes et il se remet en mode veille, le GPS est éteint, le GSM fonctionne en mode basse consommation.