MODE D'EMPLOI
REF. : Y-mtgps22/23/24/



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-mtgps22/23/24

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
1. Installer l'application SeTracker sur votre téléphone Android ou IOS. 3
2. Insérez une Micro carte SIM sans code PIN. 3
3. Installez votre carte SIM dans le téléphone. 3
4. Inscription sur SeTracker 4
5. Configuration de l'application 4
6. Fonctionnalité 4

PRÉSENTATION



1. Commencez par dévisser les quatre vis à l'aide du tournevis.



2. Ouvrez la batterie.



3. Ouvrez le compartiment de la carte SIM.



4. Ouvrez le fermoir métallique.



5. Insérez une Micro carte SIM.



6. Refermez le fermoir métallique.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer l'application SeTracker sur votre téléphone Android ou IOS.

Vous pouvez télécharger l'application en scannant le QR Code de la montre :

Vous pouvez également rechercher le nom de l'application dans le Play Store ou sur l'AppStore « SeTracker 2 »

2. Insérez une Micro carte SIM sans code PIN.

Assurez-vous que le code PIN de votre carte SIM soit bien désactivé, qu'elle reçoit les appels, les messages et les plans d'accès.

3. Installez votre carte SIM dans le téléphone.

Lorsque vous soulevez la batterie soyez prudent, car les fils de connexion sont fragiles. Assurez-vous également que la montre est éteinte avant de commencer, pour ne pas l'endommager.

Une fois la carte SIM insérée, vous pouvez allumer votre montre. Vous devez ensuite vérifier :

1. Le signal : Vous devez vous assurer que votre montre affiche des signaux sur l'écran en haut à gauche.

2. La connexion des données : La montre doit afficher un E à coté de la barre de signal.

4. Inscription sur SeTracker

Tout d'abord, vous devez entrer l'ID de la montre, soit en le scannant, soit en l'écrivant manuellement. Vous pouvez ensuite entrer votre adresse e-mail, le pseudo de votre montre, votre numéro de téléphone (et non le numéro de téléphone de votre montre). Vous devez également définir un mot de passe. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner votre région, puis à valider.

Vous devriez obtenir un message de confirmation indiquant que le compte a été créé avec succès. Par la suite entrez vos informations de connexion.

5. Configuration de l'application

Vous pouvez désormais configurer votre montre via l'application :

Numéro SOS

Cette option vous permet d'autoriser 3 numéros de téléphone.

Lorsque votre enfant appuie sur le bouton SOS, la montre appellera par défaut le premier numéro autorisé, mais si personne ne répond, la monte appellera par la suite le numéro suivant, et si encore une fois personne ne répond, elle appellera le 3ème et dernier numéro.

Le bouton SOS : Après avoir choisi le numéro SOS à l'aide de l'application, maintenez la touche SOS pendant environ 3 à 5 secondes. Ceci fait, vous allez recevoir un message indiquant que le bouton SOS a été utilisé.

Surveillance

Grace à l'option d'écoute à distance, vous pouvez écouter ce qui se passe autour de votre enfant sans qu'il en soit averti. La montre ne diffusera alors aucun son.

6. Fonctionnalités

Voici comment régler votre montre pour qu'elle indique l'emplacement de votre enfant :

Mode Normal : La montre va mettre à jour l'emplacement de votre enfant toutes les 10 minutes.

Mode d'économie d'énergie : La montre va mettre à jour son emplacement toutes les heures.

Mode suivi continu : La montre va mettre à jour l'emplacement de votre enfant chaque minute.

Ne pas déranger

Cette option vous permet d'indiquer l'heure à laquelle la montre ne sera pas en mesure de recevoir des appels téléphoniques ou des messages, comme pendant les heures d'école par exemple.

Alertes SMS

La montre GPS connectée peut vous envoyer un SMS, lorsque sa batterie est faible, ou dès qu'elle est retirée du poignet de votre enfant.

L'Annuaire

Vous pouvez autoriser 10 numéros à appeler votre montre, il vous suffit d'ajouter les numéros sur l'application.

Langue et fuseau horaire

Vous pouvez définir la langue et le fuseau horaire de votre montre.

Arrêter l'appareil

Cette option vous permet d'arrêter la montre à distance.

Restauration d'usine

Retour aux paramètres de base. Cette option vous permet de retourner aux paramètres de base, avant vos modifications.

Paramètres du compte

Vous pouvez accéder aux paramètres de votre compte en appuyant sur le bouton « Moi » situé au bas de l'application. Vous pouvez définir les détails de votre compte et changer de mot de passe pour empêcher tout accès non désiré. Vous pouvez également mettre à jour vos informations.

Les données personnelles

Ici vous pouvez mettre à jour les données de l'application.

Compte

Vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe, mais également votre profil (nom, sexe, coordonnées)

Effectuer des appels à partir du répertoire téléphonique :

Appuyez sur le bouton numéro 2, pour afficher le répertoire téléphonique de votre montre. Pour sélectionner le numéro de téléphone à contacter, appuyez sur 1. Ceci fait, appuyez sur le bouton numéro 2 et maintenez-le environ 3 à 5 secondes. A ce moment-là la montre va passer un appel au numéro que vous lui avez demandé.

Message vocal :

Sur l'application, appuyez sur "Démarrer l'enregistrement" et composez par la suite votre message. Une fois terminé, appuyez sur "Arrêter l'enregistrement". La durée maximale de votre message vocal est de 15 secondes.