MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS LOCALISEUR MICRO ESPION GSM SOS ANTIVOL VOITURE

RÉF. : Y-tgpsmesosav



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS LOCALISEUR MICRO ESPION GSM SOS ANTIVOL VOITURE

RÉF. : Y-tgpsmesosav

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....5

I - Introduction sur le produit

Ce type de traceur antivol voiture s'installe directement sur la batterie et le système électrique de votre voiture.

Si vous ne possédez pas de connaissances en électrotechnique ou en mécanique automobile, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel de l'automobile qui possède les compétences nécessaire à l'installation. Vous pouvez vous adresser à une concession automobile, un garagiste indépendant, une chaine de garage (Type Speedy, Midas...Etc.).

Pour être sur que le traceur soit correctement installé, veuillez suivre les schéma fourni dans la notice de base du traceur (Notice en Anglais).

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Différentes fonctions :

- Localisation instantanée par SMS
- SOS
- Micro espion GSM
- Détection de vibration / Effraction
- Coupure de l'arriver d'essence et huile à distance



EJECT SIM

Carte SIM

Microphone

LED DE CONTRÔLE

RES



Antenne GPS

Antenne GSM/GPRS

II - Instructions d'utilisation

Avant toute choses, veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur aie le code **PIN DÉSACTIVÉ**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver.

Vous devez également **ACTIVER** les données cellulaires ! Pour se faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet. Ensuite vous pourrez procéder à l'installation du traceur dans votre véhicule.

Allumer / Éteindre votre traceur

Par défaut ce traceur sera allumé dès qu'il sera correctement relié à votre véhicule. Il ne possède pas de bouton ON/OFF particulier.

Recevoir les messages de votre traceur en Anglais

Avant toutes choses, il se peut que votre traceur soit en chinois. Pour le passer en Anglais, il vous suffit d'envoyer au numéro de la carte SIM insérée dans le traceur le message suivant : **LE**

Autoriser un numéro à entrer en contact avec le traceur

Pour qu'un numéro soit l'administrateur par défaut, il vous faut appeler dix fois le traceur et recevoir 10 SMS de localisation d'affilé. Une fois cette manipulation effectué, le numéro utilisé pour les 10 appels sera automatiquement désigné comme administrateur par défaut.

Ensuite, si vous désirez autorisé un nouveau numéro à rentrer en contact avec le traceur, il vous suffit d'envoyer un sms en recopiant ceci :

***ZC000000#0601020304#0605060708#**

***ZC :** Commande du traceur
000000 : Mot de passe par défaut
0601020304 : Numéro de téléphone à autoriser (à remplacer par le numéro que vous désirez autoriser)
0605060708 : Numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans le traceur.

Si la procédure se déroule correctement, vous recevrez un SMS pour vous signaler la réussite de celle-ci.

Modifier le mot de passe d'accès au fonctions du traceur

Par défaut votre traceur est verrouiller par le mot de passe 123456. Vous pouvez à tout moment changer ce mot de passe par défaut.

Pour changer ce mot de passe par défaut, il vous suffit d'envoyer le code suivant par sms :

***MP#000000#123456**

***MP :** Commande du traceur
000000 : mot de passe par défaut
123456 : Nouveau mot passe étant une combinaison de 6 chiffres.

Si la procédure de changement de mot de passe réussie, vous recevez ce SMS de la part du traceur.

Localisation instantanée du traceur

Pour avoir la position du traceur de manière instantanée, il vous suffit d'envoyer par SMS le code : **DW**

Le traceur doit vous répondre par SMS les coordonnées de sa position. Il ne vous reste plus qu'à les saisir sur un site de cartographie tels que Google Maps, Mappy ou ViaMichelin par exemple.

Quelques secondes plus tard, vous recevez les coordonnées du traceur par SMS :

Vous pourrez également recevoir un lien menant directement à Google Maps, si vous utilisez un smartphone Apple ou Android compatible, en cliquant sur le lien vous verrez directement sur votre téléphone la position du traceur.

Pour cela il vous suffit d'envoyer le code **GOOGLE** par SMS à la carte SIM insérée dans le traceur.

Mode SOS

Il suffit d'appuyer trois secondes sur le bouton **SOS** du traceur. Ce bouton **SOS** est le bouton qui est au bout d'un câble **Rouge et Noir** (Séparé du traceur)

Après avoir appuyé sur ce bouton, le traceur vous envoi un SMS avec ses coordonnées géographique. Ce SMS sera envoyé à tous les numéros autorisés du traceur.

Mode Micro espion (écoute à distance)

Il vous suffit d'envoyer le code **JT** par SMS avec un numéro autorisé pour que celui-ci vous rappelle aussitôt et vous permette d'écouter tout ce qui se passe autour de celui-ci.

Attention : le micro externe n'est pas fourni dans ce pack. Il vous sera nécessaire de vous munir d'un micro externe. Ce Micro externe doit posséder une prise Jack 3.5 mm standard.

Il vous suffit de brancher le micro dans le port indiqué microphone sur la tranche du traceur et d'installer le micro où bon vous semble.

Mode détection de vibration / Effraction

Le déclenchement de cette alarme se fait automatiquement après trois minutes de coupure moteur sur votre véhicule. Dès que le traceur détectera une vibration trop important, il vous enverra un SMS sur le ou les numéros autorisés pour vous prévenir.

Coupure de l'arriver d'essence à distance

Pour couper l'arriver d'essence à distance, envoyez simple le SMS suivant :

DO

Le moteur de la voiture ne se coupe pas instantanément mais dès que la voiture roule sous la barre des 20km/h. Il sera alors impossible de redémarrer la voiture sans avoir envoyé un SMS pour rétablir l'arrivée d'essence du moteur.

Pour désactiver cette fonction et permettre l'arrivée d'essence au moteur, envoyez simplement : **TO**

Réinitialisation du traceur

Si vous rencontrez des soucis dans l'utilisation de votre traceur, vous avez la possibilité de réinitialiser celui-ci (Procédure de Reset)

Il vous suffit pour cela d'appuyer sur le bouton situé près de l'antenne GPS et GSM (RES). Appuyez pendant environ 10 secondes sur celui-ci.

Votre traceur va se réinitialiser et redémarrer. Il se peut que vous soyez obligé de le reconfigurer en Anglais et de recommencer l'autorisation de numéro de téléphone.