MODE D'EMPLOI

TRACEUR GPS SOLAIRE ANIMAUX WATERPROOF IP66 TRACKER GSM LOCALISATION CHAT CHIEN MOUTON VACHE NOIR

Y-TGPS78



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Traceur GPS Solaire Animaux Waterproof IP66 Tracker GSM Localisation Chat Chien Mouton Vache Noir
Y-TGPS78

SOMMAIRE

Traceur GPS Solaire....2
Préparation avant utilisation....2
Allumer/éteindre l'appareil....2
Connectez-vous à APP et à la plate-forme Web....2
Questions Récurrentes....3
Appareil désactivé....3
Modifier la langue de réponse SMS....3
Indication de charge....3
Précision de localisation....3
Ligne occupée....4
Performances d'étanchéité....4
Pourquoi l'appareil n'appelle-t-il pas le numéro de téléphone en appuyant sur le bouton SOS ?....4

Traceur GPS Solaire



Préparation avant utilisation

L'appareil demande à choisir une carte Micro-SIM 2G GSM en réseau. Par ailleurs, veuillez-vous assurer que les deux points suivants sont respectés :

a. L'appareil est hors tension lorsque vous insérez ou retirez la carte SIM ;

b. La carte SIM est bien activée : pour cela, vous devez émettre et recevoir un SMS ainsi qu'un appel. Veillez bien également à ce que le code PIN soit désactivé (ni 0000, ni 1234, aucun code)

Allumer/éteindre l'appareil

Allumer : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, il s'allume lorsque le voyant est allumé avec une sonnerie.

Eteindre : Appuyez trois fois brièvement sur le bouton d'alimentation, une sonnerie retentit.

Connectez-vous à APP et à la plate-forme Web

Scannez le code QR sur la couverture du manuel ou téléchargez "Anytracking" ou "Reachfar" dans l'Apple Store ou le Playstore. (Note : Dans le processus d'installation, choisissez "trust" ou "allow" pour que le programme soit accepté sur le téléphone) Après l'installation, veuillez choisir le login avec le numéro d'identification de l'appareil sur l'étiquette de l'appareil et le mot de passe par défaut "123456". La plate-forme Web est https://www.reachfar-gps.com et https://www.gps123.org

Questions Récurrentes

Appareil désactivé

Après l'insertion de la carte SIM, l'appareil peut passer des appels téléphoniques, mais il indique "ne pas activer" à la fois sur la plate-forme Web et l'application :

1. Veuillez-vous assurer que la carte SIM dispose d'un service SMS, d'appels et de données avant d'installer une carte SIM.

2. Ajoutez les données APN de votre carte Sim comme indiqué ci-dessous :

1) Définissez le numéro du moniteur principal en envoyant la commande SMS : pw,123456,center,numéro de téléphone# à l'appareil No. Par exemple : pw,123456,center,1371122334344#

2) La commande APN configure SMS est : apn,apndata,nom d'utilisateur,mot de passe utilisateur,code réseau#.

3) Par exemple : Les données AT&T APN sont wap.cingular Le nom d'utilisateur est wap@cingulargprs.com, Le mot de passe utilisateur est cingular1, Le code réseau est 310410, (mcc:310,mnc,410)

Ensuite, le texte SMS de configuration APN est :

apn,wap.cingular, wap@cingulargprs.com,cingular1,310410#

Si l'APN n'a pas de nom d'utilisateur ou de mot de passe, envoyez la commande SMS : apn,wap.cingular,,,310410#

4) Redémarrez le tracker après avoir reçu une réponse SMS. Attention : Toutes les commandes ci-dessus utilisent des lettres minuscules, des signes de ponctuation de style anglais et se terminent par "#".

Modifier la langue de réponse SMS

Envoyez la commande SMS comme contenu pour définir la langue et le fuseau horaire : lz,0,8# Ici "0" est en anglais, "8" est le fuseau horaire. L'utilisateur peut changer le chiffre du fuseau horaire en chiffre local. Tels que lz,0,-2#

Indication de charge

Les lumières rouges et bleues clignotent avec la même fréquence, ce qui signifie qu'elles se chargent, les lumières rouges et bleues restent allumées, ce qui signifie qu'elles sont complètement chargées.

Précision de localisation

Le moyen de localisation du traceur est GPS+LBS+WIFI. L'appareil se localisera automatiquement par LBS ou WIFI à l'intérieur. La précision du LBS dépend de la densité de la station de base, elle sera de 10-1000 mètres. La précision du GPS est de 5 à 30 mètres en plein air.

Ligne occupée

1. Peut-être qu'un autre numéro d'annuaire téléphonique communique avec l'appareil ;

2. L'appareil envoie une alarme au numéro administrateur ;

3. Le numéro administrateur est occupé ou rejette son téléphone lorsque l'appareil envoie une alarme. Dans ce cas, le traceur a besoin de plus de temps pour traiter les appels non répondus ou rejetés parce qu'il n'a pas de touche Raccrocher même si le numéro principal a raccroché.

Performances d'étanchéité

L'appareil est étanche IP66, mais nous ne suggérons pas à l'utilisateur de le plonger dans l'eau pendant une longue période. Veillez bien à couvrir la fente de l’emplacement de la carte SIM avec un film imperméable et installer le couvercle de la fente de l’emplacement carte SIM avec la vis.

Pourquoi l'appareil n'appelle-t-il pas le numéro de téléphone en appuyant sur le bouton SOS ?

Avant de composer des numéros de téléphone, l'utilisateur doit définir des numéros SOS via l’application ou par commande SMS.