Y-VP35



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Table des matières

Utilisation parfaite du projecteur en 7 étapes : 2
Sept astuces avant d'utiliser le projecteur : 2
FAQ utiles pour les utilisateurs du projecteur : 3
Entretien important du projecteur : 4



Utilisation parfaite du projecteur en 7 étapes :

1 : Placez le projecteur sur une surface plane

2 : Allumez le projecteur et allumez-le.

3 : Ajustez la correction de la distorsion trapézoïdale pour rendre l'image projetée rectangulaire

4 : Ajustez la bague de mise au point pour rendre l'image plus claire

5 : Connectez le projecteur au périphérique d'entrée par câble via l'interface du projecteur

6 : appuyez sur la touche "source" ou "entrée" pour choisir le signal d'entrée correspondant

7 : Trouvez votre fichier et lisez-le sur le projecteur.

▼
OK

Sept astuces avant d'utiliser le projecteur :

1. Les projecteurs externes sont des projecteurs de cinéma à domicile. Nous vous déconseillons donc de l'utiliser pour les présentations PPT, Word, Excel ou d'autres présentations commerciales et éducatives.

2. Le projecteur vous présentera une image haute qualité parfaitement nette dans un environnement sombre. Ne recommande pas d'utiliser à la lumière du jour.

3. Le ventilateur émettra du bruit en raison de la vitesse élevée de son ventilateur, qui permettra d'évacuer la chaleur et de prolonger la durée de vie de l'ampoule DEL.

4. Veuillez choisir (en appuyant sur la touche "source" ou "entrée") le signal d'entrée correspondant tel que HDMI ou l'interface USB du projecteur lorsque vous le connectez à des périphériques d'entrée externes.

5. Avant de connecter ce projecteur à un ordinateur portable / PC, veuillez réduire la résolution de l'écran de l'ordinateur portable / ordinateur pour adapter la résolution du projecteur à une meilleure qualité d'image.

6. Veuillez utiliser un autre câble ou adaptateur pour vous connecter (le câble n'est pas inclus) si le projecteur n'est pas la version Android. Un câble MHL est nécessaire pour le téléphone portable / tablette Android (qui prend en charge la fonction de sortie de lien haute définition mobile) et un adaptateur AV numérique Lightning est nécessaire pour l'iPhone.

7. L'audio Dolby n'est pas compatible sur le projecteur à cause du nombre limité de copyright, il n'y aura pas de son avec l'audio Dolby.

FAQ utiles pour les utilisateurs du projecteur :

1. **Il s'éteint automatiquement après quelques minutes** : ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un problème de qualité ; cela peut être dû au système de protection de la température interne du projecteur. Veuillez contacter immédiatement le centre de service après-vente pour obtenir un nouveau remplacement. En passant, notre équipe technique a apporté des améliorations à nos projecteurs pour éviter ce problème.
2. **L'image est floue** : Avant d'utiliser le projecteur, il faut passer par trois étapes importantes : premièrement, placez le projecteur sur une surface horizontale, deuxièmement, ajustez manuellement la bague de correction de la distorsion trapézoïdale pour rendre l'image rectangle (ignorez cette étape si votre projecteur correction numérique de la distorsion trapézoïdale) ; Enfin, ajustez la bague de mise au point pour obtenir une image parfaitement nette. Assurez-vous que la distance entre le projecteur et l'image projetée est dans les limites recommandées.
3. **Aucun signal** : après avoir connecté votre appareil, choisissez la source de signal correspondante en appuyant sur la touche source du projecteur ou sur la touche d'entrée de la télécommande.
4. **Qualité de l'image sombre** : Allez dans la page "Réglages", entrez dans le mode d'image, puis appuyez sur la touche "Droite / Gauche" du menu pour accéder à la page "Utilisateur", puis ajustez le numéro de luminosité / couleur en fonction de vos besoins. Nous vous recommandons de l'utiliser dans un environnement sombre.
5. **Bruit intense du ventilateur** : la majeure partie du bruit provient du ventilateur collant qui dissipe mieux la chaleur et prolonge la durée de vie de l'ampoule à LED. En fait, nous avons adopté un système de collage innovant avec dissipation de chaleur et suppression du bruit. Le bruit du ventilateur est donc inférieur à celui des autres projecteurs ordinaires. Si vous pensez toujours que le bruit du ventilateur influence votre expérience de visionnage, veuillez contacter immédiatement le centre de service à la clientèle après-vente pour obtenir des solutions.
6. **La télécommande n'a pas fonctionné** : si la télécommande ne fonctionne pas, essayez de remplacer la pile par une nouvelle pile et vérifiez si la télécommande a été orientée vers le capteur infrarouge du projecteur. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service clientèle après-vente pour obtenir une nouvelle télécommande gratuite.

Entretien important du projecteur :

1. **Dépoussiérage et protection** : Pour maintenir les effets de projection, il est indispensable de retirer régulièrement la poussière de votre projecteur. Nous vous suggérons d'utiliser un pistolet à air comprimé ou un sèche-cheveux (vent froid) pour souffler de l'air dans le port d'élimination de la poussière une fois par mois, et d'utiliser un chiffon sans poussière avec de l'alcool à 95% pour essuyer légèrement l'objectif de votre projecteur. N'oubliez pas de fermer le protège-objectif après avoir utilisé le projecteur pour protéger l'objectif.
2. **Un environnement ventilé est nécessaire** : si l'évent est bouché, la température interne du projecteur augmentera rapidement, puis le circuit de source de lumière du projecteur sera immédiatement coupé en raison du système de capteur de température. Veillez donc à ce que le projecteur continue de fonctionner dans un environnement ventilé.
3. **Évitez les chocs violents** : Des chocs violents, des pressions ou des vibrations peuvent provoquer le déplacement de la puce à cristaux liquides et d'autres composants internes du projecteur, ce qui affectera la projection de l'image et endommagera l'objectif du projecteur.