MODE D'EMPLOI

Y-12222



Mode d'emploi

Abattant WC Lavant Toilette Japonaise avec Jet d'eau Intégré Séchant Universel

Table des matières

Descriptions des fonctionnalités clés 2/3

Termes et conditions 3/4

Installation 4/5

Avertissement 6

Indicateurs techniques 6/7

Description des fonctions clés

- **Arrêt**

Le fait d'appuyer sur le bouton d'arrêt pendant l'utilisation arrête le fonctionnement.
Lorsque vous vous levez du siège des toilettes, l'appareil s'arrête automatiquement.

- **Nettoyage des hanches**

Appuyez sur le bouton de lavage, la machine fonctionne pendant 2 minutes et s'arrête automatiquement.
Lorsque l'on appuie à nouveau sur le bouton pendant le fonctionnement, la buse se déplace d'avant en arrière pour nettoyer davantage de zones. En cours de fonctionnement, appuyez sur le bouton de puissance pour régler la puissance de l'eau de rinçage.

- **Nettoyage spécial féminin / en mouvement**

Appuyez sur ce bouton pour faire fonctionner l'appareil pendant 2 minutes, puis l'arrêter automatiquement.
Lorsque vous appuyez sur cette touche, la buse se déplace d'avant en arrière pour nettoyer davantage de zones.
En cours de fonctionnement, appuyez sur le bouton de puissance pour régler la puissance de l'eau de rinçage.

- **Séchage à l'air chaud**

Appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction de séchage par chauffage, qui s'arrêtera automatiquement après environ 5 minutes.
En fonction de l'intensité de la pression exercée sur le bouton, la température sera faible, moyenne, élevée et changera progressivement.

- **Entièrement automatique**

Appuyez sur cette touche pour lancer la fonction d'auto-nettoyage (lancée automatiquement en "Fonction de nettoyage - Fonction de déplacement - Fonction de chauffage").

- **Aide**

Appuyez sur ce bouton pour arrêter la fonction, et la touche [Stop] peut être arrêtée pendant l'extension de la barre de pulvérisation.

- **Force (température de nettoyage de l'air chaud)**

Lorsque l'eau est a haut niveau elle reste fine. Utilisez ce bouton lorsque vous vous occupez, la force de l'eau propre peut être changée. Pendant le sèchement, pressez ce bouton pour ajuster la température, 4 grades ajustables.
(température ambiante / basse / moyenne / haute)

- **Vers l'avant et vers l'arrière**

Cette touche de réglage est destinée à la barre de pulvérisation avant et arriere. Lorsque la valeur d'origine du milieu de gamme est dépassée, lors du processus de nettoyage, la barre de pulvérisation avant peut être étendue sur la base de la valeur d'origine de 5 mm ; appuyez sur la touche retour pour revenir à la valeur d'origine de 5 mm.
Cette touche permet de régler la barre de pulvérisation avant et après la touche de réglage. Les 2 dossiers avant sont réglables, les 2 dossiers arrière sont réglables.

- **Température de l'eau**

Cette touche permet de régler la température de l'eau,
La température de l'eau est divisée en quatre catégories : température ambiante / basse température / moyenne température / haute température, quatre cycles d'engrenage, que chacun peut régler selon ses préférences.

- **Température du siège**

Cette touche permet de régler la température du siège,
La température du siège est divisée en : température ambiante / basse température / température moyenne / haute température, quatre cycles selon vos préférences pour ajuster.

- **Économie d'énergie**

Appuyer sur le bouton d'économie d'énergie, quand le voyant s'allume, l'abattant est en mode économie d'énergie.

- **Alimentation électrique**

Cette touche est la touche de mise sous/hors tension

Termes et conditions

1. **Il reste de l'eau autour de la buse**

Si vous vous asseyez simplement sur le siège des toilettes et que vous vous nettoyez, de l'eau peut se trouver autour la buse, ce qui correspond aux besoins du produit en matière de conception et non à un dysfonctionnement.

En plus de ce qui précède, s'il y a plus d'eau que prévu, fermez le robinet d'arrêt de l'alimentation en eau.

Fermez le robinet d'arrivée d'eau, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant et contactez le service après-vente par téléphone.



2. **Attachée à la fenêtre d'induction**

Lorsque vous ne vous asseyez pas sur le siège des toilettes, même si vous appuyez sur la touche, l'eau de nettoyage ne sera pas éjectée parce que ce produit est équipé d'une fenêtre d'induction. Donc si vous ne vous asseyez pas sur le siège des toilettes, le nettoyage des fesses, le nettoyage des parties féminines, le séchage et les autres fonctions ne fonctionnent pas.

3. **Fermer lentement la lunette des toilettes et la recouvrir**

Afin d'éviter que le siège et le couvercle des toilettes ne se ferment brusquement, ce produit est doté d'une fonction de ralentissement, qui lui permet de se fermer lentement.



4. **Radio TV**

Le produit peut interférer avec la réception des signaux de radio et de télévision. Dans ce cas, déplacez la bande radio, TV dans un endroit non perturbé.

5. **Au début de l'utilisation, l'air chaud peut être légèrement odorant**

Au début de l'utilisation de la fonction de séchage, ce produit dégage une légère odeur, qui disparaît peu après.

6. **Fonction de sauvegarde, économie d'énergie**

Les opérations suivantes permettent d'économiser efficacement de l'énergie. Ne réglez pas aveuglément la température de la lunette des toilettes et l'eau chaude à un niveau trop élevé. La température doit être réglée de manière à ne pas affecter le niveau de confort. Veuillez combiner les températures du printemps et de l'été, de l'automne et de l'hiver pour le réglage de la température. Essayez d'utiliser l'électricité lorsque vous vous absentez pendant une longue période. En cas de risque de gel, prenez des mesures antigel.

7. **En cas d'exposition**

Comme la température ambiante et le siège des toilettes couvrent la différence de température de la surface ou des raisons d'humidité, le siège couvrira la surface de gouttelettes d'eau (condensation). Pour éviter la condensation, veuillez aérer complètement et essuyer avec un chiffon sec lorsque la condensation se produit. La rosée laissera des traces sur le sol ou l'endommagera.

Installation : étape 2

1. Il s'agit du réservoir d'eau des toilettes, situé à l'arrière des toilettes, le premier robinet d'eau fermé, puis le tuyau de préparation du robinet d'équerre retiré, les trois liens et la connexion du robinet d'équerre.



2. Puis l'autre extrémité de la conduite d'eau connectée au trou d'eau à trois voies pour compléter l'installation.



3. Placer le tuyau démonté à l'autre extrémité avec le T, serrer à l'aide d'une clé



4. Raccorder le "tuyau d'eau" à l'entrée de la cuvette des toilettes



Expliquer : cette étape consiste à permettre aux toilettes de mettre l'eau en marche pour préparer l'avant, comme l'eau du robinet à la moitié des toilettes du micro-ordinateur. Ainsi, les trois seront recouverts d'eau propre

Conseils : raccorder le tuyau d'eau à la vanne d'angle en cas de nouvelle buse, brancher l'alimentation électrique, ce qui réinitialisera automatiquement la buse et arrêtera l'eau.

Attention lors de l'installation du corps principal et du tuyau d'eau :

1. lorsque le tuyau d'arrivée est installé, n'oubliez pas de remettre le coin en place

2. après l'installation du couvercle des toilettes et du tuyau d'arrivée d'eau, prenez d'abord de l'eau - après l'électricité

3. pour retirer le corps principal, fermez le robinet d'équerre, puis coupez l'alimentation électrique, et inversez ensuite les étapes pour faire fonctionner le tuyau d'arrivée d'eau.

Avertissement

1. Il est strictement interdit de démonter l'appareil.
2. Tout le contenu de ce manuel est basé sur les dernières informations du produit au moment de l'impression. L'entreprise réserves le droit de faire des changements sans préavis.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le service après-vente.

Indicateurs techniques

spécification		110 V 50 Hz/60 Hz 1 300 W (1600W)
Allimentation en eau	Chemin	Se connecter directement à la conduite d'eau
	Utiliser la pression	0,08-0 . 75Mpa (0 , 8-7 , 5kgf /cm 2)
Nettoyage appareil	Eau de lavage des fesses	0,8L/71
	Eau de nettoyage féminine	0,95L/71
	Capacité du réservoir d'eau	0,55L
	Réglage de la température	Température ambiante / basse température d'environ 33 °C / moyenne température d'environ 36 °C / température élevée d'environ 40 °C
	Puissance de chauffage	1300W (1600W)
	Dispositifs de sécurité	Interrupteur de température, fusible de température, capteur de niveau d'eau
Dispositif de chauffage des sièges	Réglage de la température	Température ambiante / basse d'environ 33 °C / température moyenne d'environ 36 °C / température élevée d'environ 40 °C
	Puissance de chauffage	45W
	Dispositifs de sécurité	Fusible de température
Chauffage de séchage par chauffage appareil	Réglage de la température	Température du vent 32-48 °C
	Puissance de chauffage	230W
	Dispositifs de sécurité	Dispositif d'assurance température

Autre Dispositifs de sécurité	protection contre les fuites
Longueur du cordon d'alimentation	2m

- CHALEUR : SI VOUS AVEZ DES CHANGEMENTS, VOUS NE SEREZ PAS NOTIFIÉ.