MODE D'EMPLOI DÉTECTEUR DE FUMÉE CAMÉRA ESPION FHD 1080P DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

RÉF. : Y-dfce



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI DÉTECTEUR DE FUMÉE CAMÉRA ESPION FHD 1080P DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

RÉF. : Y-dfce

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de votre détecteur de fumée caméra espion.....3

Instructions d'utilisation de votre Détecteur de fumée caméra espion.....4

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE STYLO CAMÉRA





INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE DÉTECTEUR DE FUMÉE CAMÉRA

I - Première utilisation de votre détecteur de fumée

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce stylo caméra durant 4h00 d'affilée (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec le détecteur sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé.

Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre détecteur de fumée caméra.

Pour fonctionner ce détecteur nécessite obligatoirement une carte Micro SD. Il vous faut vous munir d'une carte Micro SD d'une capacité maximale de 32Go.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de la carte mémoire que vous allez utiliser avec votre stylo caméra, même si celle-ci est neuve, pour vous assurer une utilisation optimale de toute ses fonctions et éviter tous conflits entre le détecteur de fumée caméra et la carte mémoire.

II - Allumer / Éteindre votre Détecteur de fumée caméra

Pour allumer votre détecteur, passez le bouton ON/OFF de votre détecteur sur ON. Appuyez sur le bouton A de la télécommande. La LED s'allume fixe (La couleur pouvant varier selon les arrivages). Le détecteur est en veille et attend vos instructions.

Pour éteindre votre détecteur, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton A puis de passer le bouton ON/OFF sur OFF. Votre détecteur sera alors complètement éteint.

III - Mode vidéo

Allumez votre détecteur caméra. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton C de la télécommande. La LED clignote deux fois puis s'éteint.

Lors de l'enregistrement la LED reste éteinte mais l'enregistrement quant à lui se poursuit. Pour stopper celui-ci, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton C. La LED revient alors fixe. Ce qui signifie que la vidéo réalisée a été sauvegardée. Vous pouvez ainsi prendre autant de vidéo que vous désirez.

Attention : Votre détecteur réalisera des sessions d'enregistrements de X minutes. C'est à dire que toutes les X minutes, il réalise un nouveau fichier vidéo. Cette forme d'enregistrement permet de prévenir un manque de batterie soudain et vous permet de ne pas perdre l'entièreté de votre vidéo.

IV - Mode Photo

Allumez votre détecteur de fumée caméra. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le bouton B. La LED clignote une fois ce qui signifie qu'une photo a été prise.

Vous pouvez prendre autant de photo que vous désirez en appuyant simplement sur le bouton B de la télécommande. Toutes les photos capturées seront enregistrées sur la carte Micro SD préalablement insérée dans le détecteur.

V - Mode détection de mouvement

Pour déclencher la prise de vidéo sur détection de mouvement de votre dispositif, il vous suffit d'allumer celui-ci puis d'appuyer ensuite sur le bouton D de la télécommande. La LED clignote 3 fois puis s'éteint, votre détecteur de fumée est désormais en vidéo sur détection de mouvement. Il déclenchera une vidéo dès qu'un mouvement se déroulera devant l'objectif de votre caméra. si au bout de 3 minutes aucuns mouvement n'est détecté, il arrête la prise de vidéo et revient en mode détection. Il se déclenchera une nouvelle fois, tout seul, au prochain mouvement se déroulant devant la caméra.

V - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre détecteur de fumée caméra avec le bouton A de la télécommande, mais laissez le bouton ON/OFF sur ON. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez votre détecteur à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif.

Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique (Disque Amovible).

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

VIII - Régler l'heure et la date vos vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

- Sur votre ordinateur, réalisez un **clic droit** sur le bureau et sélectionnez **Nouveau>Document texte**

- Nommez ce nouveau fichier **Time**

- Ouvrez ce fichier, par défaut ce fichier doit s'ouvrir avec le **bloc note Windows**.

- Une fois ouvert, entrez les valeurs de la date et de l'heure comme suit : 2014.11.03 12.58.00

2014.11.03 : Ces valeurs correspondent à la date que vous souhaitez entrer. Le format de date est **ANNEE-MOIS-JOUR**

12.58.00 : Ces valeurs correspondent à l'heure que vous souhaitez entrer. Le format est le suivant: **HEURE-MINUTES-SECONDES**.

Dans notre exemple, la date entrée ici est le 03 Novembre 2014. L'heure quant à elle est : 12h58:00

ATTENTION : N'oubliez pas les points de séparations entre chaque nombre de la date et de l'heure. Notez également qu'il y a un espace entre la date et l'heure, veillez à ne pas oublier celui-ci non plus.- Une fois les valeurs saisies correctement, sauvegardez ce fichier. Connectez ensuite votre détecteur de fumée à votre ordinateur.

- Copiez - collez le fichier Time à la racine de votre carte Micro SD (à Coté du dossier DCIM, pas dedans, à coté).

- Déconnectez le détecteur de votre ordinateur, puis allumez celui-ci.

Le détecteur va démarrer puis lire le fichier texte pour prendre en compte vos changements d'heure et de date.

Réalisez une photo pour vérifier si la procédure a fonctionné correctement. Le fichier texte va être supprimé de la mémoire de votre détecteur.