MODE D'EMPLOI

Y-11580



Mode d'emploi

Hub USB Caméra Espion Full HD 1080p Vidéosurveillance Grand Angle 120° Wi-Fi

Table des matières

Manuel de l'Utilisateur 2

1. Schéma du produit 2
2. Téléchargez et inscrivez-vous à l'application 3
3. Instructions de configuration 3
4. Fonctions de base 5
5. LIMITES ET PRÉCAUTIONS 6
6. AVERTISSEMENT 6

Manuel de l'Utilisateur

1. Schéma du produit



Remarque : veuillez d'abord connecter l'appareil à la prise avec le câble fourni avant de l'utiliser.

2. Téléchargez et inscrivez-vous à l'application

Recherchez et téléchargez TuyaSmart sur l'App Store ou Google Play.

Après avoir téléchargé l'application TuyaSmart, vous devrez créer un compte pour protéger votre vie privée.

1. Inscrivez-vous
2. Entrez votre adresse e-mail
3. Entrez le code qui vous a été envoyé
4. Autoriser toutes les demandes

3. Instructions de configuration

ÉTAPE 1. Branchez

Veuillez connecter l'appareil à la prise avec le câble fourni.

ÉTAPE 2. Insérez une carte micro SD

Veuillez ouvrir le capot inférieur, insérez une carte Micro SD si vous souhaitez enregistrer les vidéos, l'appareil photo prend en charge jusqu'à 64 Go (les cartes ne sont pas incluses dans l'emballage).

ÉTAPE 3. Allumez la caméra

Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position marche, vous verrez que le voyant bleu est allumé, attendez 30 secondes, le voyant bleu clignote et vous entendrez une invite vocale de "Prêt à coupler".

ÉTAPE 4. Réinitialisez l'appareil (très important)

Si vous n'entendez pas l'invite vocale de "Prêt à coupler" après avoir allumé l'appareil photo, veuillez utiliser une épingle pour maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé

pendant 7 à 8 secondes, vous entendrez une invite vocale de "Réinitialiser avec succès", puis relâchez le bouton de réinitialisation. Le voyant BLEU s'éteint et se rallume, ce qui signifie que la réinitialisation a complété.

Remarque : Veuillez attendre que le voyant bleu clignote lentement et que vous entendiez une invite vocale "Prêt à coupler", puis vous pouvez configurer la caméra.

ÉTAPE 5. Configurez les connexions WiFi

Après avoir enregistré votre compte, veuillez suivre attentivement les instructions en suivant les étapes pour terminer la configuration.

1) Ajouter l'appareil

1. Téléchargez et inscrivez-vous à l'application

Recherchez et téléchargez TuyaSmart sur l'App Store ou Google Play.

Après avoir téléchargé l'application TuyaSmart, vous devrez créer un compte pour protéger votre vie privée.

1. Inscrivez-vous

2. Entrez votre adresse e-mail

3. Entrez le code qui vous a été envoyé

4. Autoriser toutes les demandes

2) Sélectionnez le code QR

Dans l'étape précédente, nous avons terminé l'étape de réinitialisation, vous pouvez cliquer sur Étape suivante.

3) Connectez-vous au réseau Wifi

Sans fil

Localisez le nom de votre routeur et assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe, puis cliquez sur "Suivant".

Veuillez réinitialiser l'appareil si vous avez entré un mauvais mot de passe par accident, sinon vous ne parviendrez pas à vous coupler à l'étape suivante

4) Associez l'appareil à l'application (la clé de configuration)

1.Utilisez l'objectif de l'appareil pour lire le code QR généré automatiquement sur l'écran du téléphone. Assurez-vous que le code QR sur votre appareil mobile est face à la lentille.

2. Gardez une distance de 6 à 7 pouces (15 à 20 cm) entre votre téléphone et l'objectif de l'appareil photo jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis cliquez sur "J'ai entendu une invite" et attendez l'appairage

5) Associez l'appareil

Attendez l'appairage, cela peut prendre deux minutes, veuillez patienter.

REMARQUE : En raison de la force du signal, le premier couplage peut échouer, veuillez réessayer comme ci-dessus.

4. Fonctions de base

1) Nommez l'appareil

Vous pouvez modifier le nom de l'appareil selon vos besoins

2) Modifier la résolution de la vidéo en direct

Vous pouvez basculer la résolution vidéo entre HD et SD en cliquant sur le bouton

3) Activer/désactiver la voix

Vous pouvez cliquer dessus pour activer/désactiver la voix.

4) Prendre une capture d'écran/enregistrement

1. Cliquez sur "Capture d'écran" ou "Enregistrer" lorsque vous souhaitez prendre des photos ou créer des vidéos, qui seront enregistrées sur le téléphone.

2. Cliquez sur « Album photo » et vous trouverez les photos et les vidéos que vous avez prises.

5) Configuration de la détection de mouvement

Cliquez sur "Alarme" pour régler la détection de mouvement, vous pouvez activer/désactiver la détection de mouvement et régler le niveau de sensibilité de l'alarme de "élevé" à "bas" selon vos besoins.

Comment vérifier les alarmes de détection de mouvement ?

Cliquez pour voir les détails

6) Éteignez le voyant bleu

Le voyant bleu peut être allumé/éteint avec l'application.

7) Configuration de l'enregistrement de la carte Micro SD.

Avec une carte Micro SD installée, l'enregistrement peut être arrêté et démarré.

La lecture peut être visualisée en ligne et vous pouvez télécharger des fichiers depuis la carte Micro SD.

5. LIMITES ET PRÉCAUTIONS

Cet appareil est destiné à être utilisé conformément à toutes les lois et réglementations locales, nationales et fédérales applicables.

Ni le fabricant ni le distributeur ne sont responsables d'une utilisation illégale. L'utilisateur accepte toutes les responsabilités liées au fonctionnement et à l'utilisation de cet appareil.

6. AVERTISSEMENT

1) Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour une utilisation future.

2) Ne l'utilisez pas dans des endroits ou des situations illégaux conformément à vos lois locales,

3) Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la une fois par mois si elle n'est pas utilisée.

4) Afin de maintenir les performances de l'appareil, ne le placez pas et ne l'utilisez pas dans un environnement chaud, froid, poussiéreux ou humide.

5) Empêcher le produit de tomber ou de tomber dans l'eau