MODE D'EMPLOI

Y-11085



Sommaire

Table des matières

Caractéristiques 2

Fonctionnalités 3

Caractéristiques

Capacité de la batterie (mAh)	1500
Connexions	Android et IOS
Longueur (cm)	60

Fonctionnalités

Enregistrement en un bouton :

Mettez le bouton « ON/OFF », en position « ON » pour allumer l'appareil, un voyant rouge et bleu clignote à ce moment. Après que le voyant rouge a clignoté 3 fois, l'appareil se met en enregistrement.

Sauvegarde de l'enregistrement :

1. Pendant l'enregistrement, mettez le bouton « ON/OFF » sur la position « OFF ». Le voyants rouge et bleu clignotera 2 fois pour indiquer la réussite de la sauvegarde de l'enregistrement et de l'arrêt.
2. Pendant l'enregistrement, insérez le casque filaire à commande, le voyant rouge se mettra à clignoté puis restera allumé de manière continue.
3. Si l'appareil est allumé mais sans enregistrement, celui-ci s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes.

Règles pour le nom du fichier d'enregistrement :

Par exemple pour : (72160322.WAV)

1. Les 2 premiers chiffre « 72 » représentent le mois et le jour. Le premier chiffre « 7 » c'est Juillet, le second chiffre « 2 » donc pour le jour. Les derniers 6 chiffres «160322 » quant à eux représentent l'heure qui est donc 16 : 03 : 22

Enregistrement activé par la voix :

Mettre le bouton « ON/OFF » sur la position « ON » puis remettez celui-ci vers la position « ON-OFF » et remettez le bouton sur la position « ON ».

Voyant lumineux :

1. Veille : La musique est en veille, le voyant bleu s'allume de façon continue. Lorsque la voix est en veille, le voyant rouge est toujours allumé.
2. Enregistrement : Le voyant rouge clignote 3 fois.
3. Lecture : Le voyant bleu clignote quand la musique est en marche et le voyant rouge lui clignote lorsque la voix est en marche.

Les instructions des boutons des écouteurs :

1. Le bouton avec le logo « **-** » : Appuie court sur la dernière musique. Appuie long pour baisser le volume sonore.
2. Le bouton avec le logo « **+** » Appuie court pour changer de musique. Appuie long pour augmenter le volume sonore.
3. Le bouton « **Play/Pause** » :
    1. Appuie court pour lancer la lecture et la pause de la musique.

Lecture musique et lecture de la voix :

1. Lecture vocale : Connectez le casque à commande filaire à l'USB et allumez-le. A ce moment-là, le voyant clignote 3 fois en rouge et bleu puis reste allumé en rouge de façon continue.
2. Lecture de musique : Appuyez sur le bouton « **Play /pause** » longuement sur le bouton de l'écouteur pour passer à l'état de lecture de musique lorsque la voix est en cours de lecture, tandis que la lumière bleue clignote, pendant la lecture, appuyez brièvement sur le bouton pour mettre la musique en pause, tandis que la lumière bleu est toujours allumée, appuyez à nouveau sur le bouton « **Play/pause** »
3. La lecture vocale et la lecture musicale sont converties l'une en l'autre : Lorsque l'appareil est en état de lecture, appuyez longuement sur le bouton « **Play /pause** » des écouteurs pour basculer entre la lecture vocale et la lecture musicale.

Lecture rapide en avant/arrière :

Etat de lecture, le son « **VOR-NOR** » passez à la position « **VOR** », appuyez longuement sur le bouton « **+** » ou « **-** » le bouton « **ON** » sur la ligne pour lire la piste rapidement en arrière ou en avant.

Supprimer :

Insérez l'écouteur à commande par ligne et appuyez sur le bouton « **+** » l'écouteur à commande par ligne pour entrer en mode suppression. Appuyez ensuite sur le bouton « Play/pause » de l'écouteur à commande. A ce stade, le voyant clignotera en rouge et bleu confirmant ainsi la suppression du fichier. Appuyez brièvement sur le bouton « **-** » en mode suppression pour quitter le mode suppression.

Remarque : L'appareil prend en charge qu'une seule suppression de fichier en cours. En mode vocal, il s'agit de la suppression du fichier audio en cours. En mode musical, il s'agit de la suppression du fichier musical en cours. Si vous souhaitez supprimer tous les fichiers, vous devez être connecté à l'ordinateur pour les supprimer. La suppression est permanente, veuillez sauvegarder vos fichiers importants.

Paramètres de synchronisation de l'heure :

Copiez l'outil de synchronisation horaire sur le disque recherchez l'outil de synchronisation horaire « **Timeuptador** » sur le disque local, cliquez pour exécuter l'outil de synchronisation horaire, puis cliquez sur « **Update** » dans la boîte de dialogue pour confirmer la réussite de la synchronisation horaire.

Téléchargement / Chargement de fichiers :

Connectez la machine à l'ordinateur via un câble USB. Le disque de l'appareil apparaitra sur l'ordinateur et le disque amovible s'ouvrira pour le télécharger des données.

(L'appareil doit être éteint pour pouvoir se connecter à un ordinateur)

Remarques : Pour quitter le disque, cliquez sur la flèche verte dans le coin inférieur droit de l'ordinateur, sélectionnez le disque amovible contextuel sécurisé, après le message contextuel sécurisé dans l'appareil amovible.

Indication d'électricité :

1. Conseils de faible puissance : Lorsque l'appareil est à faible puissance, lorsque le voyant clignote 3 fois en rouge et bleu, il sera automatiquement enregistré après.
2. Recharge : Pendant la charge, la lumière bleue clignote. Après la charge, la lumière bleue reste allumé de façon constante.

3. Charge pendant l'enregistrement : Pendant le processus de charge pour l'enregistrement, le voyant rouge reste allumé constamment, le voyant bleu clignote.