MODE D'EMPLOI

Y-1084



Mode d'emploi

Multiprise espion pour une écoute secrète

Table des matières

1. Fonction d’alarme vocale : 2
2. Numéros d’alarme liés : 2

1. **Fonction d'alarme vocale :**

Ce produit utilise la technologie de pointe et dispose d'une fonction d'alarme vocale. Taille compacte, voix claire, long temps de veille, fonctionnement simple, performances stables et installation pratique. Peut être utilisé pour la surveillance à distance, le positionnement et le suivi de véhicule. (Par exemple, la surveillance à domicile, le suivi des véhicules antivol, la garde d'enfants.)

* **Démarrage** : ouvrez le l'arrière de la prise, Mettez la carte SIM dans l'emplacement dédié puis la prise va démarrer automatiquement, Lors du démarrage, une lumière va s'allumer pendant 3 secondes, Jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, vous pouvez remettre la partie arrière de la prise. (Carte SIM de soutien : 2GGSM, 3G WCDMA / TD-SCDMA, 4G TD-LTE)

* **Fonction** : Lorsqu'un bruit, proche de la prise avec un volume de 40 dB est détecté, la prise déclenche instantanément le démarrage de l'appareil, puis vous allez recevoir un appel ou un message vous indiquant que quelqu'un se situe à proximité de la prise.

* **Écoute** : Ecoute mise en place après le démarrage de la prise. En cas de besoin, Vous pouvez appeler le numéro présent sur la carte SIM de la prise pour avoir les informations au niveau du son sur 10 mètres aux alentours de la prise.

* Le **voyant de charge** : Lorsque la prise charge, le voyant est jaune, et lorsque la prise est totalement chargée le voyant est rouge

Allumer la prise : ouvrez la prise, insérez la carte SIM en suivant les instructions présentes sur la notice dans la boîte

2. **Numéros d'alarme liés :**

i): Outils de communication tels que la connexion d'appel de téléphone mobile si met en marche après 15 secondes.

ii): Envoyer "**alm12345**" à la prise, Le « **12345** » doit être changé, il faut le lier après un retour réussi de la prise aux SMS, à son tour, changer le numéro de retard à la machine. Vous pouvez lier plusieurs nombres d'alarme lorsque la machine fera à son tour numéro de liaison tout le temps, le numéro ne plus après avoir répondu à l'appel.

Après avoir lié le numéro de cette façon, le numéro de liaison expire et le numéro de démarrage de liaison n'a pas besoin d'être lié à nouveau la prochaine fois.

Pour effacer un numéro contraignant, envoyer « **amov** » pour supprimer le numéro de téléphone, Pour terminer « **amov12345**"avec"**12345**"pour supprimer le numéro spécifique ;

Le numéro de requête : Numéro de liaison, envoyer des messages de requête de numéro de liaison « **achk** ».

E) Droits de protection de la vie privée : Envoyer « **safeon** » en libre accès, uniquement en liant le numéro dans la machine, envoyer des autorisations de fermeture « **safeoff** », n'importe quel numéro peut être atteint.

F) Configuration de la prise :

1) **Envoyer un SMS** à la prise pour qu'elle se mette en mode alarme

2) **Appeler** la prise pour qu'elle se remette en mode classique

3) Envoyez « **0000** » au numéro de la carte SIM après avoir désactivé cette fonctionnalité avec succès,

4) Envoyer « **1111** » est une induction ouverte

Fréquences : 850MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 1900MHZ ;

Autonomie en veille : La prise tenir en veille jusqu'à 3-5 jours en fonction Alarme

La prise peut tenir jusqu'à 12-15 jours en fonction Classique