MODE D'EMPLOI

Y-10184



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Ampoule Caméra IP Panoramique 360 Degrés Full HD Connectée Android iOS Surveillance E27 Wifi LED

Table des matières

Téléchargez l'application....2
1. Inscription aux comptes d'utilisateurs et connexion....2
2. Informations sur l'ajout d'un appareil....2
3. Lecture en direct et en vidéo....2
4. Réglages des paramètres....2
5. Problèmes communs....3
6. Boîte de dialogue de distance....3

Téléchargez l’application

Sur iPhone (App Store) ou Android (Play Store) : téléchargez l’application "Pixplus".

L'appareil ouvrira le réseau Wi-Fi **"PIXPLUS_AP_"**. Cliquez sur "Next/Suivant" -> Cliquez sur **"PIXPLUS_AP_ "** Connectez-vous au Wi-Fi et retournez sur l'interface de l'application.

Cliquez sur *"Next/Suivant"*. Une nouvelle page s’affichera. Sélectionnez le Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Tapez un mot de passe Wi-Fi dans la case située sous la liste des Wi-Fi --> Cliquez sur *"Next/Suivant"* pour connecter le réseau -> Terminé

1. Inscription aux comptes d'utilisateurs et connexion

Enregistrez-vous avec votre numéro de téléphone et obtenez le code de vérification. Cliquez sur *"Next/Suivant"* pour vous inscrire.

2. Informations sur l'ajout d'un appareil

* Supporte le WIFI 2.4G du protocole 802.11 b/g/n

* L'appareil photo de la lampe utilise le hotspot **AP Connect**

* Connexion par QR code de la caméra sans lampe

L'appareil est mis sous tension et l'appareil est réinitialisé pendant 3 secondes ; Attendez que l'invité de commande de l'appareil vous indique *"Please configure the network/Veuillez configurer le réseau"*, lancez la commande, puis effectuez un balayage du QR code.

3. Lecture en direct et en vidéo

Cliquez sur la vignette pour accéder à la page de lecture en direct et en vidéo.

4. Réglages des paramètres

Cliquez sur le bouton **Paramètres** dans le coin supérieur droit de la page de lecture vidéo et en direct pour accéder à la page de paramétrage de l'appareil.

Scanner le code pour ajouter le réseau

Cliquez sur *" Add Device/Ajouter un appareil"* -> Cliquez sur **"Camera"** -> Cliquez sur *" Add device via scan QR code/Ajouter un appareil via le scan du QR code"*.

Cliquez sur *" Pressed the **"SET"** button/Appuyez sur le bouton **"SET"*** " -> Entrez un mot de passe Wi-Fi *(Connectez votre téléphone au Wi-Fi/Connect your phone to Wi-Fi)* -> Cliquez sur *"Next/Suivant"*.

5. Problèmes communs

- **Question :** Pourquoi l'appareil photo ne se connecte-t-il pas au réseau Wi-Fi ?
- **Réponse :**
  1. Actuellement, la caméra supporte le Wi-Fi 2.4 g du protocole 802.11b /g/n, le Wi-Fi 5G n'est pas supporté. Assurez-vous que les informations Wi-Fi du routeur sans fil connecté à la caméra sont couvertes.
  2. Vérifiez si le mot de passe Wi-Fi est correctement saisi avant de scanner le QR Code.
- **Question :** Que signifie l'indicateur d'état de l'appareil photo ?
- **Réponse :**
  - Voyant rouge : allumé.
  - Voyant rouge clignotant : l'appareil photo entre en code de balayage.
- **Question :** La caméra est anormalement hors ligne, comment le vérifier ?
- **Réponse :**
  1. Vérifiez si l'alimentation et le réseau sont normaux.
  2. Rebranchez l'alimentation pour redémarrer l'appareil.
  3. Reconfigurez l'appareil.
  4. Vérifiez si la bande passante de votre réseau domestique est supérieure à 4M.

6. Boîte de dialogue de distance

Cliquez sur *"OK"*. Un QR code apparaît. Utilisez une caméra pour scanner le QR code du téléphone. L'écran du téléphone est placé directement devant la caméra à une distance de 10~20cm. L'appareil envoie un *"bip"* sonore. Cliquez sur *"Heard the "buzzing"/Bourdonnement entendu"*.

Veuillez attendre que l'appareil se connecte, il vous indique *"Wi-Fi condition success/Succès de la condition Wi-Fi"* -> *"Camera is online/La caméra est en ligne"* -> Terminé