MODE D’EMPLOI
PESE BAGAGE ELECTRONIQUE JUSQU'A 50KG PESON DIGITAL PRECISION 10G

Y-BD3



Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Pèse bagage électronique jusqu'à 50kg peson digital précision 10g

Y-BD3

SOMMAIRE

Caractéristiques du produit 2
Portée et précision 2
Paramètres électriques 2
Courant de fonctionnement 2
Courant de l'état d'arrêt 2
Température de fonctionnement 2
Instructions d'utilisation 2
Allumer 2
Conversion d'unités 2
Tare/Zéro 2
Verrouillage de la valeur de pesée 2
Pesée 3
Mesure de la température de l'air 3
Eteindre 3
Fonction de rétroéclairage 3
Attention 3

Caractéristiques du produit

Portée et précision

Les produits sont conçus avec une double précision. Ils peuvent ajuster l'écart automatiquement en fonction du poids des marchandises. Le détail est le suivant :

Plage de poids : Précision 0-10kg:5g 10-45kg (ou50kg) : 10g

Paramètres électriques

Tension de fonctionnement : 2,4-3,5 V (2 piles AAA)

Courant de fonctionnement :

Rétroéclairage éteint I<10mA : rétroéclairage éteint I<5mA

Courant de l'état d'arrêt : I<u A

Température de fonctionnement : 10-40*C

Instructions d'utilisation

Allumer

Accrocher la balance et la maintenir à la verticale, appuyer sur "ON/OFF" pour l'allumer 2 secondes plus tard et entrer dans l'état de pesage.

Conversion d'unités

Appuyez sur "UNIT" pour sélectionner l'unité entre kg ("kilogramme"), lb ("livres"), Jin ("demi-kilogramme"), oz ("onces") après mise sous tension. (1kg = 22tb = 2Jin = 35oz)

Tare/Zéro

Lorsque vous utilisez le conteneur pour peser quelque chose de fragmenté, vous pouvez mettre le conteneur sur le crochet d'abord, appuyez sur "TARE" pour tarer, puis mettre les marchandises dans le conteneur après affichage du poids zéro, vous pouvez obtenir le poids net.

Verrouillage de la valeur de pesée

Appuyer sur "TARE" pendant plus de 2 secondes, l'affichage passe de "L_ON" à "L_OF" "L_ON" indique la fonction activée, la valeur pondérale est verrouillée, et affiche le signe "LOCK" ou 

Lorsqu'il a été verrouillé, appuyez à nouveau sur "ON/OFF", il sera déverrouillé et vous pourrez peser pour le suivant. "L_OF" indique que la fonction est désactivée et ne bloque pas la valeur pondérale.

Pesée

Allumez-le et attendez qu'il se mette à zéro automatiquement, puis accrochez la marchandise au crochet et il affichera le poids. Attendre que la marchandise ou le crochet soit immobile (arrêter de secouer), la valeur de pesée sera verrouillée si la fonction de verrouillage de la valeur de pesée est activée, l'écran affiche le signe "LOCK" ou  Ensuite vous pouvez appuyer sur ON/OFF pour déverrouiller la valeur et peser davantage. Le poids total sur le crochet (y compris la tare) ne doit pas être supérieur à la portée ou bien il affichera le signe d'avertissement "O_ld".

Mesure de la température de l'air

Appuyez sur "UNIT" pendant 2 secondes pour afficher la température ambiante. Déviation ! 2°C. Appuyez sur "ON/OFF" pour quitter la fonction.

Eteindre

Il s'éteindra en appuyant sur "ON/OFF" lorsqu'il a été déverrouillé (il ne peut pas être éteint à l'état initial). Lorsqu'il était en état de verrouillage, vous pouvez appuyer sur "ON/OFF" pour quitter d'abord la fonction et appuyer de nouveau pour l'éteindre. Quand il était sur l'état de la mesure de la température de l'air, vous pouvez faire de même pour tourner éteindre aussi. Si la balance ne fonctionne pas pendant 120 secondes, elle s'éteint automatiquement.

Fonction de rétroéclairage

Le rétroéclairage s'éteint si la balance n'a reçu aucune opération ou si le poids sur le crochet est stable pendant 5 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche ou modifiez le poids sur le crochet, le rétroéclairage s'allume à nouveau.

Attention

1. Position verticale de la balance nécessaire pour la mise en marche ou le travail.

2. Tenez l'anneau ou placez des aides sur l'anneau pour peser, sinon l'écart risque d'être plus important ou d'endommager la balance.

3. Évitez tout choc ou vibration important pendant le fonctionnement.

4. La coque est fabriquée en plastique technique ABS. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux avec de l'eau ou un détergent, n'utilisez pas de substances corrosives comme du benzène, des solvants nitro, de la soude caustique, etc. pour nettoyer.

5. Lorsque l'écran affiche le signe «  » ou " LO ", ce qui signifie que les piles sont déchargées, veuillez remplacer les piles à temps. Retirez les piles ou évitez les fuites afin d'endommager les circuits si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période.

6. Ne démontez pas la balance vous-même si elle a subi une défaillance qui n'est pas d'origine humaine. Veuillez renvoyer notre société ou agence pour réparation.

7. Lorsque le poids sur le crochet est supérieur à la plage, il affiche "O_id" indique une surcharge. Vous devez retirer les marchandises rapidement, réduire le poids pour les peser à nouveau. Une surcharge continue endommagera la balance.