MODE D'EMPLOI

Y-10254



Mode d'emploi

Interphone Vidéo 720 P Caméra Wifi Portier Sonnette Visiophone Nocturne Détection Mouvement

Table des matières

1. Liste d’emballage 2
2. Présentation du produit 2
3. Guide d'installation 5
4. Configurer l'appareil 6
   1. Téléchargement et installation de l'application 6
   2. Configuration de l'application 6
   3. Paramètres de la sonnette 7
   4. Appareil de partage, choisissez le moyen de partager 7
   5. Réglage de l'alarme 7
5. Remarque pour l'utilisation 8
6. Présentation des fonctions 9
7. Questions et réponses 9

Accessoires

Sonnette vidéo à batterie sans fil


Guide de démarrage rapide

Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le produit et le conserver en toute sécurité


1. Liste d'emballage

Après avoir ouvert l'emballage, veuillez-vous assurer que la sonnette (ci-après dénommée "l'équipement") est en bon état

Vérifier que les pièces ci-dessous sont complètes



2. Présentation du produit



LED IR : la lumière ambiante n'est pas suffisante, pour activer la lumière infrarouge, augmenter la luminosité de l'environnement

Capteur de lumière : Utilisé pour collecter la valeur de luminosité environnementale, lorsque l'intensité de l'éclairage est inférieure à 2 Lux, activez la LED IR

MIC : Capture audio

Bouton : Le bouton de la sonnette

PIR : Lorsque le corps humain bouge devant l'équipement, l'équipement peut être notifié sur votre téléphone portable.

Objectif : Capture d'image vidéo

Voyant


Bleu clignotant : état de la configuration ;

Voyant rouge long : impossible de se connecter au Wi-Fi ;

La lumière bleue est allumée : l'appareil est connecté avec succès

Lumière rouge et bleue ensemble : l'appareil est connecté au Wi-Fi

Haut-parleur : Faire un son de l'équipement, et interphone vocal



Interface USB

Carte SD

Bouton de réinitialisation

Entrée CA

Trou fixe

Batterie

Compartiment

Entrée CA : l'alimentation est fournie à l'équipement en installant le trou d'alimentation d'entrée CA sur le support de montage

Bouton de réinitialisation : état de fonctionnement de l'équipement, appuyez longuement (5 secondes) pour restaurer les paramètres d'usine.

Compartiment de la batterie : montage de la batterie de spécification 18650.

Trou fixe : Fixez le support au mur avec les vis de montage du kit de montage.

Trou d'entrée CA : l'alimentation de l'équipement peut être fournie en connectant le trou et l'alimentation CA sur le mur


Trou coincé : Montage de l'équipement sur le support


Trou de vis de sécurité : Fixation de la vis de sécurité sur les raccords pour empêcher le retrait de l'équipement

Carte SD : prise en charge maximale de la carte SD 32G

3. Guide d'installation


Comme indiqué sur la figure :





Utilisez les vis du kit de montage pour fixer le support au mur

Les vis conductrices dans le pack d'accessoires sont utilisées pour connecter le fil AC (16-24V) au trou d'entrée AC (si aucune alimentation AC n'est disponible, cette étape peut être omise)



Montage de trois batteries de spécification 18650

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes, en attendant que le voyant ralentisse (l'équipement doit être en état de marche, appuyez longuement, l'état de veille est invalide)

Couvrez le couvercle de la batterie, alignez l'équipement et le support, poussez vers le bas et verrouillez les vis de sécurité pour terminer l'installation

4. Configurer l'appareil

Merci d'avoir choisi nos produits ! Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour configurer et utiliser votre sonnette

1. Téléchargement et installation de l'application

Ouvrez l'App Store (pour iOS) ou le Google Play Store (pour Android) sur vos appareils mobiles. Recherchez "wowcam" ou scannez le code QR suivant pour le télécharger et l'installer sur votre appareil.

Wowcam

2. Configuration de l'application

Avant de commencer...

> Assurez-vous que l'application "Wowcam" est installée sur votre appareil

> Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, PAS à un réseau 5 GHz.

Ajouter la sonnette intelligente

1.) Ouvrez d'abord wowcam et cliquez sur Ajouter un appareil

Sonnette intelligente

2.) Cliquez sur Ajouter manuellement -> puis sur la sonnette intelligente

3.) Cliquez sur la sonnette intelligente Série M3

4.) L'application remplira automatiquement le nom WiFi, veuillez remplir le bon mot de passe Wi-Fi. (Par exemple, dans la deuxième connexion, sous la même condition WiFi, l'application remplira automatiquement le WiFi mot de passe.) cliquez sur l'étape suivante

5.) Installez la batterie, puis vérifiez si le voyant bleu clignote et entendez le "Attendez la tonalité de connexion, cliquez sur le voyant bleu a clignoté.

6.) Scannez le code QR ci-dessous avec l'appareil photo jusqu'à ce que vous entendiez "di", cliquez sur l'étape suivante (le son "Di Di" est entendu).

7.) L'appareil est connecté, l'invite de mise en réseau a réussi"

8.) Appareil connecté avec succès, cliquez sur "enregistrer"

3. Paramètres de la sonnette

Entrez les paramètres de la sonnette, définissez le nom de l'appareil, le volume, la langue, etc.

4. Appareil de partage, choisissez le moyen de partager

1.) Invitation au compte

2.) Invitation par code QR

5. Réglage de l'alarme

Faible-

L'appareil pourra se réveiller après avoir détecté une personne pendant 7 secondes. L'appareil commence à prendre des vidéos et appelle l'appareil mobile en même temps.

Moyen

L'appareil pourra se réveiller après avoir détecté un humain pendant 5 secondes. L'appareil commence à prendre des vidéos et appelle l'appareil mobile en même temps.

Haut-

Dans l'état, l'appareil sera capable de détecter s'il conserve l'état ce qui est détecté au moins 1 seconde, et l'appareil commence à prendre des vidéos et appeler les téléphones en même temps.

Remarque : Dans un environnement encombré, il est recommandé de fermer ou de régler l'appareil sur une faible sensibilité pour réduire l'activation de l'appareil et les temps d'appel afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

5. Remarque pour l'utilisation

1.) L'appareil est alimenté par des piles au lithium rechargeables. Avec une charge complète, la durée de vie de la batterie est d'environ six mois. L'application de l'appareil mobile sera notifiée lorsque la tension de la batterie est faible. Veuillez charger l'appareil après avoir reçu le rappel.

2.) Gardez la caméra à portée de votre routeur.

Assurez-vous de choisir un endroit à portée de votre réseau. Les portes épaisses ou isolées peuvent réduire considérablement la force de votre signal Wi-Fi même si votre routeur est à proximité, vous devriez donc essayer de diffuser de la vidéo avant de monter votre caméra

3. L'appareil est un produit intelligent à faible consommation d'énergie, peut prendre en charge le réveil à distance à partir de l'APP, la détection humaine PIR, appuyer sur la sonnette de réveil. L'appareil fonctionnera pendant 30 secondes après le réveil, puis sera automatiquement à l'état de repos et jusqu'au prochain réveil.

Spécifications techniques

Résolution	1920*1080/1280-720 (correspondant)
Champ de vue en angle	166°

DEL IR	6*850mm
Wifi	IEEE 802 11b/g/n
Audio	Conversation bidirectionnelle sans bruit
Enregistrement	Enregistrement sur carte SD de l'appareil (20 secondes)
Stockage	Prend en charge 8G/16G/32G
Batterie	Batterie 18650 (LI-lon, 2600mAh)
Surveillance	Bouton de l'appareil, détection de mouvement, Affichage en direct à distance
Notifications	Notifications push rapides
Réveil de l'appareil	Réveil rapide et notification push
Consommation d'énergie	Veille200 mA, En marche 170 mA

Deux batteries de spécification 18650 (total 6800 mAh), fonctionnent régulièrement pendant 8-12 mois

6. Présentation des fonctions

Longue durée de vie de la batterie : la capacité de la batterie 18650 est de 2600 mAh, ce qui équivaut à 6 mois d'autonomie.

Millions de pixels HD colocalisés avec un objectif grand angle

Prend en charge le dispositif de réveil rapide à distance du téléphone portable en 1 seconde

Connexion Wi-Fi 2.4G

Conversation bidirectionnelle de haute qualité avec suppression du bruit

Prend en charge la détection de mouvement PIR, lorsque quelqu'un survole la porte, alerte immédiatement les notifications push sur le téléphone mobile.

Commutation automatique en mode jour et nuit, que ce soit de jour ou de nuit, l'image est clairement visible, pour votre sécurité et la sécurité familiale.

7. Questions et réponses

Q : Pourquoi l'équipement ne peut-il pas être connecté au Wi-Fi ?

R : 1. Veuillez confirmer que la connexion WiFi est sous le protocole 2.4G

2. Confirmez que le voyant rouge clignote lentement

3. Vérifiez si le nom de compte et le mot de passe sont corrects et s'il y a trop d'espaces

Q : L'équipement est en ligne et il y a un événement déclencheur, mais le téléphone portable ne reçoit aucun message push.

R : Vérifiez si le « démarrage automatique » est activé sur l'application et si « l'autorité de l'application » a activé la fonction de notification

Désactivez "l'optimisation de la batterie" et "fermez l'application en arrière-plan et toujours à l'écran" (selon les situations réelles, en tenant compte des différents modes d'optimisation pour les différents fabricants de téléphones portables)

Q : Quels types de modes d'alimentation sont pris en charge ?

R :1. L'équipement peut utiliser la batterie indépendamment pour fonctionner.

2. AC (16-24V) peut être utilisé pour charger la batterie intégrée

3. USB est disponible pour charger l'équipement


Q : L'équipement prend-il en charge la 3G ?

R : les téléphones portables 3G ne sont pas pris en charge, seul le 4G est pris en charge

NOTE

Veuillez choisir la bonne batterie 18650 à utiliser avec la sonnette intelligente !

Tête plate Tête partagée



Les piles ne sont pas incluses !