MODE D'EMPLOI
TRACEUR GPS ALARME DE PORTE INTELLIGENTE TEMPS REEL MINI TRACKER VEILLE 120 H GRIS

Y-medop



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Traceur GPS Alarme De Porte Intelligente Temps Réel Mini Tracker Veille 120 H Gris

Y-medop

SOMMAIRE

Instructions d'utilisation 2
Préparation de l'appareil 2
Installation de l'application 2
Fonctionnalités de l'application 2

Instructions d'utilisation

Préparation de l'appareil

Avant d'insérer la carte SIM dans le traceur, vous devez désactiver le code PIN.

- Tout d'abord, vous devez insérer votre carte SIM dans un téléphone
- Lorsque le téléphone s'allumera, il vous demandera de rentrer le code PIN
- Ensuite, allez dans « Paramètres » puis « Sécurité » et « Configurer verrouillage carte SIM ». Vous pourrez alors choisir de désactiver le code PIN.

Pour être bien sûr que le code PIN est désactivé, nous vous conseillons d'éteindre puis rallumer le téléphone. Si le code est bien désactivé, alors le téléphone ne vous le demandera pas à l'allumage

Installation de l'application

- Scanner le QR Code ou rechercher dans le Playstore « ReachFar »
- Entrer l'ID du traceur et le mot de passe par défaut « 123456 »
- Cliquer sur « Se connecter » ou « Log In »

Fonctionnalités de l'application

Real-Time Tracking : Voir la dernière position connue du traceur

Historical Route : Afficher l'historique du traceur

Geo-Fence : Définir un périmètre de sécurité. Dès que le traceur dépasse cette zone, vous recevez un SMS d'alerte.

Command Setting :

SOS1 phone number : ce sera le téléphone administrateur du traceur

White List number : les autres numéros SOS autorisés à communiquer avec le traceur

Device Message : affiche la liste des alertes

Voice Monitoring Function (fonction micro espion) : appeler le numéro de téléphone de la carte SIM dans le traceur pour écouter en toute discrétion ce qu'il se passe autour.