MODE D'EMPLOI

Y-tgps8



Manuel de l'utilisateur

Mini traceur GPS GPRS Micro espion GSM rappel automatique SOS

Table des matières

Les fonctions 2
Préparation avant utilisation.....3
Commandes SMS 3
Installer l'application sur un téléphone portable.....5

Écoute, enregistrement vocal, rappel de la commande vocale, suivi en temps réel, alarme antivol, SOS une touche d'aide, trajectoire historique. Prise en charge complète du WiFi, LBS, GPS.

• **Protection de sécurité:** le tracker GPS est très mini et convient au suivi des véhicules, des adolescents, des conjoints, des personnes âgées ou des biens. Vous pouvez télécharger gratuitement le dispositif de liaison de l'application compagnon et utiliser gratuitement la fonction de localisation en temps réel.

• **Positionnement précis:** suivi en temps réel gratuit, l'intervalle de téléchargement des données peut être défini en fonction des besoins de 30 à 120 minutes et peut être ajusté librement. L'arrière du produit est hautement magnétique et peut être adsorbé sur des produits magnétiques ou en fer.

• **Utilisation gratuite:** obtenez simplement une carte SIM pour l'appareil (le produit ne comprend pas de carte SIM, vous devez donc en acheter une autre) et téléchargez l'application 365GPS gratuitement depuis votre tablette, PC ou téléphone. Le suivi en temps réel est disponible sans frais supplémentaires.

• **Mémoire historique:** le tracker GPS peut enregistrer 1 an d'historique de suivi. Vous pouvez afficher et lire votre historique de suivi quotidien, et lorsqu'une personne se rend dans un endroit où elle n'a pas besoin d'aller, vous pouvez faire un jugement plus clair.

• **Longue durée de vie de la batterie:** le tracker GPS possède une batterie lithium-ion 600 mAh intégrée pour de longues durées de veille. Ce tracker n'est pas un 2G obsolète. Ceci est une nouvelle version, elle est meilleure que la 2G, le localisateur en temps réel du tracker GPS est votre meilleur choix!

Les fonctions

- prise en charge à distance,
- enregistrement à distance,
- rappel de commande vocale,
- enregistrement de commande vocale,
- positionnement du microphone WiFi HD + LBS + AGPS,
- suivi en temps réel,
- traces historiques,
- alarme antivol par vibration,
- clôture électronique,
- fort magnétisme intégré,
- modes d'économie d'énergie multiples,
- alarme de faible puissance,
- activation / désactivation à distance AAP + terminal d'ordinateur + opération de message court.

Mode d’emploi.

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser. Pour une installation correcte et une utilisation rapide, le produit est soumis à la réalité!

Préparation avant utilisation

1. Vérifiez si le modèle d'équipement est correct et si les accessoires sont complets.

2. Sélectionnez la carte réseau GSM ou la carte Nano SIM d'Internet des objets (la carte de télécommunication CDMA n'est pas prise en charge); La carte GSM doit être activée avec les fonctions de GPRS, SMS et identification de l'appelant.

3. Démarrage: pour appuyer sur la touche hôte, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer; s'il n'y a pas de clé, installez la carte SIM et l'appareil démarre, et le voyant rouge clignotera lentement pendant 30 secondes avant la mise en ligne de l'appareil.

4. Arrêt: pour appuyer sur la touche hôte, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. si aucune clé, débranchez la carte SIM, l'appareil s'éteint automatiquement 30 secondes plus tard et le voyant rouge s'éteint.

Commandes SMS

000#number# - Numéro du maître de la reliure
Exemple: 000#13812345678#
Trois numéros de téléphone cellulaire au maximum sont pris en charge pour être liés. composer l'appareil à partir de trois numéros de téléphone cellulaire peut réaliser la collecte; vous pouvez également lier un numéro de téléphone cellulaire.

111 - Enregistrement de SMS
Réponse: Start recording 10
Enregistrement unique, 10 min (pour les produits avec carte mémoire)

555 - Désactiver les fonctions alt
Réponse: Turn offl all functions

222 - Enregistrement à commande vocale
Réponse: sound record 10
L'appareil enregistre automatiquement si 60 dB sont détectés. Enregistrement en boucle avec 10 min chacun.

333 - Signal sonore ambiant
Réponse: record call alarm
Ce mini traceur gps appelle votre numéro quand il entend un son suspect.

666 - Message d'alarme de vibration
Réponse: turn on motion sms alarm
L'appareil envoie automatiquement un SMS au numéro principal lorsqu'il détecte une vibration.

777 - Appel d'alarme de vibration
Réponse: Vibration call alarm
L'appareil compose automatiquement le numéro principal lorsqu'il détecte des vibrations.

789 - Enregistrement de 10 secondes et téléchargement sur une application
Réponse: Sending voice
Utilisation et lecture d'enregistrements sur une application

999 - Positionnement par SMS
Réponse: I device location
Emplacement de l'appareil (priorité WiFi-AGPS-LBS)

md#seconds# - Modification du deuxième intervalle de téléchargement pour le positionnement.
Réponse: md#10# -OK
10-60 secondes prises en charge.

time#minutes - Modifie l'intervalle de téléchargement minute
Réponse: time#
1-120 minutes supportées

heartbeat#time# - Réglage de l'heure du paquet Heartbeat
Réponse: heartbeat#time#
Chargement de données par l'appareil à chaque fois et statut en ligne 10 à 120 secondes pris en charge

123#1 - Activation du téléchargement de piste
Réponse: OK/ON
Le téléchargement réel n'est pas activé par défaut. envoyer des SMS pour l'activer

123#0 - Désactiver le téléchargement de piste
Réponse: OFF

pwrst - Réinitialisation du mot de passe usine
123456

1122 - Réinitialiser
Réponse: OK
L'appareil est prêt en 1 minute

imei# - Vérifier le numéro IMEI
Numéro à 15 chiffres
Si le code à barres IMEI est perdu, vous pouvez le récupérer en envoyant un SMS.

SYSRST# - Redémarrez le périphérique.
Réponse: Restart in 1 minute

LED#on / LED#off - Activation / désactivation de la LED
Réponse: ON; OFF
LED # allumé / Allume la lumière LED / LED # éteint / Éteint la lumière LED

Chargement et démarrage automatique - Lorsque l'appareil est dans un état d'arrêt de batterie faible, connectez-le à l'alimentation électrique et il pourra démarrer automatiquement si la tension atteint 3,7V.

SOS - Maintenez la touche SOS enfoncée pendant 4 secondes et l'appareil appelle le contact d'urgence directement

Installer l'application sur un téléphone portable

Vous n'avez qu'à scanner le QR code correspondant à votre appareil qui vous redirigera vers la page de télé

Sur l'App Store pour les appareils iOS :

Sur le Google Play Store pour les appareils Android :

Vous pouvez sinon la rechercher dans votre bouotique numérique en tapant le nom de l'application : GPS365 .

Ensuite, pour la connexion à la plate-forme APP: le code à barres de l'appareil est composé de 15 chiffres: numéro de compte ou code à barres du périphérique de numérisation, IMEI et mot de passe (la valeur par défaut est 123456)