MODE D'EMPLOI

Y-tgps8



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Clé de Voiture Caméra Espion Full HD 1080p Détection de Mouvement Vision Nocturne Infrarouge

Table des matières

Caractéristiques :..... **Erreur ! Signet non défini.**
Installation : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Comment ça marche : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Mode vidéo : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Mode photo : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Détection de mouvement : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Vision nocturne : ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Mode d’emploi

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l’appareil.

Préparation avant utilisation

1. Vérifiez si le modèle est correct et si les accessoires sont complets.

2. Munissez-vous d’une carte nano sim, équipée d’un forfait avec au moins 2 Giga de crédit internet. Avant de l’insérer dans l’appareil, veuillez l’insérer dans votre smartphone, puis allez dans les paramètres de sécurité de la carte SIM afin de désactiver son code pin (pas de 0000, ni de 1234).

3. Démarrage: maintenez la touche on/off enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer; si ça ne fonctionne pas, installez la carte SIM et l'appareil démarre, et le voyant rouge clignotera lentement pendant 30 secondes avant la mise en ligne de l'appareil.

4. Arrêt: maintenez la touche on/off enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Si ça ne fonctionne pas, débranchez la carte SIM, l'appareil s'éteint automatiquement 30 secondes plus tard et le voyant rouge s'éteint.

Fonctionnalités et avantages

Ce traceur GPS offre une écoute, un enregistrement vocal, un rappel de la commande vocale, un suivi en temps réel, mais aussi une alarme antivol ainsi qu'une touche d'aide SOS et un historique de trajectoire. Prise en charge complète du WiFi, LBS, GPS.

• **Protection de sécurité:** le tracker GPS est très petit et convient au suivi des véhicules, des adolescents, des conjoints, des personnes âgées ou des biens. Vous pouvez télécharger l'application gratuite et utiliser gratuitement la fonction de localisation en temps réel.

• **Positionnement précis:** suivi en temps réel gratuit, l'intervalle de téléchargement des données peut être défini en fonction des besoins de 30 à 120 minutes et peut être ajusté librement. L'arrière du produit est hautement magnétique et peut être adsorbé sur des produits magnétiques ou en fer.

• **Utilisation gratuite:** obtenez simplement une carte SIM pour l'appareil (le produit ne comprend pas de carte SIM, vous devez donc en acheter une autre) et téléchargez l'application 365GPS gratuitement depuis votre tablette, PC ou téléphone. Le suivi en temps réel est disponible sans frais supplémentaires.

• **Mémoire historique:** le tracker GPS peut enregistrer 1 an d'historique de suivi. Vous pouvez afficher et lire votre historique de suivi quotidien, et lorsqu'une personne se rend dans un endroit où elle n'a pas besoin d'aller, vous pouvez faire un jugement plus clair.

• **Longue durée de vie de la batterie:** le tracker GPS possède une batterie lithium-ion 600 mAh intégrée pour de longues durées de veille. Ce tracker n'est pas un 2G obsolète. Ceci est une nouvelle version, elle est meilleure que la 2G, le localisateur en temps réel du tracker GPS est votre meilleur choix !

• prise en charge à distance,
• enregistrement à distance,
• rappel de commande vocale,
• enregistrement de commande vocale,
• positionnement du microphone WiFi HD + LBS + AGPS,
• suivi en temps réel,
• historique des déplacements,
• alarme antivol par vibration,
• clôture électronique,
• fort magnétisme intégré,
• modes d'économie d'énergie multiples,
• alarme de faible puissance, activation / désactivation à distance AAP + terminal d'ordinateur + opération de message court.

Commandes SMS

Enregistrement numéro administrateur	**000#numéro#**	000#0612345678#	Trois numéros de téléphone au maximum sont pris en charge pour être liés. Composer l'appareil à partir de trois numéros de téléphone cellulaire peut réaliser la collecte; vous pouvez également lier un numéro de téléphone.
Enregistrement de SMS	**111**	Réponse : Start recording 10	enregistrer une fois, 10 min (pour les produits avec carte mémoire)
Désactiver toutes les fonctions	**555**	Réponse: Turn off all functions	
Enregistrement	**222**	Réponse: sound record 10	L'appareil enregistre automatiquement si 60 dB sont détectés. Enregistrement en boucle avec 10 min chacun
Signal sonore ambiant	**333**	Réponse: record call alarm	Le traceur appelle votre numéro quand il entend un son suspect.
Message d'alarme de vibration	**666**	Réponse: turn on motion sms alarm	L'appareil envoie automatiquement un SMS au numéro principal lorsqu'il détecte une vibration.
Appel d'alarme de vibration	**777**	Réponse: Vibration call alarm	L'appareil compose automatiquement le numéro principal lorsqu'il détecte des vibrations
Enregistrement de 10 secondes et téléchargement sur une application	**789**	Réponse: Sending voice	Utilisation et lecture d'enregistrements sur une application
Positionnement par SMS	**999**	Réponse: I device location	Emplacement de l'appareil (priorité WiFi-AGPS-LBS)
Modification du deuxième intervalle de téléchargement pour le positionnement	**md#seconds#**	Réponse: md#10# -OK	10-60 secondes prises en charge
Modifie l'intervalle de téléchargement minute	**time#minutes**	Réponse: time#	1-120 minutes supportées

Réglage de l'heure du paquet Heartbeat	**heartbeat#time#**	Réponse: heartbeat#time#	Chargement de données par l'appareil à chaque fois et statut en ligne 10 à 120 secondes pris en charge
Activation du téléchargement de piste	**123#1**	Réponse: OK/ON	Le téléchargement réel n'est pas activé par défaut. envoyer des SMS pour l'activer
Désactiver le téléchargement de piste	**123#0**	Réponse: OFF	
Réinitialisation du mot de passe usine	**pwrst**		123456
Réinitialiser	**1122**		L'appareil est prêt en 1 minute
Vérifier le numéro IMEI	**imei#**	Numéro à 15 chiffres	Si le code à barres IMEI est perdu, vous pouvez le récupérer en envoyant un SMS.
Redémarrez le périphérique	**SYSRST#**	Réponse: Redémarré en 1 minute	
- Activation / désactivation de la LED	**LED#on / LED#off**	Réponse: ON; OFF	LED # allumé / Allume la lumière LED / LED # éteint / Éteint la lumière LED
Chargement et démarrage automatique			Lorsque l'appareil est dans un état d'arrêt de batterie faible, connectez-le à l'alimentation électrique et il pourra démarrer automatiquement si la tension atteint 3,7V.
SOS			Maintenez la touche SOS enfoncée pendant 4 secondes et l'appareil appelle le contact d'urgence directement.

Installer l'application sur un téléphone portable

Vous n'avez qu'à scanner le QR code correspondant à votre appareil qui vous redirigera vers la page de télé

Sur l'App Store pour les appareils iOS :

Sur le Google Play Store pour les appareils Android :

Vous pouvez sinon la rechercher dans votre boutique numérique en tapant le nom de l'application : GPS365 .

Ensuite, pour la connexion à la plate-forme APP: le code à barres de l'appareil est composé de 15 chiffres: numéro de compte ou code à barres du périphérique de numérisation, IMEI et mot de passe (la valeur par défaut est 123456)