MODE D'EMPLOI

Y-10614



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Ampoule caméra espion HD 1.3MP 360° Fisheye LED Voix Bidirectionnelle Wifi IP Vision Infrarouge

Table des matières

1- Pour commencer 2
A- Méthode A configuration de l'application au réseau Wifi 3
B- Méthode B configuration de l'application au réseau Wifi 4
C- Méthode C configuration de la liaison Wifi intelligente 5
2- Aperçu 5
3- Stockage Cloud 6
Acheter un forfait 6
Activer le forfait cloud 7
Désactiver le forfait cloud 7
4- Paramètres de l'alarme 8
5- Replay 8

- Lorsque vous déballez l'appareil, votre **première étape** consiste à utiliser l'adaptateur secteur et le câble Micro-USB inclus pour brancher votre ampoule caméra. Lorsque celle-ci est branché, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour terminer votre installation.

Note : La caméra nécessite une carte SD pour stocker les enregistrements vidéo. Les accessoires fournit avec l'appareil ne comprennent PAS de cartes SD, veuillez en acheter une séparément.


1- Pour commencer

Scannez le QR code ci-dessous avec votre téléphone portable pour télécharger l'application "V380 Pro".

L'application est aussi disponible directement par le biais de Google Play Store ou l'Apple Store sous le nom : « V380 Pro ».

Une fois la caméra sous tension, suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration :


1- Appuyez sur "+", puis sur "Suivant".
2- Attendez jusqu'à ce qu'apparaisse « Access-Point established » (= point d'accès établi) ou "Waiting for WiFi smartlink configuration" (= En attente de la configuration Wifi), vous pourrez ainsi commencer à connecter la caméra au réseau Wi-Fi.
3- Si vous entendez le message vocal de la caméra "Access-Point established" (= point d'accès établi), ou que ce dernier s'affiche sur l'application, choisissez la méthode **A** ou **B** présentez ci-dessous pour configurer la caméra.
4- Si vous entendez le message vocal de la caméra "Waiting for WiFi smartlink configuration" (= En attente de la configuration Wifi), ou que ce dernier s'affiche sur l'application, choisissez la méthode **C** présentez ci-dessous pour configurer la caméra.



A- Méthode A configuration de l'application au réseau Wifi

Android :


- Tapez sur « Access-Point established » (= point d'accès établi), MV + ID de la caméra s'affiche, tapez dessus pour continuer.
- Choisissez votre réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe, appuyez sur "Confirmer", et la caméra commencera à se connecter au réseau Wi-Fi.
- Une fois que vous entendez le message vocal de la caméra « Wifi Connected » (= WiFi connecté), l'ampoule caméra s'affiche dans la liste des appareils.
- La dernière étape de la configuration de votre caméra consiste à définir un mot de passe pour la caméra.



IOS :

- Appuyez sur « Access-Point established » (= point d'accès établi), allez dans les paramètres de votre téléphone, appuyez sur « Wi-Fi » et connectez-vous à « MV+ID » de l'ampoule caméra.
- Attendez que la barre d'état affiche l'icône "wifi", puis revenez à l'application et appuyez sur "Suivant".
- Choisissez votre réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe, appuyez sur « Confirmer », et la caméra commencera à se connecter au réseau Wi-Fi.

- Une fois que vous entendez le message vocal de la caméra « Wifi connected » (= WiFi connecté), l'ampoule caméra s'affiche dans la liste des appareils.
- La dernière étape de la configuration de votre caméra consiste à définir un mot de passe pour la caméra.




B- Méthode B configuration de l'application au réseau Wifi

- Allez dans les paramètres de votre téléphone, appuyez sur "Wi-Fi" et connectez-vous à votre ampoule caméra "MV+ID".
- Attendez que la barre d'état affiche l'icône "wifi", puis revenez à l'application, déroulez la liste des appareils, l'appareil apparaîtra dans la liste.
- Vous êtes maintenant en mesure de visualiser le contenu filmé en direct sur le réseau local, mais pour pouvoir le visualiser à distance, vous devez suivre les étapes suivantes :
    - Appuyez sur "Paramètres" (settings) - "Réseau" (network) - "Passer en mode station Wi-Fi" (change to wifi station mode).
    - Choisissez ensuite votre réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe, appuyez sur "confirmer", et la caméra commencera à se connecter au Wi-Fi.

- Une fois que vous entendez le message vocal de la caméra « Wifi Connected » (= WiFi connecté), la caméra est prête à être utilisée.


C- Méthode C configuration de la liaison Wifi intelligente



- Appuyez sur « Waiting for WiFi smartlink configuration » (= En attente de la configuration Wifi), saisissez votre réseau Wifi ainsi que son mot de passe. Vous pouvez également entrer l'ID de la caméra, puis appuyez sur « Next » (= suivant)
- Une fois que vous entendez le message vocal de la caméra « Wifi Connected » (=WiFi connecté), elle sera affichée sur la liste des périphériques.
- La dernière étape de la configuration de votre caméra consiste à définir un mot de passe pour la caméra.

2- Aperçu

Voici des images d'introduction pour la prévisualisation.
Appuyez sur le bouton de lecture pour commencer la prévisualisation.




3- Stockage Cloud

Lorsque la caméra capture un objet en mouvement, une vidéo se déclenche et la vidéo d'alarme est téléchargée sur le cloud. Les utilisateurs peuvent accéder aux enregistrements sur le cloud même si l'appareil ou la carte SD sont volés.


Acheter un forfait

1- Appuyez sur l'icône cloud :
2- Appuyez sur « Buy a new package » (= Achetez un nouveau forfait).
3- Appuyez sur "Subscribe" (= s'abonner), vous avez maintenant souscrit un forfait cloud.




Activer le forfait cloud

Appuyez sur "Activer", le service en cloud est maintenant en vigueur.



Désactiver le forfait cloud




1- Désactivez « Cloud Storage Service » (= Service de stockage cloud).
2- Appuyez sur « Verify code » (= Code de vérification), le code de vérification sera envoyé à votre téléphone ou à l'e-mail que vous avez utilisé pour enregistrer votre compte sur l'application.

4- Paramètres de l'alarme

Lorsque la caméra détecte un objet en mouvement, elle envoie une notification à l'application.

Appuyez sur « Paramètres » (settings), puis sur « Alarme » pour l'activer.



5- Replay

Entrez dans l'interface de prévisualisation, tapez sur "Replay", vous pouvez choisir entre les enregistrements sur carte SD ou dans le cloud, choisir une date pour trouver l'enregistrement d'une date spécifique.

