MODE D'EMPLOI AMPOULE CAMERA ESPION WIFI P2P HD 720P DETECTION DE MOUVEMENT

RÉF. : Y-ace2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI AMPOULE CAMERA ESPION WIFI P2P HD 720P DETECTION DE MOUVEMENT

RÉF. : Y-ace2

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de votre ampoule caméra WiFi P2P.....4

Instructions d'utilisation de votre ampoule caméra WiFi P2P.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ


Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE AMPOULE CAMÉRA WIFI P2P





INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE AMPOULE CAMÉRA

I - Première utilisation de votre Ampoule caméra WiFi P2P

Installez votre ampoule dans une douille à vis de format E27. Ensuite, pour que votre caméra soit opérationnelle, il vous suffira de passer l'interrupteur sur la position Marche afin que votre caméra soit parée à commencer à filmer et vous permettre une connexion WiFi.

Nous vous conseillons également d'insérer une carte micro SD dans l'emplacement prévu à cet effet afn de garantir la discrétion de votre caméra. Sans carte Micro SD, une LED clignotera sans interruption.

II - Allumer / Éteindre votre Ampoule caméra


Pour allumer votre caméra, passez simplement le bouton Marche/Arrêt de l'interrupteur auquel votre ampoule est reliée sur la position Marche. Une petite LED va alors clignoter pour indiquer la mise en marche de la caméra et la mise en place de sa connexion WiFi.

Pour éteindre votre caméra, il vous suffit de repasser le bouton Marche/Arrêt de l'interrupteur auquel votre ampoule est reliée sur la position Arrêt. La petite LED présente sur votre ampoule est désormais éteinte et votre ampoule caméra est ainsi hors tension.


III - Connexion à votre Ampoule caméra via un ordinateur

Allumez votre caméra. Sa LED s'allume et clignote toutes les 2 secondes environ. Elle attend la connexion de votre ordinateur. Munissez-vous ensuite du CD-ROM fourni avec votre mini caméra. Insérez celui ci dans votre ordinateur via le lecteur CD.


Une fois le CD inséré, retrouvez son contenu via le poste de travail ou Ordinateur. Recherchez le dossier suivant, qui est présent dans le dossier English :



Double cliquez sur ce dossier, puis ensuite double cliquez sur «13.06.23.01.RR» pour arriver à un dossier contenant tous les fichiers suivants:



Une fois que vous êtes arrivé à la fenêtre précédemment illustrée, recherchez dans ce dossier le programme intitulé : 5350Client.exe, double cliquez dessus et une fenêtre doit s'ouvrir comme ceci:




Cette fenêtre maintenant ouverte, il vous faut vous connecter en Wifi à votre caméra. Rendez-vous dans les connexions Wifi de votre ordinateur, puis recherchez le réseau Wifi appelé : STK3350_XXXXXX. Une fois ce réseau identifié par votre ordinateur, connectez vous à ce dernier, il doit vous demander une clé de sécurité. Entrez la clé suivante: 888888888

Une fois cette clé entrée, connectez-vous à ce réseau. Une fois que vous êtes donc connecté revenez sur l'interface logiciel.

Cliquez sur Search, une fenêtre apparait avec une ligne qui représente votre caméra miniature. Cliquez sur cette ligne, au niveau de l'adresse IP (10.10.10.254) puis cliquez sur OK. Une nouvelle fenêtre apparaît.

Dans la ligne Password, entrez admin, puis dans la case Nickname donnez un nom à votre caméra. Vous pouvez lui donner le nom que vous désirez (Bureau, Maison, Cuisine...Etc.)

Une fois ces informations saisies, cliquez sur OK. Revenez sur l'interface du logiciel de la caméra et vous devez avoir ce type de fenêtre devant vous :



Pour avoir accès aux images instantanément, cliquez sur votre caméra sur la gauche (Ici Test Yonis) puis cliquez sur Play situé en bas, à gauche. Les images de votre caméra apparaissent alors. Si les images n'apparaissent pas, cliquez sur Stop et procédez comme ci-après.

Vérifiez si dans la partie Network, il y a bien écrit LAN en face, comme sur l'image précédente. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez LAN dans le menu déroulant. Vérifier ensuite que le codec utilisé est bien H264 (Encode) et passez la valeur en face de delay sur 800ms. Enfin cliquez sur votre caméra et sur Play. Les images apparaîtront alors.

Vous pourrez ainsi voir tout ce qui se déroule devant l'objectif de votre caméra.




Si la fenêtre suivante, vient à apparaître sur votre ordinateur, cela est tout à fait normal. Il vous suffit de cliquez sur Autoriser l'accès pour que le logiciel devienne un exception à votre pare-feu et puisse vous diffuser les images de votre caméra.

II - Réglages de votre caméra

Pour accéder aux différents réglages de votre caméra, il vous suffit de réaliser un clic droit sur la caméra et de sélectionner la ligne «Remote control».

Vous pourrez alors régler des petits détails quant à votre caméra. L'interface que vous devez avoir devant les yeux vous est présentée en page suivante.



SnapShot : Vous permet de prendre une photo de ce que votre caméra est en train de filmer. Il vous faut nécessairement insérer une carte Micro SD dans cette caméra pour sauvegarder vos photos.

SnapShots : Vous permet de prendre des photos selon un intervalle de temps. Ces photos seront sauvegardées sur la Micro SD préalablement insérée dans la caméra.

Rec : Vous permet de lancer un enregistrement vidéo. Les vidéos seront capturées et sauvegardées sur la carte Micro SD.

Password : Vous permet de modifier le mot de passe de votre caméra. Par défaut le mot de passe est **admin**

Record Time : Ce menu déroulant permet de définir la durée des vidéos capturées.

Détection Mode : Ce menu vous permet d'activer ou désactiver la détection de mouvement de votre caméra. Il vous suffit de cocher l'option "Motion" pour activer cette dernière.

Date Time : Permet de régler la date et l'heure de votre caméra.

Voice : Permet d'activer ou non la prise de vidéo avec le son.

Frequency : Permet de régler la fréquence de rafraichissement de l'image de votre caméra.

Revolution : Permet de régler la résolution des vidéos réalisées par votre caméra. Elles peuvent aller jusqu'à une résolution de 1280x720 pixels.

Parameters : Vous pourrez ici ajuster le contraste, la saturation et la luminosité de votre caméra afin d'obtenir une qualité d'image optimale.

Frame rate : Vous pourrez régler le nombre d'image par seconde de votre caméra. La norme en Europe monte à 25 images par secondes (25 fps) tandis que pour les anglo saxons et américains, cette norme peut aller jusqu'à 30 images par secondes (30 fps).

Une fois les réglages effectués, cliquez sur «Save default» afin que les réglages soient bien pris en compte par votre caméra. Pour une remise à zéro de ces paramètres, cliquez simplement sur le bouton situé à gauche, «Restore Default».

III - Connexion à votre caméra via un appareil sous android (Smartphone, tablette)

Allumez votre ampoule caméra. Sa LED s'allume. Elle attend la connexion de votre appareil Android. Munissez-vous de votre appareil Android et allez sur le Google Play Store.

Recherchez et téléchargez l'application P2PCam Live. Une fois téléchargée et installée sur votre appareil, commencez par le connecter à votre Mini caméra comme vous avez fait pour votre ordinateur (Via le wifi de votre appareil).

Une fois votre Appareil android correctement connecté à votre ampoule caméra, lancez l'application P2PCam Live.

Cliquez sur «Click Here to add camera», vous arrivez sur une nouvelle fenêtre. Cliquez alors sur Search, pour avoir une ligne représentant votre caméra qui apparait sur l'écran de votre appareil.

Cliquez sur la ligne apparue, puis sur la ligne Security Code, entrez 888888, cliquez enfin sur OK. Votre caméra est désignée Online.

Cliquez sur cette caméra, vous aurez alors accès aux images sur votre smartphone. Si vous appuyez sur le bouton en forme d'appareil photo en bas de l'écran, vous réaliserez une capture de photo. Cette photo sera sauvegardée et vous y aurez accès via le bouton située sur la gauche de ce bouton appareil photo.

Quand vous désirez quitter définitivement l'application, cliquez plusieurs fois sur le bouton retour de votre téléphone puis à la question «Exit?» appuyez sur Exit. L'application sera définitivement fermée.

III - Connexion à votre caméra via un appareil sous iOS (Appareil Apple)

Allumez votre ampoule caméra. Sa LED s'allume. Elle attend la connexion de votre appareil Apple. Munissez-vous de votre appareil Apple et allez sur l'Apple Store.

Recherchez et téléchargez l'application P2PCam Live. Une fois téléchargée et installée sur votre appareil, commencez par le connecter à votre caméra comme vous avez fait pour votre ordinateur (Via le wifi de votre appareil).

Une fois votre Appareil apple correctement connecté à la caméra, lancez l'application P2PCam Live.

Cliquez sur «New», vous arrivez sur une nouvelle fenêtre. Cliquez alors sur Search, pour avoir une ligne représentant votre caméra qui apparait sur l'écran de votre appareil.

Cliquez sur la ligne apparue, puis sur la ligne Security Code, entrez 888888, cliquez enfin sur OK. Votre caméra est désignée Online.

Cliquez sur cette caméra, vous aurez alors accès aux images sur votre smartphone. Si vous appuyez sur le bouton en forme d'appareil photo en bas de l'écran, vous réaliserez une capture de photo. Cette photo sera sauvegardée et vous y aurez accès via le bouton située sur la gauche de ce bouton appareil photo.

Quand vous désirez quitter définitivement l'application, cliquez plusieurs fois sur le bouton retour de votre téléphone puis à la question «Exit?» appuyez sur Exit. L'application sera définitivement fermée.