MODE D'EMPLOI Badge smiley caméra espion appareil photo USB Micro SD

REF. : Y-ce1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Badge smiley caméra espion appareil photo USB Micro SD

Réf. : Y-ce1

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....4

INTRODUCTION SUR LE PRODUIT

I - Première utilisation de votre smiley caméra espion

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de charger votre badge durant 5 heures d'affilées sur un ordinateur (Avec le câble USB fourni). Pendant le chargement de votre badge, la LED est allumée et clignote.

Nous vous conseillons également de formater la carte mémoire que vous allez utiliser pour votre badge. Réalisez ce formatage à l'aide de votre ordinateur en passant par « ORDINATEUR » ou « POSTE DE TRAVAIL » (Selon votre version de Windows).

Une fois ces opérations effectuées, votre badge est maintenant prêt pour votre première utilisation. Au travers de ce guide nous allons vous expliquer chaque fonction de celui-ci.

II - Allumer / Éteindre votre badge caméra espion

Prenez votre badge caméra espion. Appuyez une fois sur le bouton d'allumage situé à droite du bouton « V/P » La LED s'allume et reste fixe. Le badge attend vos instructions.

Pour éteindre votre badge, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton jusqu'à ce que la LED clignote et s'eteigne. Votre badge est désormais éteint.

III - Mode vidéo

Allumez votre badge. Appuyez pendant trois secondes sur le bouton « V/P » puis relâchez. La LED clignote trois fois. Vous êtes en train de prendre une vidéo.

Pour stopper la vidéo, appuyez une fois sur le bouton d'allumage. La LED revient fixe. La vidéo a été sauvegardée sur la carte Micro SD préalablement insérée.

Vous pouvez répéter cette opération afin de prendre de nouvelles vidéos.

IV - Mode photo

Allumez votre badge. La LED est rouge fixe. Faites une simple pression sur le bouton « V/P ». La LED s'éteint et se rallume fixe. Vous venez de prendre une photo.

Toutes les photos seront enregistrées sur la carte Micro SD préalablement insérée.

Vous pouvez répéter cette opération afin de prendre de nouvelles photos.

V - Mode enregistrement

Ce mini badge caméra espion dispose d'une fonction enregistrement. Pour débuter un enregistrement appuyez sur le bouton « • » à gauche du bouton « V/P ». L'enregistrement débute.

Pour arrêter l'enregistrement, veuillez cliquer sur ce même bouton

VI - Récupération et lecture de vos vidéos et photos

Pour récupérer et lire vos fichiers créés avec le badge caméra, il suffit de le connecter à un ordinateur via le câble USB fourni dans le pack. Patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le périphérique. Il ne nécessite aucun logiciel particulier.

Une fois le périphérique prêt à l'emploi, rendez-vous dans le dossier ORDINATEUR. Ouvrez le périphérique correspondant au badge (Disque Amovible). Vous devez trouver 4 dossiers :

- Videorecord : Contient vos enregistrement vidéo
- MP3 : Contient vos chansons MP3
- System
- IMAGES : Contient vos photos

Pour la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons de copier-coller vos vidéos sur le BUREAU de votre ordinateur dans le but d'éviter toute saccade lors de la lecture de celles-ci. Utilisez également si possible le lecteur de média VLC. Ce lecteur est disponible gratuitement sur Internet et dispose des codecs nécessaires pour une lecture optimale de vos fichiers vidéos.