
BATTERIE CAMERA ESPION GRANDE AUTONOMIE EXTERNE USB DE SECOURS UNIVERSELLE ROSE

Y-beceg8



Table des matières

Paramètres du produit : 2
Paramètres DV 3
I- mode d'emploi : 3
1-Fonctionnement : 3
2- Temps modifié : 3
II- Alimentation mobile 3







Paramètres du produit :

Capacité de la batterie : 6800mah

La tension d'entrée : DC5.0V - 6.0V

La tension de sortie : DC5.3+ / -0.3V

Le courant d'entrée : Max 1000ma

Courant de sortie : OUT2 5v2a

Cycle de vie : >500 fois le produit

Taille : 100mm x 62mm x 23mm

Poids : 153g

Paramètres DV

Carte mémoire pris en compte	4 – 8 – 16 Au choix
Format vidéo	AVI
Format de la photo	M-JPEG
Résolution de la vidéo	VGA 720*480
Image par seconde	30fps
Logiciel de lecture	Tous les logiciels qui supportent le AVI
Ratio de l'image	4 :3
Système supportée	Windows me / 200 / xp / 2003 / vista / 7 / 8 / 10
Capacité de la batterie	6800mah

Les spécifications peuvent être modifiées, mises à jour, mises à niveau.

I- mode d'emploi :

1-Fonctionnement :

Appuyer sur le bouton "A" lorsque votre batterie externe est éteinte, cela l'allumera, et après 3vibration l'appareil commencera l'enregistrement vidéo.

Appuyer sur le bouton "B" pour éteindre l'appareil et stocker la vidéo sur celui-ci. Il vibrera une fois, pour informer que l'enregistrement s'arrête.

En état "éteint", avec le câble brancher sur votre ordinateur et sur OUT 1A vous pourrez télécharger ou regarder les vidéos prises par votre batterie.

2- Temps modifié :

Veuillez mettre le fichier TAG.TXT avec la date et l'heure réelle, (ne changez pas le format). Il est disponible sur la batterie externe directement, lorsque vous le branchez. Il est disponible à la racine source (dans le lecteur USB). Si vous ne le trouvez pas, il est disponible sur notre site internet dans document joint.

https://www.yonis-shop.com/p/2662-batterie-externe-usb-de-secours-universelle-camera-espion-rose-8go.html?search_query=beceg8&results=1

II- Alimentation mobile

Grâce à, l'écran LED LCD vous aurez accès à l'information de l'état de la batterie (le niveau de batterie en pourcentage) ainsi que la tension de la batterie.

Pour ce faire, vous aurez deux LED une « % » et une autre « V ».

Celles-ci sont éclairées en fonction du nombre que vous regarder (si vous regarder le pourcentage de batterie, la LED « % » est éclairé, et inversement.).

Pour changer de vue, vous avez juste à glisser votre doigt à partir de l'angle en haut à gauche de la batterie (au-dessus du V9 » jusqu'en haut à droite, en vous arrêtant légèrement au milieu. A ce moment la LED changera de position entre « V » ou « % ».

Lors du changement de vue, vous verrez apparaitre un « - » avant l'arrivé au milieu, puis un deuxième « - » lorsque vous dépasserez le milieu.


V9