



MODE D'EMPLOI Y-bp22






Mode d'emploi

Batterie Caméra espion Grande autonomie HD 1080P chargeur de secours 10000 mAh

Comment utiliser cette caméra :

- 1) Insérez une carte mémoire micro sd de maximum 32 go
- 2) Recharger la batterie pendant 4 à 5 heures



Allumer : pour allumer la caméra espion, maintenez le bouton V enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant bleu s'allume.

Enregistrement vidéo ordinaire : appuyez une fois sur la touche V, le voyant bleu clignote 3 fois et s'éteint, l'appareil commence l'enregistrement. Appuyez sur le bouton V une nouvelle fois pour stopper l'enregistrement, le voyant bleu clignote 3 fois, puis reste bleu, le périphérique enregistre les fichiers et entre en état de veille.

Arrêt : quel que soit l'état, maintenez le bouton V enfoncé pendant 2-3 secondes, l'appareil enregistre les fichiers et s'arrête.

Mode lumière infrarouge (mode vision nocturne):

Pour enclencher la vision nocturne :

En état d'enregistrement ordinaire ou en détection de mouvement, appuyez une fois sur le bouton M, la lumière infrarouge est allumée après que les lumières rouge et bleue ont clignoté trois fois en même temps, l'appareil passe en mode lumière infrarouge.

À ce moment, si vous souhaitez désactiver le mode de vision nocturne, vous pouvez appuyer à nouveau brièvement sur la touche M, les voyants lumineux rouge et bleu clignoteront une fois, indiquant que la lumière infrarouge est éteinte.

Comment voir la vidéo :

1. Retirez la carte micro sd de la fente pour carte, insérez-la dans le lecteur de carte USB, connectez l'ordinateur pour regarder la vidéo

Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil photo à votre ordinateur. Regardez la vidéo sur votre ordinateur.

2. Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil photo à votre ordinateur. Regardez la vidéo sur votre ordinateur.

Comment supprimer ou afficher l'heure sur la vidéo :

Ouvrez le fichier time.txt de la carte mémoire. Le "Y" dans le document indique que la vidéo enregistrée affiche l'heure (la valeur par défaut est "Y"). Si vous changez "Y" dans le document sur "N" et cliquez sur Enregistrer l'heure ne sera plus affiché.

Commentaire changer l'heure et la date :

Sur votre ordinateur, ouvrez le fichier time.txt de la carte mémoire, modifiez la date et l'heure dans le document sous la forme Année mois jour heure minute secondes, exemple = 20190501235959, et cliquez sur Enregistrer.



YONIS-SHOP

COM

Le meilleur du net

(Remarque : s'il vous plaît ne pas changer l'emplacement et le format de l'heure et de la date lors de la modification)