MODE D'EMPLOI

REF. : Y-bss1



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y- bss1

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Charger les appareils externes via le chargeur solaire 3

PRÉSENTATION

Attention, lire attentivement les informations suivantes afin d'assurer votre appareil et votre sécurité :

- ➔ Ne connectez pas directement les bornes entre l'entrée et la sortie, sinon cela pourrait provoquer une fuite, un échauffement, une explosion, une brûlure, une blessure etc...
- ➔ N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur pour charger le chargeur solaire, sinon cela pourrait provoquer une fuite, un échauffement, une explosion, une brûlure, une blessure etc...
- ➔ Ne démontez pas et ne modifiez pas le chargeur solaire, sinon cela pourrait provoquer une fuite, un échauffement, une explosion, une brûlure, une blessure etc...
- ➔ Ne pas mettre la batterie solaire dans le feu ou dans l'eau cela pourrait provoquer une explosion, un échauffement, une brûlure.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Charger les appareils externes via le chargeur solaire

Vous avez 3 commutateurs : (LED / OFF / ON) :

LED : c'est pour l'éclairage

OFF : c'est en charge (pensez à toujours le laisser sur OFF si vous n'utilisez pas la lumière et ne chargez pas votre équipement externe, la lumière chargera automatiquement la batterie au lithium lorsque l'intensité lumineuse sera suffisante)

ON : c'est pour la décharge (quand vous avez besoin de charger votre équipement externe, mettez-le sur ON)

Lumières bicolores (affichage de charge en vert, affichage de décharge en vert) et plein d'électricité en rouge.

En cas de panne :

- Pas de charge en USB : cela peut être dû au fait que l'ordinateur est éteint, ou alors en veille. Il faut donc bien que celui-ci soit allumé.
- Temps de charge prolongé : 10 à 40°C sont des températures optimales pour la charge, sinon le temps de charge peut être alllongé
- Pas de charge : Cela peut être dû à une connexion inappropriée. Vérifiez que la batterie ne soit pas faible. Le câble de connexion est peut-être abîmé.