

MODE D'EMPLOI Y-9530



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Smart TV Android 7.1.2 Définition 4K HD Wifi Carte TF Télécommande
Noir


Table des matières

I/ Manuel d'utilisation.....	2
1) Contenu du colis.....	2
2) Schéma de connexion	3
3) Étapes de connexion	3
4) Interaction multi-écrans.....	4
5) La projection à l'écran.....	4
II/ Caractéristiques clés	5




I/ Manuel d'utilisation


1) Contenu du colis




Dispositif x1




Câble USB x1



Télécommande x1




Adaptateur x1




Optique

Ethernet




2) Schéma de connexion



3) Étapes de connexion

- Connectez la Box TV avec l'alimentation électrique.
 - Connectez la Box TV à votre TV avec un câble HD ou bien un câble AV.
 - Pour une connexion filaire, branchez votre câble Ethernet depuis votre Box TV à votre modem ou routeur.
- Pour un réseau connecté, choisissez le réseau wi-fi et inscrivez-y votre mot de passe wi-fi.

4) Interaction multi-écrans



5) La projection à l'écran

Introduction :

La Box TV vous laisse visionner des photos, vidéos et musiques depuis votre smartphone ou votre tablette sur votre télévision.

Préparation :

Vérifiez que votre dispositif(s) et Box TV sont connectés depuis le même réseau.

Comme l'utiliser ?

Une fois que votre dispositif et votre Box TV sont connectés au même réseau, le logo  va apparaître dans les applications connexes de votre appareil. Cliquez sur  et partagez les photos, vidéos et musiques sur votre télévision.

II/ Caractéristiques clés



Amlogic S905W Quad Core ARM Cortex-A53 CPU allant jusqu'au 2.0GHz avec Penta Core Mali-450 GPU.



4k vidéo 10-bit HEVC and AVS + support codec, H.264 allant au 4k 30Hz.



10/100M Ethernet, 802.11/b/g/n 2.4G Wi-fi.



Android 7.1.2 OS, aide à la mise à niveau de l'OTA