MODE D'EMPLOI BOULE A FACETTES DISCO DIGITALE PROGRAMMABLE MULTICOLORE LUMINEUSE LED

RÉF. : Y-HCA-0018



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI BOULE A FACETTES DISCO DIGITALE PROGRAMMABLE MULTICOLORE LUMINEUSE LED
RÉF. : Y-HCA-0018

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE LA BOULE A FACETTES DIGITALE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE LA BOULE A FACETTES DIGITALE

Cette **boule à facettes digitale** sera le gadget parfait pour illuminer et ambiancer toutes vos soirées. Cette boule magique diffusera une **lumière colorée** de trois couleurs différentes et offre de nombreuses possibilités.

Elle dispose de trois modes de réglages pour la lumière :

- Le mode manuel
- Le mode détection sonore
- Le mode manuel relié à une table de mixage



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Voici les différents modes et les fonctionnalités qui en résultent :

Mode	Fonction	Vitesse de la lumière	Descriptif
A1	Manuel	1 à 9	Rouge et jaune dont la vitesse est réglable.
A2			Vert et violet dont la vitesse est réglable.
A3			Bleu et blanc dont la vitesse est réglable.
A4			6 couleurs qui sont continuellement en changement dont la vitesse est réglable.
A5			7 couleurs qui sont continuellement en changement dont la vitesse est réglable.
A6			Les couleurs se changent automatiquement et la vitesse est réglable.
A7			La couleur se change automatiquement et donne une ambiance techno et la vitesse est réglable.
S1	Détection sonore	0 à 20	La couleur se change au son, musique, votre voix puis s'il n'y a plus de son il s'éteint automatiquement.
S2			La couleur de la lumière est diffusée en continu mais varie en fonction du son qui est capté.
A001	001 à 512		Ce mode se contrôle avec des consoles DMX.