MODE D’EMPLOI

Y-10480



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Bracelet connecté Android IOS

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Table des matières


Comment le porter correctement : 3
Comment charger votre bracelet connecté : 3
Comment allumer / éteindre : 3
Comment installer l'application sur votre téléphone : 4
Comment connecter l'appareil : 4
Fonction et paramètres de l'APP 5
Renseignements personnels 5
Notification de message 5
Appel entrant : 5
Notification par SMS : 5
Autres rappels : 5
Rappel de vibration : 6
Rappel sédentaire : 6
Fonction et paramètres de l'application 6
Réveil intelligent 6
Paramètres d'affichage du bracelet 6
À la recherche du bracelet 6
Secouez pour prendre une photo 6
Les fonctions 6
Interrupteur sédentaire 7
Les instructions d'affichage du bracelet 7
Interface d'horloge 7
Pas 7
Nombre d'étapes 7
Distance 7
Calories 7
Fréquence cardiaque, pression artérielle 7
Mode multisports 7
Étape de partage du temps 7
Mode corde à sauter 8
Mode assis 8
Mode veille 8
Plus de modes : 8
Fonctions 8

Précautions.....**8**

Introduction aux composants.....**9**

Comment le porter correctement :

- Le bracelet est mieux porté après la styloïde ulnaire.
- Ajustez la taille du bracelet en fonction du trou de réglage ; attachez la dragonne.
- Le capteur doit être proche de la peau pour éviter de bouger.



Comment charger votre bracelet connecté :

La première fois, assurez-vous que la batterie a une alimentation normale. Si l'alimentation n'est pas activée normalement, veuillez connecter le chargeur pour charger l'appareil et le bracelet s'allumera automatiquement.

Méthode de charge :

Tirez les sangles aux deux extrémités du bracelet et insérez la fiche USB de la dragonne dans le port USB de l'ordinateur ou du chargeur de téléphone portable pour le charger.

Comment allumer / éteindre :

1. Lorsque l'appareil est éteint, touchez et maintenez le bouton de fonction pendant plus de 4 secondes pour allumer l'appareil.

2. Dans l'interface de la zone Bluetooth du bracelet, maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour accéder à l'interface d'arrêt. Sélectionnez ON pendant 3 secondes pour quitter la page d'arrêt, sélectionnez OFF pendant 3 secondes, puis éteignez le bracelet.
3. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche de fonction courte pour allumer l'écran.
4. Lorsque le bracelet connecté se trouve sur la page d'horloge par défaut, appuyez sur la touche de fonction pour basculer pour afficher différentes pages. Si vous n'avez aucune opération, l'affichage LED s'éteindra après 5 secondes.
5. Passez à l'interface de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle et appuyez et validez pour démarrer le test. Si la fréquence cardiaque et la pression artérielle ont un délai de 50 secondes, l'affichage LED s'éteint automatiquement (si le bracelet a la fonction).

Comment installer l'application sur votre téléphone :


Scannez le code QR ci-dessous ou allez sur l'App Store pour télécharger et installer "Yoho Sports".



Configuration requise : Android 5.0 et supérieur : IOS9.0 et supérieur : prise en charge de Bluetooth 4.0.

Comment connecter l'appareil :

La première fois, vous devez vous connecter à l'application pour l'étalonnage. Une fois la connexion réussie, le bracelet synchronisera automatiquement l'heure, sinon les données de pas et de sommeil ne seront pas exactes.



Une fois l'appairage réussi, l'APP enregistrera automatiquement l'adresse Bluetooth du bracelet, et l'APP s'ouvrira et restera en arrière-plan, et recherchera et connectera automatiquement le bracelet. Pour les téléphones Android, assurez-vous que l'application fonctionne en arrière-plan et que les informations de contact sont lues dans les paramètres du système téléphonique.

Fonction et paramètres de l'APP

Renseignements personnels

Veuillez définir vos informations personnelles après avoir accédé à l'application. Dans Paramètres puis Paramètres personnels, vous pouvez définir le sexe - l'âge - la taille - le poids.

Vous pouvez également définir vos objectifs quotidiens d'exercice et de sommeil pour surveiller les accomplissements quotidiens.

Notification de message

Appel entrant :

Dans l'état connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activée, lorsque l'appel arrive, le bracelet vibre et affiche le nom ou le numéro de l'appelant. (Vous devez autoriser l’application à lire le carnet d'adresses).

Notification par SMS :

Dans l'état connecté, si la fonction de rappel SMS est activée, le bracelet vibre lorsqu'il y a un message texte.

Autres rappels :

Dans l'état connecté, si cette fonction est activée, lorsqu'il y a des messages tels que WeChat, QQ, Facebook, etc. Le bracelet vibre pour rappeler et afficher le contenu reçu par l'application (le message est automatiquement effacé après la visualisation). Vous devez donner à l'application l'autorisation d'obtenir des notifications système, et le bracelet peut afficher 20 à 40 mots.

Rappel de vibration :

Lorsque cette fonction est activée, le bracelet vibre lorsqu'il y a des appels entrants, des messages ou d'autres rappels. S'il est éteint, le bracelet n'aura qu'un rappel d'écran sans tremblement pour éviter toute interruption.

Rappel sédentaire :

Définissez, s'il le faut, activer la fonction de rappel sédentaire. Vous pouvez définir l'intervalle de rappel dans le profil. Si vous restez assis longtemps dans le temps imparti, le bracelet vous le rappellera.

Conseils pour les utilisateurs d'Android : Lorsque vous utilisez la fonction de rappel, vous devez la définir pour permettre au "Yoho Sports" de s'exécuter en arrière-plan ; il est recommandé d'ajouter "Yoho Sports" à la gestion des autorisations et d'ouvrir toutes les autorisations.

Fonction et paramètres de l'application

Réveil intelligent

Dans l'état connecté, trois alarmes peuvent être réglées et après le réglage, elles seront synchronisées avec le bracelet. Soutenir l'alarme hors ligne. Une fois la synchronisation réussie, même si l'application n'est pas connectée, le bracelet vous rappellera en fonction de l'heure définie.

Paramètres d'affichage du bracelet

Dans cette option, vous pouvez régler l'écran pour commuter la fonction du côté du bracelet. La page ouverte changera après avoir appuyé sur le bouton de fonction, et la fonction n'apparaîtra pas dans le commutateur.

À la recherche du bracelet

Dans l'état connecté, cliquez sur l'option "Rechercher le bracelet" et le bracelet vibrera.

Secouez pour prendre une photo

Dans l'état connecté, entrez dans l'interface photo tremblante, secouez le bracelet, prenez automatiquement une photo après 3 secondes de décompte. Veuillez autoriser l'application à accéder à l'album pour enregistrer les photos d'autoportrait.

Les fonctions

Levez la main pour éclaircir l'écran : définissez la fonction de lever la main pour éclaircir l'écran et l'écran s'allumera automatiquement à chaque fois que vous levez la main.

Interrupteur sédentaire

Veuillez définir l'heure de rappel sédentaire et enregistrer.

Les instructions d'affichage du bracelet

Appuyez et maintenez chaque interface pendant 2 secondes pour entrer / quitter le sous-menu

Interface d'horloge

Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet calibre automatiquement l’heure ;

Réglage de l'heure de veille : plus de thème peut définir trois interfaces d'horloge de thème.

Pas

Nombre d'étapes

Portez le bracelet et enregistrez le nombre d'étapes de mouvement quotidiennes pour afficher les étapes actuelles en temps réel.

Distance

Estimer la distance de mouvement en fonction du nombre de pas de marche.

Calories

Estimer les calories brûlées en fonction du nombre de pas de marche.

Fréquence cardiaque, pression artérielle

Après avoir accédé à l'interface de test de fréquence cardiaque et de pression artérielle pendant quelques secondes, les résultats actuels du test de fréquence cardiaque et de pression artérielle s'affichent. Cette fonction nécessite un bracelet pour prendre en charge les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle.

Mode multisports

Étape de partage du temps

Calculez le nombre d'étapes à partir de cette interface à partir de 0, vous pouvez afficher l'heure du système, enregistrer la valeur de l'étape de partage de temps et la durée ; après avoir quitté cette interface, l'étape de partage du temps sera ajoutée au nombre total d'étapes dans le bracelet.

Mode corde à sauter

Dans cette interface, vous pouvez afficher l'heure du système, enregistrer le nombre de cordes à sauter et la durée.

Mode assis

Dans cette interface, vous pouvez afficher l'heure du système, enregistrer le nombre de redressements assis et la durée.

Mode veille

Lorsque vous vous endormez, le bracelet entre automatiquement en mode de surveillance du sommeil ; détecter automatiquement votre sommeil profond / sommeil léger / réveil toute la nuit, calculer votre qualité de sommeil ; les données de sommeil ne prennent en charge que la vue latérale de l'application.

Remarque : les données de sommeil ne seront disponibles que lorsque vous portez le bracelet pour dormir et seront synchronisées avec l'application après 21h00 à 21h00 le lendemain.

Plus de modes :

À propos : Informations sur l'adresse locale

Thème : Trois styles de temps de veille peuvent être définis

Arrêt : appuyez longuement sur la boîte de dialogue d'arrêt de la fenêtre contextuelle 2S, choisissez si vous souhaitez arrêter.

Fonctions

Type d'équipement	Bracelet connecté	**Type de batterie**	Polymère de lithium
Moteur de vibration	Prise en charge	**Synchronisation**	Bluetooth 4.0
Température de fonctionnement	- 10° ; 50°	**Capteur**	Batterie faible Accéléromètre
Configuration requise	IOS9/ Android 5.0 ou supérieur		

Précautions

1. Le bracelet ne doit pas être porté lors du bain ou de la natation
2. Connectez le bracelet lors de la synchronisation des données
3. Ne pas exposer l'anneau de poignée à l'humidité pendant une longue période, où la température est extrêmement élevée ou extrêmement basse.
4. Le lecteur flash redémarre. Veuillez vérifier les informations sur la mémoire du téléphone et réessayer, ou quittez l'application et ré ouvrez-la.

Introduction aux composants

* Bracelet * Câble de charge * Boîte d'emballage et manuel

- Langues prises en charge par l’application : chinois, anglais, espagnol, français, portugais, néerlandais, allemand, russe
- Langues prises en charge par le contenu du message : chinois, anglais, espagnol, allemand, français et portugais