MODE D'EMPLOI BRIQUET CAMÉRA ESPION FULL HD 1080P TEMPÊTE MINI APPAREIL PHOTO USB

REF. : Y-bcefhd1080p



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Briquet caméra espion Full HD 1080p tempête mini appareil photo USB
Réf. : Y-bcefhd1080p

SOMMAIRE

Présentation du Briquet.....3
Instruction d'utilisation du Briquet.....4

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Présentation du Briquet







N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

INSTRUCTION D'UTILISATION DU BRIQUET

A -Allumer / Eteindre le briquet

Pour allumer le briquet, appuyez durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF situé tout en bas du briquet, sur la tranche inférieure de celui-ci.

Le briquet vibre, et la LED de contrôle doit clignoter et se fixe bleue. Votre briquet est maintenant allumé.

Pour éteindre le briquet, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes. Le briquet vibre 2 fois, La LED de contrôle s'éteint. Votre briquet est maintenant éteint.

B - Mode vidéo

Une fois le briquet allumé, la LED de contrôle est au bleu fixe. Le briquet est prêt à enregistrer une vidéo.

Appuyez une fois sur le bouton ON / OFF du briquet. Le briquet vibre deux fois et la LED clignote puis s'éteint. Vous êtes en train de réaliser une vidéo.

Pour allumer la lampe, appuyez une fois sur le bouton de la lampe. Pour l'éteindre rappuyez une seconde fois sur ce même bouton.

Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur le bouton ON / OFF pour stopper l'enregistrement. Le briquet vibre 3 fois et la LED revient bleue fixe. Votre enregistrement est terminé et sauvegardé sur la carte Micro SD préalablement insérée dans le briquet.

C - Récupérez vos vidéos sur un ordinateur

Pour récupérer et visionner vos vidéos sur un ordinateur deux solutions s'offrent à vous :

- Récupérez la micro SD insérée dans le briquet, puis insérez la dans un lecteur de carte sur votre ordinateur. Ensuite vous retrouverez vos vidéos dans le dossier DCIM sur votre ordinateur.

- Connectez le briquet caméra espion à votre ordinateur dans un port USB de votre ordinateur. Une fois reconnu par votre ordinateur, retrouvez vos vidéos dans le dossier DCIM sur votre ordinateur.

Pour une lecture optimale de vos vidéos, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur multimédia VLC, ainsi que de COUPER-COLLER vos vidéos sur votre bureau d'ordinateur. Cette action évitera toutes saccades lors de la lecture de vos vidéos.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

D - Régler l'heure et la date de vos vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

Sur le bureau de votre ordinateur, créez un fichier avec le bloc note.

Ouvrez le fichier, puis recopiez la ligne suivante, en changeant les valeurs par celles voulues :

2013.04.27 12:00:00

Le format de la date est **ANNEE.MOIS.JOUR**. N'oubliez pas les points de séparation entre les chiffres et l'espace après le jour.

Une fois cette ligne entrée dans le fichier, enregistrez le fichier sous le nom **time**.

Copiez-collez ce fichier dans le dossier racine de votre Micro SD (à côté du dossier DCIM).

Ensuite il suffit d'allumer votre briquet, le fichier va être lu et supprimé par le briquet.

Réalisez une vidéo pour tester la viabilité du processus.