

**CAMERA WIFI BABYCAM VISION NOCTURNE ANDROID
IPHONE SUPPORT**

Y-bbc6



ATTENTION : NON FONCTIONNEL SUR APPLE

Table des matières

Installation.....	2
Regarder les caméras depuis un accès réseaux	2
1- Par PC	2
2- Accès aux terminaux PC des utilisateurs du WAN :	2
3- Pour téléphone.....	3

Installation

- 1- Insérer la carte SD dans le lecteur de carte et connectez le à un ordinateur. Insérer le disque d'installation dans votre ordinateur et lancez-le. Une fois installer vous entrez dans la configuration du wifi de la caméra du babyphone. Entrez le SSID (nom), et le mot de passe de la caméra connecter à votre ordinateur.
- 2- Insérez la carte SD dans la caméra WIFI, après la mise sous tension de la caméra, le voyant rouge s'allume de façon permanente, après 10 secondes une lumière bleue s'allume et recherche un réseau WIFI, après une connexion réussite, le voyant bleu clignote.
La carte SD dans les 30 minutes après la première mise sous tension, enregistre un fichier, et configure celle-ci.
- 3- Avant l'accès au réseau, la fonction UPNP doit être activée au routeur connecté à la caméra.
Avant l'accès au réseaux internet, vous devez activer la fonction UNPN sur la caméra reliée à votre routeur WIFI.
- 4- Changement de mode de travail :
 - a. Lors de la première utilisation, après la mise sous tension, la caméra WIFI se met automatiquement en mode de fonctionnement par défaut de l'accès réseau (lumière bleue clignote 1 fois toutes les secondes), appuyez longtemps sur un des boutons de la caméra et la lumière bleue clignote 6 fois.
 - b. La machine se met en mode de fonctionnement point par point (lumière bleue 5 secondes clignotant 1 fois), l'utilisateur peut utiliser les fonctions qu'il veut selon ses besoins.

Regarder les caméras depuis un accès réseaux

1- Par PC

Ouvrez le répertoire racine du CD-ROM "W100Client", double-cliquer pour ouvrir le logiciel et l'« écran » de la caméra, le système de votre ordinateur détectera automatiquement votre caméra et son réseau wifi si il est connecter au même réseaux que votre PC. Placez votre souris sur l'un des écrans et double cliquer dessus. Un Pop-up s'ouvrira avec "equipment password (mot de passe de l'équipement)", entrer le mot de passe (le mot de passe initial est 123456, l'utilisateur peut le modifier lui-même.) affichera la vidéo de la caméra en direct. 4 images peuvent être vue en même temps.

2- Accès aux terminaux PC des utilisateurs du WAN :

Lorsque le routeur est connecté au réseau, placez la souris sur l'écran de l'application, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu de contrôle des périphériques, cliquez sur "Liste des périphériques", où vous pouvez faire des ajouts, des suppressions et des modifications des informations des caméras liés. Après avoir cliqué sur "Ajouter un périphérique", le périphérique apparait, entrez:

- Le nom (vous pouvez définir le vôtre),
- L'adresse du périphérique : entrez le numéro se trouvant sur l'étiquette en dessous de la caméra. Le numéro est précédé de « S/N »
- Le mot de passe (par défaut 123465).

Cliquez sur le bouton confirmer, et le système se connectera automatiquement à votre caméra si les informations sont correctes. Vous aurez donc accès en direct aux images retransmise par votre babyphone.

3- Pour téléphone

Pour les téléphones, le nom de l'application est DRM WiFiCam. Vous pourrez télécharger l'application en passant directement par ce lien pour ANDROID : [POUR ANDROID](#)

Un fois fait connecter vous au réseau wifi du nom de « Aimer37 ». Le mot de passe est 12345678

Accéder à l'application DRM WifiCam appuyer sur « + » et sur « add device »

- Pour le nom de la caméra mettez ce que vous voulez.
- Pour Device Adresse mettez « 192.168.1.1 ». Le mot de passe est 123456.
- Cliquez sur OK. L'appareil est connecté, et vous aurez accès à la vidéo en direct.