

MODE D'EMPLOI

Y-7372-7388-7389-7374-7385



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Caméra IP Cloud Extérieure Sans Fil

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
- Par mail à contact@yonis-shop.com**
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00**

Table des matières

Contenu.....	2
Etat des voyants	3
Installation facile	4
Etape 1 : Télécharger	4
Etape 2 : Inscription du compte	4
Etape 3 : Alimenter la caméra et installer l'Antenne de Wifi.....	7
Etape 4 : Se connecter au réseau	8
FAQ.....	10

Nous ne cessons pas d'améliorer l'application, si l'interface de l'application ne correspond pas aux instructions. SVP, consultez le site internet de Wansview : <https://www.wansview.com> pour les dernières instructions.

Contenu


X1 Guide d'installation rapide

X1 Caméra

X1 Antenne de Wifi

X1 Adaptateur d'alimentation

Accessoires de montage



Etat des voyants


Etat des voyants	Etat de la caméra
Le voyant jaune s'allume	La caméra est déjà alimentée
Les voyants jaune et vert clignotent en alternance	En attente de connexion maintenant
Le voyant vert clignote	La caméra se connecte au Wifi en cours
Le voyant vert est stable	Connectée au Wifi avec succès
Le voyant jaune clignote rapidement	1. La caméra est réinitialisée aux réglages d'usine
	2. La caméra met à jour le firmware

N.B : Assurez-vous que votre routeur est connecté au réseau.


Installation facile

Etape 1 : Télécharger

Allez sur l'App Store ou Google Play pour rechercher et télécharger l'application « Wansview Cloud » sur votre smartphone.



Ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger Wansview Cloud sur votre smartphone Android ou IOS.



Etape 2 : Inscription du compte


1. Lancer l'application Wansview Cloud et puis choisissez (Inscrivez-vous)




2. Entrer votre email

3. Créer un mot de passe d'au moins 8 caractères. Votre mot de passe doit contenir trois éléments suivants :
- Au moins une lettre majuscule
 - Au moins une lettre minuscule


- Au moins un numéro



4. Vous recevrez un email avec votre lien d'activation. Ouvrir le lien pour activer votre compte.




5. Retourner à la connexion de votre compte après avoir réussi à activer.



Etape 3 : Alimenter la caméra et installer l'Antenne de Wifi

(Le processus de configuration pour W4/W5 est identique, ici nous prenons la W4 comme exemple).

Alimenter la caméra avec l'alimentation fournie et placer la caméra près du routeur. Installer l'antenne en tournant la vis dans le sens horaire comme illustré dans la photo.






Etape 4 : Se connecter au réseau

(Le processus de configuration pour W4/W5 est identique, ici nous prenons la W4 comme exemple).

Connecter votre smartphone au 2.4Ghz Wi-Fi (5G n'est pas supporté). Lancer l'application (Wansview Cloud) et taper sur (Ajouter Appareil), choisir le modèle de votre caméra (W4) – (Connexion Wifi).




Si vous voyez que les lumières jaune et vert clignotent sur le câble, veuillez taper sur (Clignotant). S'il n'y a pas de lumière vert, s'il vous plaît vérifiez FAQ.






Vous verrez le nom de Wi-Fi, veuillez entrer le mot de passe Wi-Fi correct et tapez sur (Suivant). L'application va afficher un code QR. S'il vous plaît, placez votre smartphone devant la caméra d'environ 7-20 centimètres, et puis s'il vous plaît tapez (Suivant) si vous voyez que le voyant vert clignote (pour la caméra W5, vous pouvez entendre que « La numérisation du code QR est réussie »).



Pendant la connexion, le voyant vert clignotera rapidement.


Si vous voyez que le voyant vert reste stable, (pour la caméra W5, vous pouvez entendre que « Wifi est connecté »), l'application passe à une page où vous pouvez changer le nom de la caméra. Maintenant, vous pouvez profiter de la vidéo de la caméra !



FAQ

- On n'arrive pas à connecter la caméra au wifi ?

Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la caméra pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant jaune clignote rapidement. Et puis veuillez attendre environ 1 minute, puis la caméra clignotera alternativement en vert et jaune et vous pourrez la reconnecter.





- Partager la caméra avec d'autres smartphones

Taper sur « Réglages-Inviter des membres de la famille » ou taper sur  pour partager appareil, vous pouvez partager la caméra avec les membres de la famille. Le membre partagé doit télécharger l'application (Wansview Cloud), créer un nouveau compte, puis cliquer sur « Recevoir ».

