MODE D'EMPLOI CAMERA SURVEILLANCE INFRAROUGE QUALITE HD WATERPROOF BLANC

RÉF. : Y-csi720p



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CAMERA SURVEILLANCE INFRAROUGE QUALITE HD WATERPROOF BLANC

RÉF. : Y-CSI720P

SOMMAIRE

AVANT PROPOS 2
Installation de votre caméra 2
A – Connexion de la caméra 2
Instructions d'utilisation de votre caméra 6
A – Présentation de l'interface 6
Interface client 6

AVANT PROPOS

Pour commencer la configuration de votre caméra vous devez vous munir de la caméra, de son alimentation secteur, un câble Ethernet RJ45, un ordinateur fixe ou portable connecté à votre Box internet ainsi que du cd-rom fourni. Vous devez être à proximité de la Box internet sur laquelle sera reliée votre caméra IP ou à proximité d'un routeur (Lui-même relié à cette box).


Installation de votre caméra

A – Connexion de la caméra

Branchez le chargeur secteur de votre caméra dans une prise de courant classique et reliez celui-ci à votre caméra dans la prise prévue.


Branchez ensuite le câble Ethernet à votre caméra dans le port prévu. Puis branchez ce câble directement sur votre Box d'opérateur internet (Freebox, NeufBox, LiveBox, BBox…Etc.)

Une fois ces opérations réalisées, insérez le cd-rom dans votre lecteur et ouvrez le dossier IPclient




Double cliquez sur le programme : IPClient Setup

La fenêtre d'installation du programme s'ouvre :



Cliquer sur installer, puis sur oui lorsque la nouvelle fenêtre apparait.

Une fenêtre d'alerte de sécurité Windows peut apparaitre.



Cliquez sur autoriser l'accès.



Le logiciel se lance.


Cliquez sur l'icône gestion dans la barre en bas.

Une fenêtre de demande d'authentification apparait :




Par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Cliquez donc sur confirmer.

La fenêtre « gestion des appareils » apparait.



Afin de reconnaitre la camera, cliquez sur « rechercher plus » sous le tableau de gauche.

La ligne qui apparaît correspond à votre caméra IP et comporte les informations concernant la connexion de votre caméra.



Cliquez sur cette ligne pour faire apparaître l'image de la camera dans l'interface de contrôle

Instructions d'utilisation de votre caméra

A – Présentation de l'interface

Interface client



Nous allons voir maintenant les différents outils qui sont à votre dispositions pour contrôler votre camera.

Vous retrouverez plus de détails dans les chapitre suivants.



Comme vous avez pu le voir précédemment, ce bouton vous permet de rechercher les cameras sur votre réseau.



Ce bouton vous permet d'accéder aux différents paramètres du produit (alarme, configuration d'enregistrement, etc…)



Ces deux boutons vous permettent de lancer l'enregistrement des caméras en cours d'utilisation.



Le bouton lecture vous permet de visualiser les clichés enregistrés



Ce bouton vous permet de prendre un cliché des caméras en cours d'utilisation.



Ce bouton vous permet de modifier l'affichage des caméras (vous pouvez afficher jusqu'à 64 caméras en simultané)




Avec le bouton connexion vous pouvez sélectionner des utilisateurs


Ce bouton vous permet de revenir au bureau de votre ordinateur sans pour autant quitter le programme.


Ce bouton permet d'eteindre le programme. Le mot de passe vous sera demandé afin de pouvoir quitter l'application.

1- Gestion



Vu précédemment, cette fenêtre vous permet de gérer les caméras connectées.

Si vous possédez plusieurs caméras, vous pouvez sélectionner les cameras que vous souhaitez afficher dans l'interface de contrôle.


Pour cela, sélectionnez la camera qui vous intéresse sur la gauche et cliquez sur la fléche « > » afin de faire basculer la ligne correspondante dans le tableau de droite (appareils ajoutés)

Vous pouvez ajouter toutes les appareils trouvés en cliquant sur « >> ».

A l'inverse si vous souhaitez retirer une ou plusieurs caméras, utilisez les boutons « < » ou « << » situés juste en dessous.

2- Paramètres

Voici l'interface des paramètres :




a- configuration des canaux

Cet onglet vous permet de gérer la résolution, le taux d'image (images/seconde) et la qualité vidéo.

Vous pouvez modifier le nom de la camera qui sera affiché sur la vignette dans l'interface de contrôle.

Pour cela, entrez le nom souhaité dans la case « nom de canal ».Vous pouvez modifier le placement de cet information dans la vignette en sélectionnant la position dans le menu déroulant nommé « position ».


b- configuration d'enregistrement



Cet onglet vous permet de créer un espace de stockage pour les enregistrements.
Sélectionner la lettre du lecteur sur lequel vous souhaitez enregistrer les vidéos.
Vous pouvez réserver plus ou moins d'espace pour stocker les fichiers en entrant une valeur entre 2000 et 8000 mb.


Le timer vous permet d'enregistrer uniquement dans la tranche horaire que vous sélectionnez grâce aux listes déroulantes.

c- Entrée d'alarme



L'option des videos perdues n'est pas disponible pour votre modèle de camera.


L'option de détection de mouvement vous permet de définir une zone à surveiller et de sélectionner la sensibilité de celle-ci au mouvement se produisant dans la zone.



Cliquez et glissez sur l'image pour sélectionner la zone que vous souhaitez surveiller. Cliquez sur confirmer pour valider votre choix.

Nous vous invtions à utiliser la barre de selection pour moduler la sensibilité de la detection. Nous vous conseillons de faire plusieurs essais afin de trouver la bonne sensibilité.

d- Sortie d'alarme




Vous pouvez activer différents paramètres lorsque que la detection de mouvement s'enclenche.

En effet, vous pouvez lancer un enregistrement, capturer une image et jouer un son d'alarme en cochant les cases spécifiques.

Si vous cochez « jouer le son d'alarme », ce dessin  apparait dans l'angle de l'image de la camera.


Il passe au rouge lorsqu'un mouvement est détecté et un son retentit durant le nombre de secondes que vous avez défini dans la case « durée d'alarme »

e- Configuration d'alarme d'e-mail



Si vous souhaitez recevoir un e-mail lorsqu'un mouvement est détecté, il vous suffit d'entrer votre adresse mail dans la case « boite aux lettres » et de définir un intervalle d'envoi.

f- Gestion d'utilisateur



Vous pouvez gérer plusieurs utilisateurs grâce à cette option.

Il vous suffit pour cela d'enregistrer un nouveau nom ainsi qu'un mot de passe et de cliquer sur « ajouter ».

Sélectionnez ensuite le nom dans le tableau « nom d'utilisateur » puis cochez les cases qui correspondent aux différents droits que vous souhaitez attribuer.

Afin de valider tous vos changements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton confirmer.

3- Vidéo / Arrêter

Attention : veillez à paramétrer l'enregistrement (chapitre 2.b.) sans quoi celui-ci ne pourra se faire.

En cliquant sur le bouton Vidéo, vous lancez automatiquement l'enregistrement video de toutes les caméras présentes sur l'interface de contrôle.
Un message apparait « commencer l'enregistrement pour tout ».
L'icône camera  apparait dans l'angle droit de chaque vidéo qui sont en cours d'enregistrement.

Pour stopper la vidéo de toutes les caméras, cliquez sur le bouton Arrêter.
Un message « arrêter l'enregistrement pour tout » apparait.

a- Enregistrement individuel

Vous pouvez effectuer un enregistrement individuel en faisant un clic droit sur la camera que vous souhaitez enregistrer et en cliquant sur commencer l'enregistrement.
De la même manière, faites un cliques droit sur la vidéo puis cliquez sur arrêter l'enregistrement pour mettre fin à la capture.

4- Photo

Attention : veillez à paramétrer l'enregistrement (chapitre 2.b.) sans quoi celui-ci ne pourra se faire.

En cliquant sur le bouton Photo, vous enclenchez la prise d'un cliché sur toutes les caméras actives.

Les photos sont enregistrées sur le support que vous avez sélectionné dans le dossier


« JdvrFile\CapFile »

5- Lecture

Grâce à cette fonction, vous allez pouvoir visionner toutes les vidéos et photos.



Il faut que le support (disque dur, carte mémoire,etc..) sur lequel les enregistrements s'effectuent soit sous tension.
Pour cela, sélectionnez le jour sur lequel vous souhaitez visionner les images.
Sélectionnez ensuite le canal qui vous intéresse en cochant la case correspondante.



La lecture se lance automatiquement.
Vous pouvez sélectionner grâce à la réglette du bas l'enregistrement souhaité.
Les enregistrements apparaissent sous forme de barre de couleur placé sur la ligne du canal sélectionné. Pour cela cliquez dessus, la vidéo se lance automatiquement.

Vous pouvez sélectionner un autre enregistrement en cliquant sur .