

Y-CASBJ1

**CASSE OEUF SEPARATEUR BLANC JAUNE ACCESSOIRE
CUISINE CASSEUR BLANC**



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
CASSE OEUF SEPARATEUR BLANC JAUNE ACCESSOIRE
CUISINE CASSEUR BLANC
Y-CASBJ1

SOMMAIRE

Utilisation.....	2
Utilisation comme séparateur	3
Nettoyage	3

Veuillez lire toutes les instructions avant l'utilisation

Sans effort :

- ✓ Casser des œufs d'un simple mouvement
- ✓ Blancs d'œufs séparés



Utilisation

1. Voir schéma 1. Placez l'œuf dans le berceau du craquelin de façon que les extrémités courtes et longues de l'œuf passent à travers.
2. Voir schéma 2. Tenir l'appareil au-dessus du bol ou directement au-dessus de la poêle à frire et serrer les deux poignées ensemble pour casser l'œuf. Jetez la coquille de l'œuf.



Schéma 1





Schéma 2

Utilisation comme séparateur

1. Voir schéma 3. Alignez les encoches de l'accessoire avec les encoches de la moitié inférieure de l'unité principale. Insérez le séparateur d'œufs dans l'appareil.
2. Voir schéma 4. Tenir l'appareil au-dessus du bol et presser les deux poignées ensemble pour casser l'œuf. Le séparateur d'œufs attrapera le jaune d'œuf et laissera passer le blanc. Éliminer la coquille de l'œuf



Nettoyage

ATTENTION : Lors du nettoyage de la lame, ne pas toucher les arêtes vives à main nue.

Laver l'appareil et le séparateur d'œufs à l'eau chaude savonneuse.

L'appareil ne va pas au lave-vaisselle.

Ne pas mettre au lave-vaisselle

