MODE D'EMPLOI

Y-9132



Mode d'emploi

Clé Chromecast iPhone Android Miracast Airplay Wifi Partage Ecran HDMI

Table des matières

1. Instruction 2
2. À faire et à ne pas faire + dépannage 2
3. Installation du matériel 2
4. Paramètres réseau de l'appareil 2
5. Configuration de la mise en miroir 3

1. Instruction

MiraScreen est un récepteur de recopie d'écran sans fil. Avec MiraScreen, les utilisateurs peuvent facilement diffuser des vidéos ou des jeux d'un petit écran vers un grand écran. MiraScreen prend en charge la mise en recopie d'écran de plusieurs systèmes d'exploitation, notamment Windows, MacOS, Android et iOS. Un micrologiciel gratuit continu est fourni pour rattraper les derniers appareils. Veuillez suivre le guide de l'utilisateur ci-dessous pour terminer la configuration.

2. À faire et à ne pas faire + dépannage

1. Cet appareil est utilisé pour la transmission de données via WiFi. Veuillez ne pas masquer l'appareil avec du métal.

2. L'appareil a une faible capacité de pénétration dans les murs. Veuillez ne pas l'utiliser là où il y a des cloisons.

3. Pour une bonne expérience d'utilisation, le téléphone ou l'ordinateur doit être idéalement entre 3 et 5 mètres de l'appareil.

3. Installation du matériel

1. Connectez l'antenne WiFi au récepteur de mise en recopie d'écran sans fil, puis connectez une autre prise d'antenne WiFi à un adaptateur USB (5V2A).

2. Connectez le récepteur de mise en recopie d'écran sans fil à un port d'entrée HDTV de votre téléviseur

3. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner la source de signal d'entrée TV correspondante

* Par exemple, lorsque HDTV est inséré dans l'interface HDTV 1, la source de signal HDTV 1 doit être sélectionnée et le schéma de démarrage apparaîtra sur le périphérique d'affichage.

4. Paramètres réseau de l'appareil

Se connecter au WiFi du routeur domestique

Lors de la première utilisation, veuillez donner la priorité à la connexion de l'appareil au routeur WiFi domestique

1. Cliquez sur WiFi sur la page des paramètres du téléphone, recherchez le périphérique MiraScreen à partir du WLAN (le nom est MiraScreen-xxxx Le mot de passe par défaut est 12345678)

2. Activez Phone / Pad Browser, saisissez 192.168.203.1

3. Cliquez sur WiFi AP, et Scan, Choisissez le WiFi disponible

4. Connectez-vous Entrez le mot de passe et cliquez sur Connecter

*La fonction s'applique à : iPhone/iPad/appareils Android

Présentation de l'interface utilisateur

1) Nom de l'adaptateur

2) Mot de passe

3) Nom du routeur (vide si pas en ligne)

4) IP

5. Configuration de la mise en recopie d'écran

Configuration pour iOS

Connexion directe pour iOS

1. Depuis iPhone/iPad Setting/WiFi, trouvez le Hotspot de MiraScreen et connectez-le.

Par exemple : MiraScreen-XXXX

Mot de passe par défaut : 12345678 (modifiable)

* Assurez-vous que le dongle et le téléphone portable sont connectés au même routeur wifi

2. Faites glisser l'écran et accédez au centre de contrôle d'Apple, cliquez sur "Mirroring AirPlay", puis sélectionnez MiraScreen

Configuration pour MacOS

Connexion directe pour MacOS

1. Activez le wifi du MacBook pour découvrir le réseau MiraScreen (MiraScreen-xxxx par exemple) et appuyez sur le réseau pour vous connecter

Mot de passe par défaut : 12345678

2. Activez l'icône de mise en recopie AirPlay en haut à droite du coin du bureau. Appuyez sur le nom MiraScreen pour vous connecter, puis la mise en recopie fonctionne.

Configuration pour Android

Méthode 1

1. Ouvrez les paramètres du téléphone -> recherchez la mise en recopie d'écran sans fil/l'affichage sans fil/le partage sans fil/l'interaction multi-écran, etc.

2. Recherchez le périphérique de mise en miroir d'écran sans fil MiraScreen et connectez-vous

Différentes marques de téléphones mobiles/tablettes chemin de réglage de la fonction de mise en miroir d'écran sans fil :

Huawei : Paramètres > Smart assist > Multi-écran interactif

Xiaomi : Paramètres > Connexion et partage > Diffuser (activer la diffusion)

OnePlus : Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Diffuser

Oppo : Paramètres > Autres connexions sans fil > Screencast

Meizu : Réglage de l'affichage > Écran de projection

Lenovo : Configuration de l'affichage > Affichage sans fil

Samsung : Téléphone de haut en bas > Smart View

Vivo : Paramètres > Autres réseaux et connexions > Mise en miroir intelligente > Se connecter à un téléviseur > Icône de réglage (coin supérieur droit) > Duplication d'écran

Méthode 2 : Comment utiliser Google Home (veuillez confirmer que l'appareil est connecté au routeur Wi-Fi domestique) (veuillez confirmer que votre produit acheté et votre téléphone mobile prennent en charge la fonction Google home)

1. Allumez le WiFi du téléphone Android et confirmez que le WiFi du téléphone et l'appareil sont connectés au même réseau de routeur WiFi

2. Ouvrez Google Home, recherchez le SSID de l'appareil (nom de l'appareil WiFi) et cliquez dessus pour mettre en œuvre la mise en recopie de l'écran. Veuillez actualiser la page d'accueil de Google Home. Vérifiez que votre WiFi domestique apparaît dans le coin supérieur droit du réseau TV, après avoir redémarré votre téléphone ou appareil).

Configuration pour Windows

Méthode 1 : Étapes opérationnelles de Windows 8.1/10

1. Cliquez sur "Centre d'opérations"

2. Sélectionnez Connexion

3. Trouvez le périphérique MiraScreen et cliquez sur connecter

4. Commencez à vous connecter

Étapes de fonctionnement du système Windows 7 et supérieur

1. Téléchargez EZMira

2. Cliquez sur WiFi, trouvez le point d'accès MiraScreen et connectez-vous

Tels que : MiraScreen-XXXX Mot de passe : 12345678

3. Sélectionnez Rechercher un appareil, cliquez sur l'icône EZMira > Paramètres > Internet > sélectionnez le nom Wi-Fi connecté > entrez le mot de passe et connectez-vous

4. Pour vous connecter au réseau, cliquez sur l'icône EZMira > Paramètres > Internet > sélectionnez le nom du Wi-Fi connecté > saisissez le mot de passe et connectez-vous

Méthode 2 : Comment utiliser Google Chrome

Assurez-vous que votre PC WiFi est connecté à votre WiFi domestique et cliquez sur le bouton de contrôle Google Chrome dans le coin supérieur droit de l'interface Google Chrome, sélectionnez Diffuser, puis sélectionnez SSID (nom de l'appareil WiFi) en attendant la recherche. (Si le SSID de l'appareil n'est pas trouvé, veuillez vérifier que le nom de votre Wi-Fi domestique apparaît dans le coin supérieur droit de l'interface de votre téléviseur domestique et que votre PC et l'appareil sont connectés au même réseau, après avoir redémarré votre PC ou votre appareil).

Paramètres plus avancés

Téléchargement du logiciel EZMira

URL de requête PC : https://mirascreen.com/pages/download-ezmirea-for-windows

URL de demande de téléphone mobile :

https://mirascreen.com/pages/download

Veuillez scanner le code QR sur l'écran du téléviseur pour télécharger l'application EZMira. Les utilisateurs de téléphones mobiles peuvent également télécharger l'application "EZMira" sur Google Play.

Comment utiliser l'EZMiraAPP de l'appareil de mise en miroir d'écran

1. Ouvrez l'application EZMira et cliquez sur « EZMira APP »

2. Sélectionnez MiraScreen.

Sélection du réseau sans fil (2.4G/5G) (les utilisateurs de la version 2.4G doivent ignorer cette option)

Les appareils MiraScreen fonctionneront sur la même bande de fréquence sans fil que le routeur domestique. Pour utiliser un réseau sans fil 5G, veuillez connecter l'appareil MiraScreen à la bande 5G de votre routeur domestique