MODE D'EMPLOI

Y-ctvmir4, Y-ctvmir7









Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Clé TV Android Windows iPhone Miracast Chromecast Airplay CPU 1.2Ghz

Table des matières

1. Fonctionnement du dispositif iOS 2
2. Fonctionnement de l'appareil Android 5
3. Fonction DLNA/Airplay 5
4. Mise à jour en ligne 5

Le dongle est principalement utilisé pour passer du petit au grand écran. Il s'applique à la plupart des téléphones portables et aux tablettes, aux ordinateurs portables Windows/Mac, etc.


Configuration requise :

iOS	iOS7 et supérieur, iPhone4+, iPad2+, iPod4+
Android	Modèle Android 4.2 avec 1 Go de RAM
Windows	Windows 8.1+
MAC	MAC10.8

1. Fonctionnement du dispositif iOS



1. Allez sur Wi-Fi, trouvez "Wecast-xxxxxx", entrez le mot de passe "12345678" et connectez-vous.




2. Allez dans le navigateur, entrez "192.168.49.1" et "Go" puis cliquez sur "WIFI".




3. Cliquez sur "Scan" et choisissez le WIFI disponible. Entrez votre mot de passe et connectez-vous.



4. Ouvrez Airplay Mirroring, choisissez "Wecast-xxxxxx" pour faire le casting.



5. Si l'appareil ne réagit pas, Allez dans le navigateur, entrez "192.168.1.19". Cliquez sur "Settings". Sélectionnez "Airplay" ou "Mirroring" puis "Submit" comme indiqué ci-dessous. L'appareil redémarrera automatiquement.




2. Fonctionnement de l'appareil Android

(1) Trouver SmartView/Allshare, rechercher l'appareil et choisir notre "Wecast".

(SmartView/AIIshare - Samsung, Multi - Screen - HIJAWEI, Wireless Display - Xiao Mi, etc.)

Note: La fonction Miracast des différents téléphones Android est à un endroit différent, pour plus de détails, veuillez-vous adresser au service après-vente de votre téléphone.




3. Fonction DLNA/Airplay

1. Connectez le dongle avec le routeur WIFI externe, et assurez-vous que votre téléphone se connecte avec le même routeur Wi-Fi.
   (L'opération de connexion du routeur externe, veuillez cocher 1. (2)-(3)-(4). L'opération est la même pour les téléphones Android et iOS).
2. Ouvrez les applications musique/vidéo (YouTube) avec la fonction (Airplay) dans l'appareil iOS, choisissez la musique ou des vidéos, et vous pourrez les diffuser par Airplay/DLNA vers la TVHD/le projecteur.
3. Ensuite, vous pouvez lancer le lecteur en arrière-plan. Et votre téléphone pourrait faire d'autres choses, comme chatter sur Facebook/Twitter, envoyer des e-mails, ou naviguer en ligne, etc. Ces fonctions n'auront aucune influence sur la lecture des films/musiques.

4. Mise à jour en ligne

Veuillez ne pas effectuer d'opération sur le dongle lors de la mise à niveau, le dongle procédera automatiquement à la mise à niveau complète.



(1) Connectez le routeur WIFI externe.
(2) Le dongle détectera le nouveau firmware lui-même et le téléchargera.
(3) Il installera le nouveau firmware lui-même après le téléchargement du firmware.
(4) Puis il s'éteindra et se redémarrera avec la nouvelle version du logiciel.
(Veuillez noter qu'il ne faut pas couper l'alimentation et s'assurer que le WIFI est disponible).

Avis :

1. Si vous ne l'utilisez pas, veuillez débrancher le câble d'alimentation pour économiser l'électricité.
2. Veuillez placer l'appareil dans un environnement Wi-Fi avec un signal relativement bon, afin d'assurer une connexion stable entre le dongle, les appareils Android/iOS/Windows/Mac et le routeur WIFI.
3. Veuillez-vous assurer que votre WIFI est stable et bon pour garantir une performance fluide de la fonction Miracast/DLNA/Airplay de votre dongle.
4. Le dernier firmware sera mis à jour automatiquement de temps en temps en ligne pendant que le dongle se connecte bien avec Internet.