

MODE D'EMPLOI
CLE USB ESPION MICRO SD CAMERA VIDEO HD 720P AVI
MICROPHONE 30 FPS
Y-CE16



Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Mode d'emploi
Clé USB Espion Micro SD Caméra Vidéo HD 720p AVI
Microphone 30 FPS
Y-CE16

SOMMAIRE

Clé USB Espion	2
Spécifications :	2
Instructions d'utilisation	3
Chargement	3
Mise sous tension	3
Mise hors tension	3
Lecture de la vidéo	3
Réglage de l'heure	3
Remarque :	3

Clé USB Espion

Cette clé USB espion peut non seulement stocker vos fichiers importants où que vous alliez, mais aussi enregistrer des vidéos HD avec une haute qualité sonore. C'est un produit qui a une élégante petite conception compacte, avec un bouton de commande ON/OFF, de sorte qu'il peut être facilement exploitable. Vous pouvez même connecter l'appareil photo avec notre câble accessoire standard pour regarder la vidéo sur votre téléphone Android ; il peut être utilisé dans de nombreux domaines, tels que les affaires, l'éducation, la sécurité et la protection, les médias, la législation, le tourisme, les médicaments etc.



Spécifications :

- Rapport de résolution : 1280X720
- Fréquence d'images : 30 images par seconde
- Mémoire : Prise en charge de l'emplacement pour carte Micro SD jusqu'à 32 Go de mémoire
- Format vidéo : AVI
- Système de support : Windows98/2000/XP/2003/Vista ; Mac OS, linux
- Capacité de la batterie : Rechargeable 180mAH interne : 1A, DC-5V
- Temps de travail : environ 80 minutes
- Poids net : 0.04KG
- Diamètre : 14,6*8*5,8cm
- Paquet comprenant : appareil photo avec clé USB, câble de surveillance vidéo pour téléphone Android, chargeur, manuel d'utilisation.

Instructions d'utilisation

Chargement

Connectez l'appareil à l'ordinateur ou au chargeur standard.

Mise sous tension

Insérez la carte mémoire, faites glisser le bouton marche/arrêt vers la gauche, le voyant vert clignote trois fois puis s'arrête. Il commence à enregistrer.

Mise hors tension

Faites glisser le bouton marche/arrêt vers la droite, le voyant clignote deux fois, il arrête l'enregistrement et sauvegarde la vidéo.

Lecture de la vidéo

Insérez l'appareil dans l'ordinateur, trouvez le fichier vidéo et lisez-le. Vous pouvez également utiliser le câble de surveillance vidéo du téléphone Android, une extrémité se connecte à l'ordinateur, une autre extrémité se connecte au téléphone Android. Trouvez le fichier vidéo et le lire.

Réglage de l'heure

Créez un document time.txt, entrez le format standard, tel que 2014-04-03 21 : 01 : 00, et enregistrez le fichier puis le mettre sur la carte mémoire.

Remarque :

1. Utilisation : Veuillez-vous conformer aux lois du pays, vous devez être responsable de vos comportements si vous utilisez ce produit à des fins illégales.
2. Température d'utilisation : Veuillez l'utiliser à la température naturelle qui convient à l'être humain.
3. Humidité de travail : Veuillez l'utiliser dans l'humidité appropriée qui convient à l'être humain. Ne le placez pas à l'état humide car il n'est pas étanche à l'eau.
4. Illumination : Il fonctionne mieux dans l'environnement où la lumière est abondante. Ne le pointez pas directement vers le soleil au cas où ses composants optiques seraient endommagés.
5. Entretien : Ne l'utilisez pas sous l'effet d'un champ magnétique intense ou d'un champ électrique intense. Ne le laissez pas fonctionner dans un environnement poussiéreux au cas où l'objectif ou d'autres parties seraient recouverts de poussière pouvant affecter la définition vidéo.