MODE D'EMPLOI
CUILLERE BALANCE ELECTRONIQUE DE PRECISION DIGITALE LCD 0.1G A 300G

Y-bd8



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Cuillère balance électronique de précision digitale LCD 0.1g à 300g

Y-bd8

SOMMAIRE

Instructions d'utilisation 2
Spécifications et fonctions 2
Touches de commande 2
Fonctionnement de pesage 2
Remarque 2
Comment utiliser les fonctions de tare 3
Etalonnage en mode utilisateur 3
Notez quand vous effectuez l'étalonnage 3
Verrouillage automatique / Prise en main 3
Avertissement 3
Entretien et maintenance générale 4

Instructions d'utilisation

Spécifications et fonctions

Bouton	ON/OFF/TARE ; HOLD ; MODE
Alimentation	2 piles AAA
Fonctions	1. Écran LCD 2. Conversion d'unité 3. Fonction Tare 4. Fonction de verrouillage automatique et fonction de verrouillage manuel 5. Indication de surcharge 6. Indication de faible puissance 7. Arrêt automatique en 60 secondes d'inactivité 8. Lignes d'étalonnage du volume pour la mesure du volume

Touches de commande

1. TARE : appuyez sur cette touche pour mettre sous tension ou hors tension la balance.
Appuyez sur cette touche pour activer le TARE
2. Mode : Conversion des unités g --> oz -->gn --> ct --> g
1g =0,035274oz = 15,432gn = 5ct
3. Maintenir : appuyez sur cette touche pour maintenir ou relâcher les données de pesage.
Appuyez longuement sur cette touche pour commuter entre la fonction de verrouillage automatique et la fonction de verrouillage manuel.

Fonctionnement de pesage

1. Insérez la pelle amovible dans la poignée en acier inoxydable ; insérez 2 piles AAA neuves dans l'emplacement pour piles. Veillez bien à la polarité des piles.
2. Appuyez sur la touche TARE pour mettre la balance sous tension. L'ÉCRAN AFFICHE PLEIN ÉCRAN ? EN 3S, IL REVIENDRA À ZÉRO ;
3. Appuyez sur la touche Mode pour tourner l'unité de pesée sur votre unité préférée
4. Attendez que l'écran LCD affiche zéro. Placez les articles à peser sur la pelle et attendez que la lecture soit stable. Les données de pesée sont ensuite automatiquement verrouillées/verrouillées à la main et lues.

Remarque

1. Avant de remplir les articles dans la cuillère, assurez-vous que l'affichage revient à zéro. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche de tare jusqu'à zéro.
2. Gardez la poignée de la cuillère et la pelle dans le sens horizontal pendant la pesée. Lorsqu'il est stable, tenez et lisez les données de pesage.
3. Appuyez sur les boutons avec la force appropriée
4. La pelle ne peut pas toucher le pupitre d'opération/ne peut pas rencontrer d'autres objets environnants pendant la pesée.
5. Insérez soigneusement la cuillère dans la poignée. Et enlevez soigneusement la cuillère pour la nettoyer après utilisation.
6. Ne chargez pas l'article dans la pelle, qui est plus que la capacité de la balance de la cuillère.

Comment utiliser les fonctions de tare

Utilisez les opérations de tare lorsque vous pesez des articles miniatures avec des emballages.
1. Placez le récipient dans la pelle. Appuyer sur la touche de tare et attendre que l'écran LCD affiche zéro. L'écran LCD affiche la marque de tare.
2. Placez les éléments cibles de pesage dans le récipient, puis vous pouvez obtenir le poids des éléments cibles sans le poids du récipient.

Etalonnage en mode utilisateur

Pendant la pesée, vous pouvez effectuer le calibrage vous-même si vous pensez que ce n'est pas aussi précis.
1. Mettre la balance sous tension, puis appuyer longuement sur la touche Mode, l'écran affiche "CAL" (pour un calibrage court).
2. Puis appuyez de nouveau sur la touche Mode, "Cal" clignotera deux fois, suivi du clignotement de "200.0g".
3. Mettez 200g de pois (ou le même poids que 200g) dans la cuillère. Lorsqu'il est stable, l'écran clignote en clignotant "500.0g". Retirer l'ancien pois de 200g, puis mettre 500g de pois.
4. Lorsque le chargement est stable, l'écran affiche "PASS", suivi du poids exact de l'équilibre du chargement. Quand vous pensez que c'est correct, l'étalonnage est terminé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez répéter les étapes ci-dessus.

Notez quand vous effectuez l'étalonnage

1. La pelle ne peut pas toucher le pupitre d'opération/ne peut pas rencontrer d'autres objets environnants pendant la pesée.
2. la cuillère doit être en position horizontale.
3. La touche de tare permet de quitter le calibrage en appuyant sur la touche de tare.
4. Retirez les piles, la condition d'étalonnage et la précision sont rétablies aux réglages d'usine.

Verrouillage automatique / Prise en main

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur la touche Hold, l'écran affiche "H-ON" ou "H-OFF".

"H-ON" -- Ouvrir la fonction de verrouillage automatique. Pendant la pesée, les données de pesage se verrouillent automatiquement et s'affichent à l'écran avec l'indication "Hold". Vous pouvez appuyer sur la touche pour déverrouiller l'écran.

"H-OFF" -- Fermer la fonction de verrouillage automatique. Lorsque vous pesez, les données de pesage ne sont pas automatiquement verrouillées/maintenues à l'écran, vous devez appuyer sur la touche Hold pour maintenir / déverrouiller les données de pesage.

Avertissement

1. "LO" : Cela indique que la puissance de la pile n'est pas suffisante, veuillez remplacer les piles.
2) : "O-Ld" : Indique que la charge dépasse la capacité maximale. Veuillez retirer rapidement les articles afin de protéger la balance.

Entretien et maintenance générale

1. Veuillez utiliser 2 piles AAA neuves pour cette balance. N'inversez pas la polarité positive et négative de l'emplacement de la pile.
2. Veuillez retirer les piles de la balance si vous n'utilisez pas la balance pendant une longue période.
3. Veuillez garder l'écran en "0.0" avant de remplir la cuillère. Gardez la cuillère à l'horizon si vous tenez le chargement. Sinon, la pesée ne sera pas précise.
4. La pelle ne peut pas toucher le pupitre d'opération pendant la pesée.
5. Il est interdit de tremper le manche de la cuillère dans l'eau.

