MODE D'EMPLOI DASHCAM 1080P CAMERA VOITURE 2.7 POUCES CARTE SD DETECTION DE MOUVEMENT ANGLE 170 DEGRES

Y-10973



Une fois l'installation terminée, la dashcam va commencer l'enregistrement automatique lorsque la voiture vca être allumée.

Lorsque la voiture est éteinte, la dashcam va automatiquement s'éteindre à son tour.

Attention :

1. Pour ouvrir la fonction de surveillance du stationnement, il est recommandé d'utiliser le câble smart drop.
2. Veuillez utiliser une carte micro SD d'une capacité maximale de 8Go.
3. La Dashcam va effectuer des enregistrements en boucle lorsque la carte SD sera pleine. Ainsi, les vidéos les plus récentes remplaceront les plus anciennes.
   Afin de sauvegarder la vidéo de votre choix, 2 solutions vous aideront à verrouiller la vidéo afin que le document ne soit pas effacé :

   1. Lors de l'enregistrement, appuyez sur "⚠", le symbole de verrouillage apparaîtra en haut de l'écran, ce qui signifie que le document ne sera pas supprimé lors de l'enregistrement.

   2. Appuyez sur le bouton M en mode veille, ouvrez la fonction Capteur G. En cas de collision avec une voiture pendant l'enregistrement, le document est protégé et ne sera pas effacé.

Fonction des touches de raccourci :

Définition des touches :

1. Bouton REC /Ok : Permet d'exécuter la fonction de votre choix.
2. Bouton Menu : Appuyez sur le menu principal en mode veille, vous pouvez sélectionner la fonction pour régler le paramètre, appuyez à nouveau pour quitter le menu.
3. Bouton d'alimentation : Appuyez longtemps sur ce bouton pour éteindre ou allumer l'appareil. Une pression de faible durée permet d'allumer ou d'éteindre la lumière de remplissage.
4. Bouton du haut : Monter l'image, le bouton de pression vers le haut pourrait permettre de basculer l'affichage des images avant et arrière de la double caméra
5. Bouton du bas : Baisser l'image, permet d 'ouvrir ou de fermer la fonction d'enregistrement.
6. Bouton « Mode » : Permet de passer du mode photo, au mode vidéo ou au mode visionnage de document. Touche de verrouillage des fichiers lors de l'enregistrement, veuillez appuyer sur la touche mode ,le symbole de verrouillage s'affichera en haut de l'écran ; cela signifie que ce document ne sera pas supprimé lors de l'enregistrement.
7. Types de ports : port USB, port d'alimentation 5V-1A, port carte TF, port AV-OUT, insérer une caméra de recul, port de transfert de données HDMI HD, réinitialiser la machine, redémarrer.

Configuration du système :

- Résolution vidéo : 1080p, 720p, WVGA, VGA
- Résolution photo : 12M, 10M, 8M, 5M
- Cycle d'enregistrement : 1minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes

- Détecteur de mouvement : Activiez ou désactivez le détecteur de mouvement, écran promouvant le " ", à l'ouverture si les images sont modifiées il enregistrera, sinon il ne changera pas et n'enregistrera pas.
- Balance des blancs : Auto, lumière du soleil, nuageux, lampe au tungstène, lampe à lumière du soleil, mode cinq lumières peut être en option.
- Netteté : utiliser l'intensité, le général, le doux pour ajuster la définition de l'image lorsque la définition de l'image n'est pas suffisante, on peut ajouter la netteté pour rendre l'image plus nette.
- Compensation de l'exposition : +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1/0, -4/3, -5/0
- Activer la vidéo : peut être sélectionné si la vidéo est automatique lors de la mise en marche.
- Protéger l'écran : sélectionner l'activation/désactivation de la fonction de surveillance du stationnement. Activer la fonction de surveillance du stationnement. En cas de coupure de courant et de stationnement, la dashcam de la voiture s'allume automatiquement et commence à enregistrer en cas de forte collision. Le document d'enregistrement sera protégé, ouvrez le moniteur de stationnement, l'écran en haut à droite affichera " Ⓟ, ". Si vous devez sélectionner cette fonction, il est recommandé d'utiliser le câble smart drop pour connecter le long télégramme de la voiture. (il est conseillé d'ouvrir le capteur G et de configurer 2G, 4g, 8g)
- G-sensor : Activer/désactiver la fonction G-sensor. activer le g-sensor lors de l'impact de la voiture, dashcam verrouillera automatiquement les fichiers d'enregistrement et les fichiers vidéo actuels seront enregistrés et le fichier vidéo ne sera pas supprimé lors de l'enregistrement du cycle.
- Date/heure : paramétrez l'heure et la date.
- Langage du système : Sélectionnez le langage dont vous avez besoin.
- Filigrane temporel : activez cette fonction lors de l'enregistrement et elle affichera le filigrane de la date et de l'heure à l'écran.
- Fréquence du luminaire : 50Hz 60Hz deux options
- Formatage : formatage de la carte mémoire, veuillez sauvegarder le fichier avant l'opération.
- Réglage par défaut : le programme ou tout autre réglage est automatiquement activé.
- Vision : le nombre de machines lors de la mise à jour.

Inversion du mode rétroviseur :

Il y a 2 fils d'alimentation sur la caméra de recul. Veuillez allumer le feu de recul lorsque vous installez la caméra de recul afin que l'écran de la caméra de recul s'allume lorsque vous faites marche arrière. Le câble rouge relie l'anode du feu arrière, le câble noir relie la cathode du feu arrière.

Mode photo :

Appuyez sur la touche mode en mode veille pour entrer en mode photo, appuyez sur la touche REC/OK pour prendre une photo. Appuyez sur la touche MENU pour configurer la photo.

Mode lecture.


Processus de lecture.

1. Appuyez sur la touche MODE pour passer en mode photo en mode veille, appuyez à nouveau sur la touche MODE pour passer en mode vidéo.
2. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour choisir l'enregistrement de ce que vous voulez lire.
3. Appuyez sur le bouton REC/OK pour lancer la lecture de la vidéo.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton REC/OK pour arrêter la lecture.
5. Appuyez sur le bouton Up ou Down pour contrôler la voix.


Effacer la vidéo

1. Lorsque vous arrêtez l'enregistrement, appuyez deux fois sur la touche MODE pour passer en mode lecture vidéo, voir le mode photo
2. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur le bouton M pour entrer dans la fonction de suppression de la vidéo ou de la photo.
4. Sauvegardez les fichiers protégés avant de les formater.

Caractéristique du produit



Résolution vidéo : 1920*1080p	Lentille : 6 couches de verre plein
Grand angle de vue : 150°	F2.0
Type d'encodage : M-JPEG	Carte mémoire : 4-64Go
Type de format vidéo : AVI	Filigrane de la photo : Supporté
Mode d'enregistrement : Pas de mode de fuite	Moniteur de parking : Supporté
G-Sensor : Supporté	Protection de l'écran : Supoprté
Détecteur de mouvement : Supporté	Fonction WiFi : Supporté
Enregistrement double caméra : Supporté	Affichage de la caméra en temps réel : Supporté
Volts : 5V	Type de batterie : Polymère lithium 3.7V



Attention :

1) Lors de l'installation de la machine, veuillez ne pas l'installer sur la position du conducteur en cas de blocage de la vue du conducteur.

2) Une fois la machine installée, veuillez vérifier à nouveau si elle est bien fixée en cas d'accident lors de la conduite.

Option d'installation 1 : Installation sur la vitre intérieure, adaptée aux voitures SUV ou Hathback.

Option d'installation 2 : Installation au milieu de la plaque d'immatriculation, convient à la plupart des berlines.

3) Câble de feu de recul

Inversion automatique de l'interrupteur

4) Installez sur la ligne sombre le long de la porte.

Veuillez confirmer avant l'achat si vous disposez de la fonction WiFi à laquelle votre mobile et votre dashcam de voiture peuvent être connectés.

Supporte la vidéo en temps réel.

Prise en charge de la numérisation du fichier vidéo à partir de la carte mémoire.

Possibilité de télécharger le fichier vidéo à partir de la carte mémoire.

Prise en charge de la vidéo de contrôle sans fil et des paramètres de configuration.

1. Téléphone l'application mobile : téléphone Android, allez sur le marché Android "  " et entrez WCVR-Dual pour rechercher "  " et cliquez pour télécharger.
2. Insérez une carte TF dans votre Dashcam et allumez-là.
3. Utilisez le signal WLAN du téléphone mobile pour rechercher WCVR-Dual et se connecter, le mot de passe initial est 99999999
4. Cliquez sur l'application "  " pour accéder à l'écran principal.
5. Cliquez sur «  » pour entrer dans la gestion des documents.

a) Cliquez sur «  » pour voir l'enregistrement des fichiers photo et vidéo, vous pouvez également sauvegarder les fichiers sur votre téléphone portable.

b) Cliquez sur "  " pour gérer et supprimer le fichier de l'application.

6. Cliquez sur «  » pour enter dans les images vidéo.
7. Cliquez sur «  » pour passer de la caméra avant à la caméra arrière.
8. Cliquez sur «  » pour entrer dans le menu principal et accéder à plus de fonction