MODE D'EMPLOI
DETECTEUR DE CAMERA ESPION MULTIFONCTIONNEL
Y-9717







Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-9717

SOMMAIRE

.....1
CX307+ (007) Détecteur multifonctionnel.....2
Instructions : 3



CX307+ (007) Détecteur multifonctionnel

Le CX307+ a utilisé la nouvelle technologie des USA, plus sensible que la première génération, la détection est plus longue et évite la pénurie de la première génération qui ne parvient pas à détecter 1.2G et 2.4G. En utilisant le balayage laser actif et le balayage passif de radiofréquence, il peut détecter le téléphone de dispositif d'écoute, l'écoute clandestine, l'écoute numérique, les pisteurs, l'écoute clandestine, sans fil sténopé caméra, câble de caméra, source électrique et ainsi de suite... peut l'empêcher de pirater, franc, fraude, garde la sécurité personnelle.

Voici la fonction :

1) Fonction de détection automatique (lorsque vous êtes avec la caméra à sténopé du dispositif d'écoute, elle vibre pour rappel.

2) Témoins d'intensité du signal : peut trouver rapidement la source du signal


3) Sensibilité du potentiomètre réglable (améliorer la sensibilité de la plage de détection ou réduire la plage de détection de la sensibilité pour trouver la source des ondes radio)

4) Mode détection, 1 détection laser. 2 vibration (mute) détection. 3. la détection des bips. 4.détection de l'affichage LEO 5 casque d'écoute

5) Fonction basse tension, batterie rechargeable intégrée

6) augmenter la fonction lampe de poche et la fonction horloge

Détection laser : les yeux sont visibles dans l'objectif de la caméra à travers la fenêtre principale.



Instructions :

A : Détection de l'objectif de la caméra

l) Allumez le Témoin d'alimentation (voyant rouge)

2) Cliquer sur l'interrupteur laser6, la LED à l'arrière de l'instrument commence à clignoter.

3) Déplacez-le vers le haut, le bas, la gauche et la droite, et l'œil doit être à travers la fenêtre de l'hôte pour regarder, si l'objectif de l'appareil photo existe, vous verrez qu'il y a un point lumineux fort dans le flash.

4) Appuyez tout le temps sur l'interrupteur, la fréquence de clignotement des leds augmentera d'un niveau toutes les deux secondes, puis les quatre voyants lumineux sur le panneau clignoteront, le total est de huit options pour répondre à différentes exigences.

5) Appuyez de nouveau sur le bouton, il fermera le balayage laser.

B : Détecter les ondes radio (capteurs de caméras sans fil, etc.)

a Une détection vocale

Tourner l'interrupteur en position centrale, l'indicateur d'alimentation sera lumineux (rouge).

2) Enlevez autour de, si la lumière rouge clignote avec la voix, cela signifie la source d'émission. Quand le signal devient fort, 4 leds s'allument en même temps, le son aussi sera plus grand et plus rapide.

3)Tirez l'antenne et ajustez le potentiomètre au maximum, cela élargira la portée de la recherche.

4) Raccourci graduellement l'antenne et ajuste le potentiomètre à l'envers pour réduire la portée de détection, vous trouverez l'émetteur finalement.

5) Peut également être inséré dans l'oreillette.

b Détection sans voix (détection des vibrations)

l) Tourner l'interrupteur vers le haut, l'indicateur d'alimentation s'allume (rouge).

2) Lorsque les signaux existent, seulement avec flash lumineux et vibration

3), L'opération suivante est la même avec un

4) Afin d'éviter les interférences lorsque le téléphone cellulaire appelle ou un autre émetteur sans fil fonctionne, devrait être suspendu de détection

C : Lampe de poche

Poussez l'interrupteur sur on, tenez la clé de la lampe de poche, la led sur le dessus s'allume, si vous la relâchez, elle s'éteindra.

D : Embouts de batterie basse pression

Lorsque la tension de la batterie intégrée est insuffisante, ouvrez l'interrupteur, le voyant d'alimentation ne s'allume pas, mais le produit aura toujours une fonction, indiquant que la tension est insuffisante, il faut charger immédiatement afin de fonctionner correctement. Lors de la charge, la lumière bleue clignote.

Convient pour les gens :

1, Les gens utilisent souvent des cartes bancaires

2, Les gens sont souvent en voyage d'affaires et vivent fréquemment à l'hôtel.

3, les jolies femmes sont facilement photographiées subrepticement

4, les gens vont souvent à un lieu de divertissement public pour la consommation

5, les gens vont souvent à divers marchés

6. Les gens respectent leur vie privée et celle des autres.

7, Les gens de contact et de sauvegarder les secrets d'affaires

8, Personnel de sécurité pour les secrets commerciaux et secrets techniques

9, Professionnels anti candides, anti espions, anti espions

Portée appropriée :

◊ Détectez si votre voiture ou votre bureau est installé avec un microphone sans fil.

◊ Détecter si le téléphone est sur écoute ou anormal (les téléphones envoient un signais quand ils sont en veille)

◊ Explorez votre environnement de travail, qu'il s'agisse d'un bâtiment résidentiel ou d'une station de base sur le toit.

◊ Détecter les signaux d'envoi et de réception de SMS sur les téléphones portables, les signaux d'accès Internet mobile, les commutateurs de téléphones portables et les signaux d'appel.

◊ Détecter les signaux de réseau sans fil, les signaux de station de base de téléphone portable, système de surveillance sans fil

◊ Détectez si des appareils électroménagers tels que les fours à micro-ondes ont des fuites et émettent des rayonnements électromagnétiques nocifs pour le corps humain.

◊ Détecter si l'environnement debout a le fort rayonnement que l'on appelle le tueur de téléphone moblie.

◊ Détecter si l'environnement en position debout a le signal sans fil suspect

◊ Détecter la caméra sans fil 5.8GHz caméra candide, appareil de spéléologie sans fil, signal de moniteur sans fil

◊ Vérifiez l'hôtel, les toilettes, les hôtels, les divertissements, les vestiaires, les cabines d'essayage, la caméra sans fil à sténopé

◊ Négociations commerciales, lieux d'examen des écoles, usines, installations militaires ou agences gouvernementales, afin de prévenir l'écoute clandestine.

◊ Dans les retraits de guichets automatiques, les cinémas, les concerts, les galeries d'art ou les musées, les caméras candides anti-filaires.

◊ Lors de l'achat d'un bâtiment, il est important de détecter s'il existe des rayonnements électromagnétiques nocifs pour la santé des personnes.

Paramètres techniques :

Distance de la caméra de détection laser 10cm-10mbLa lumière rouge sera reconnue par des yeux serpents. Distance de la caméra de détection des ondes radio 5cm-20m {la puissance d'émission détermine la distance)

La puissance : 50mw-200mw

La puissance : 300mw-600mw

La puissance : 800mw-1200mw

Distance de détection : 30-50cm

Distance de détection : 100-200cm

Distance de détection : 300-2000cm

Alimentation : batterie lithium polymère intégrée 180mAH

Courant de service : 8mA-20mA

Longueur d'onde de la sonde laser : 920nm

Gamme de fréquence de réception : 1MHz-6500MHz

Lentille optique Filtre optique spécial pour lentille

Matériau : ABS

Taille : 92mmX52mmX23mm

Poids : 52g