Mode d’emploi Douchette lecteur de code barre flasheuse USB

Ref : Y-dlcbfu



Adresse: Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527861942

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR COMMANDÉ SUR YONIS-SHOP.COM.
POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES À CET ARTICLE, NOUS VOUS INVITONS À NOUS CONTACTER
VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT SUR WWW.YONIS-SHOP.COM
PAR MAIL À CONTACT@YONIS-SHOP.COM
PAR TÉLÉPHONE AU 05 56 34 86 31

Utilisation de la douchette :

Branchez la douchette sur un port USB d'un ordinateur ou d'une machine de saisie. Aucun logiciel n'est nécessaire à son fonctionnement.

Pour saisir un code barre sur un ordinateur ou sur un logiciel sur un ordinateur :

Utilisez la souris de votre ordinateur et cliquez dans la zone où vous désirez effectuer votre saisie. Une fois le pointeur clignotant dans la zone désirée, appuyez sur la touche **Verrouillage majuscule.**

VÉRIFIER QUE LE VERROUILLAGE MAJUSCULE EST BIEN ACTIF !

Une fois le verrouillage majuscule effectué, scanner un code barre. Le code barre doit être scanner dans son intégralité et à l'endoit désiré.

Si des lettres de type : àà€€€çàà"ààç_é apparraissent à la place de votre code barre (EAN13...), cela signifie que le VERROUILLAGE MAJUSCULE n'est pas activé.

Pour saisir un code barre sur une machines de saisie (Différente d'un ordinateur) :

Reliez votre douchette par USB. Ensuite placer le curseur de saisie dans le champs désiré. Scanner un code barre, celui-ci doit donc apparaître dans le champ de saisie.