

**MODE D'EMPLOI ÉCOUTEURS BLUETOOTH IOS ANDROID
OREILLETES INTRA SANS FIL SPORT QUALITE SON
STEREO DISTANCE TRAVAIL 5 - 16M NOIR
Y-9401**



Table des matières

Auto-Pairing.....2

Instruction pour les fonctionnalités2

Chargement des écouteurs.....2

Introduction du chipset.....3

Fonction des écouteurs.....4

LED4

FAQ.....4

Merci d'avoir acheté nos écouteurs sans fil stéréo bluetooth.

Ces écouteurs peuvent être utilisés avec des produits électroniques bluetooth, tels que les téléphones portables, les smart watches, les ordinateurs, etc. Veuillez prendre le temps de lire attentivement notre manuel et de commencer votre voyage musical avec nos écouteurs.

Auto-Pairing

Une fois sorti du boîtier, vos écouteurs s'allumeront automatiquement et entreront en mode d'appairage directement après 5s. Si vous entendez un « bip » sonore sur vos deux écouteurs en même temps, cela veut dire que vos deux écouteurs sont liés entre eux. Allumez ensuite votre appareil Bluetooth et cherchez "WK60" pour vous connecter, vous entendrez le message vocal "connecté".

Commencez votre voyage musical dès maintenant !

Instruction pour les fonctionnalités

Play/pause	Touchez une fois l'interrupteur à effleurement
Volume –	Appuyer 2 fois rapidement sur l'écouteur droit
Volume +	Appuyer 2 fois rapidement sur l'écouteur gauche
Chanson Précédente	Appuyer 2 secondes sur l'écouteur droit
Chanson Suivante	Appuyer 2 secondes sur l'écouteur gauche
Répondre à un appel	Appuyer sur l'écouteur une fois lorsque quelqu'un vous appelle
Mettre fin à un appel	Appuyer sur l'écouteur une fois lorsque vous êtes en appel
Rejeter un appel entrant	Rester appuyer 2 secondes sur l'écouteur quand quelqu'un vous appelle
Activé Siri ou OK Google	Appuyer 3 fois rapidement sur l'écouteur


Chargement des écouteurs

- ❖ Mettez les écouteurs dans le boîtier de chargement pour commencer la charge, l'écran numérique LED affichera l'état de charge du boîtier, l'affichage 100 signifie pleine charge.
- ❖ Rappel : Lorsque vous mettez les écouteurs dans le boîtier de chargement, les chiffres de l'écran numérique LED s'effacent, ce qui signifie que l'écouteur gauche commence à se charger ; si l'unité des chiffres de l'écran numérique LED clignote, cela signifie que l'écouteur droit commence à se charger, si les deux clignent, cela signifie que les deux écouteurs sont en charge.
- ❖ Les écouteurs sont éteints en mode de charge.
- ❖ Veuillez utiliser un adaptateur standard avec un port de charge de type C pour le boîtier de chargement.



Introduction du chipset


- Type d'écouteurs : Ecouteurs Bluetooth TWS
- Chipset Bluetooth : 32-bit RISC CPU AC69360
- Protocole Bluetooth : a2pd / avctp / avrcp / hfp / spp / SMP / att / gap / GAT / rfcomm / SDP / I2cap
- Version Bluetooth : V5.0+EDR.BLE
- Classe de puissance des radiofréquences : classe2 et onlyss3
- Distance de transmission : $\geq 10M$




- Port de chargement : Type-C
- Tension de fonctionnement : 3,7V
- Courant de charge : boîtier de charge 200mAh, écouteurs 30mAh
- Temps de chargement : boîte de chargement ≤ 2 heures, écouteur $\leq 1,5$ heures
- Capacité de la batterie : boîtier de chargement 400mAh + écouteur 40mAh*2
- Durée de l'appel : 4-5 heures, durée de la musique : 5-6 heures
- Durée de vie de la batterie : charge et décharge ≥ 400 fois
- Durée d'attente : 60 heures




- Type de microphone : MEMS blé de silicium
- Microphone : Double micro (gauche/droite)
- Sensibilité : 38db ± 3 db (db = 1v/pa @1khz)
- Mode de sortie du son : son à l'envers
- SNR:63dB
- Distorsion THD : moins de 0,15%94db SPL@1khz
- Impédance : 200ohm



- Type d'hautparleur : Micro haut-parleur à double membrane composite
- Entraînement : 10 mm, aimant au néodyme N45
- Sensibilité : 103db (± 3 db) @ 1khz.126mV
- Impédance:32ohm
- Fréquence de réponse : 20hz-20khz
- Puissance nominale : 3mW



- Taille de la boîte de chargement : 58.87*26.19*58.8MM
- Taille des écouteurs : 17,87*15,29*43MM



Fonction des écouteurs

Les écouteurs permettent au maître et à son adjoint de commuter librement, ce qui signifie que vous pouvez utiliser chaque écouteur indépendamment, la mise hors tension d'un écouteur n'affecte pas l'utilisation d'un autre écouteur.

Lorsque la batterie d'un écouteur est faible ou que vous ne souhaitez porter qu'un seul écouteur ou le mettre dans le boîtier de chargement, vous pouvez.

Si vous souhaitez ensuite connecter les deux écouteurs ensemble, il suffit de le prendre dans le boîtier de chargement, l'écouteur peut connecter un autre écouteur rapidement une fois que vous l'utilisez ensemble.

LED

Allumer	Une lumière rouge clignote doucement
Eteindre	Une lumière rouge clignote 3fois avant de s'éteindre
Parrainage réussi	L'écouteur principal à une lumière rouge qui clignote rapidement, et l'écouteur affilié à sa led éteinte
Connexion au téléphone... réussi	Les deux led sont éteintes
Batterie faible	Une lumière rouge clignote lentement (quand les écouteurs sont connectés au votre appareil)
Écouteur droit en charge	Le chiffre des unités clignote (très lentement)
Écouteur gauche en charge	Le chiffre des dizaines clignote (très lentement)
La boîte de chargement est en charge	Clignotement de l'écran d'affichage numérique LED

FAQ

1) Pourquoi un seul écouteur à du son ?

Si l'appariement à réussi	Si celui-ci à échouer, alors dans la recherche d'appareil Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou autre, vous trouverez 2 « WK60 ». Vous devez donc remettre les deux écouteurs dans leur boîtier afin qu'ils s'éteignent. Une fois fait ressortez les, attendez 5secondes, et si vous ne voyez qu'un appareil KW60 alors vous avez réussi.
Confirmez si chacun des écouteurs sont allumer	Si un seul écouteur peut sortir du son, s'il vous plait vérifier si les deux écouteurs sont allumés normalement. Il est possible qu'un des deux écouteurs soit déchargé. Veuillez alors charger les deux écouteurs afin que tous les deux soient opérationnel, et avec une charge de 100%

- 2) L'écouteur fonctionne toujours après avoir été mis dans la boîte de chargement (la boîte de chargement est fermée)

Confirmer que le boîtier de chargement est alimenté en électricité	Lorsque le boîtier de chargement n'a pas ou peu de batterie, il peut ne peut pas reconnaître l'écouteur après que vous avez mis celui-ci dans le boîtier de chargement, ce qui fait que les écouteurs fonctionnent encore.
Vérifiez que le point de recharge des écouteurs n'est pas couvert par d'autres éléments	Si la prise de charge des écouteurs est couverte par d'autres éléments, cela signifie que le boîtier de chargement ne peut pas recharger les écouteurs. Veuillez essayer de le retirer ou utilisez un chiffon imbibé d'alcool pour le nettoyer et essayez de recharger